

PDT300



Digital Thermometer Thermomètre numérique Termómetro digital

Thin tip, response in under 6 seconds
Pointe fine, réponse en moins de 6 secondes
Punta fina, con capacidad de responder en 6 segundos

Field calibratable
Etalonnage sur site
Capacidad de calibración en terreno

Data hold
Maintien des températures
Retención de temperaturas

Range: -58° to +300°F
Gamme: -50° to +150°C
Rango:

Auto power off
Arrêt automatique
Apagado automático

One year limited warranty
Garantie limitée d'un an
Garantía límite de un año

Biocote® anti-microbial protection
Protection antimicrobienne Biocote®
Protección antimicrobiana Biocote®



COMARK

A Fluke Company

PDT300

Digital Thermometer

Thermomètre numérique

Termómetro digital



20372-1

Press the «ON/OFF» button to start or stop operation. The unit will automatically power off after 35 minutes. Low Battery is indicated by «LOB» blinking alternately with a reading. Replace the battery immediately.

Changing °F to °C: With the unit "off" hold the «ON/OFF» button and the display will alternate between °F and °C. Release the «ON/OFF» button when the desired mode is displayed.

Holding the Current Temperature: To hold a displayed reading, press the «D-H» (data hold) button. The reading will flash when the D-H is in operation. Press the «D-H» button again to return to normal operation.

Battery Replacement: Use a coin to open the case. Replace with a 1.5V LR44 battery and reseal the case.

View field calibration procedure at www.comarkusa.com/field-calibration.

Appuyez sur le bouton «ON/OFF» pour démarrer ou arrêter le fonctionnement du PDT300. L'appareil s'éteint automatiquement au bout de 35 minutes pour prolonger l'autonomie des piles. «LOB» s'affiche de façon alternée avec une mesure sur l'écran pour indiquer la charge insuffisante des piles. Remplacez les piles immédiatement.

Passer du mode °F au mode °C: Lorsque l'appareil est hors tension, maintenez le bouton «ON/OFF» enfoncé. L'écran affiche alors de façon alternée les modes °F et °C. Relâchez le bouton «ON/OFF» lorsque le mode souhaité s'affiche.

Maintenir la température mesurée affichée: Pour maintenir une mesure de température affichée, appuyez sur le bouton «D-H» (gel de l'affichage). La mesure clignote lorsque la fonction de gel de l'affichage est utilisée. Appuyez à nouveau sur le bouton «D-H» pour revenir au fonctionnement normal.

Remplacement des piles: utilisez une pièce pour ouvrir le boîtier. Remplacez-les par des piles 1,5 V LR44 et refermez le boîtier.

Voir procédure d'étalonnage sur site au www.comarkusa.com/field-calibration.

Pulse el botón «ON/OFF» para iniciar o detener el funcionamiento del termómetro PDT300. La unidad se apagará automáticamente después de 35 minutos para ahorrar batería. La batería baja se indica mediante el parpadeo de «LOB», mostrándose de manera alternativa una lectura. Sustituya la batería inmediatamente.

Cambio de °F a °C: Con la unidad apagada, mantenga pulsado el botón «ON/OFF» y la pantalla mostrará alternativamente °F y °C. Suelte el botón «ON/OFF» cuando aparezca el modo deseado.

Retención de la temperatura actual: Pulse el botón «D-H» (retención de datos) para retener la lectura mostrada. La lectura parpadeará cuando la función D-H esté activada. Pulse nuevamente el botón «D-H» para regresar al funcionamiento normal.

Reemplazo de la batería: Utilice una moneda para abrir la carcasa. Sustituya la batería con una batería LR44 de 1,5 voltios y vuelva a colocar la carcasa.

Para ver el procedimiento de calibración visite www.comarkusa.com/field-calibration.

Specifications/Caractéristiques/Especificaciones técnicas:

Temp Range/Gamme de température/Rango de temperatura: ... -58° to 300°F or -50° to 150°C
Resolution/Résolution/Resolución: 0.1°F or 0.1°C
Accuracy/Précision/Precisión: ± 2°F or ± 1°C
Sampling Time/ Durée d'échantillonnage/Tiempo de muestreo: 1.5 seconds
Battery/Piles/Batería: 1.5V LR44
(Part No. / Référence / Referencia del fabricante AB13)

Comark Instruments
PO Box 500
Beaverton, OR 97077, USA
Tel: (503) 643 5204
Email: sales@comarkusa.com
www.comarkusa.com

Comark Instruments
52 Hurricane Way,
Norwich, Norfolk, NR6 6JB, UK
Tel: +44 (0) 844 815 6599
Email: sales@comarkinstruments.com
www.comarkinstruments.com



Made in China Fabriqué en Chine Hecho en china