



LANGE

DOC012.98.90429

# LOC 100

09/2012, Edition 1A

Ръководство за потребителя	bg
Uživatelská příručka	cs
Brugervejledning	da
Bedienungsanleitung	de
Εγχειρίδιο Χρήστη	el
User Manual	en
Manual del usuario	es
Manuel d'utilisation	fr
Korisnički priručnik	hr
Felhasználói kézikönyv	hu
Manuale utente	it
Basisgebruikershandleiding	nl
Instrukcja obsługi	pl
Manual do utilizador	pt
Manual al utilizatorului	ro
Руководство пользователя	ru
Návod na použitie	sk
Uporabniški priročnik	sl
Bruksanvisning	sv
Kullanım Kılavuzu	tr

Български .....	3
Čeština.....	15
Dansk.....	27
Deutsch.....	39
Ελληνικά .....	51
English .....	63
Español.....	75
Français .....	87
Hrvatski.....	99
Magyar.....	111
Italiano .....	123
Nederlands .....	135
Polski .....	147
Português .....	159
Română .....	171
Русский .....	183
Slovenčina .....	195
Slovenština .....	207
Svenska .....	219
Türkçe.....	231

## Технически данни

Подлежат на промени без известяване.

Функционални спецификации		
<b>Дисплей</b>		128 × 64 пиксела
<b>Вход</b>		3 сензорни бутона
<b>Захранване</b>		2 акумулаторни AA Ni-MH батерии (включени в обема на доставката)
	<b>Работни часове</b>	1000 работни цикъла, прибл. 2 месеца
	<b>Време за зареждане, необходимо за пълно зареждане</b>	18 часа
<b>Интерфейс</b>		Мини USB
<b>Часовник в реално време</b>	<b>Точност</b>	1 секунда/дат
<b>Размери</b>		74 × 30 × 168 mm
<b>Тегло</b>		150 g
<b>Категория на корпуса</b>		IP54
<b>Клас на защита</b>		Клас III



## ▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Инструментът не бива да се използва в опасна среда.

Производителят и доставчиките не поемат никакви изрични или косвени гаранции за използването му при дейности с висок риск.

Съблюдавайте дадената по-долу информация за безопасност в допълнение към всички действащи местни указания.

Информация за безопасност за правилна употреба на този инструмент:

- Не използвайте този инструмент в болници или подобни заведения в близост до медицинско оборудване като кардиостимулатори или слухови апарати.
- Не работете с инструмента близо до лесногорими вещества като горива, леснозапалими химикали и експлозиви.
- Не работете с инструмента близо до леснозапалими газове, пари или прах.
- Не излагайте инструмента на вибрации или удари.
- Ако се намира в непосредствена близост до телевизори, радиоапарати и компютри, инструментът може да предизвика смущения.
- Не отваряйте инструмента.

Използването на инструмента не по предназначение прави гаранцията невалидна.

## Батерии

## ▲ОПАСНОСТ

Опасност от пожар и експлозия.

Използвайте само акумулаторните батерии NiMH (Тип AA, 1,2 V / мин. 2450 mAh), доставяни с измервателяния инструмент и се уверете, че батерийте са правилно поставени в отделението за батерии. Неправилното поставяне на батерийте може да предизвика повреда на инструмента, пожар или експлозии.

При никакви обстоятелства не използвайте обикновени (неакумулаторни) батерии. Използването на обикновени батерии би могло да предизвика повреда на инструмента, пожар или експлозии.

## Обем на доставката

Обемът на доставката на LOC 100 обхваща следното:

- RFID четящо/пишещо устройство LOC 100
- USB кабел
- Две AA NiMH батерии
- Ръководство за потребителя на LOC 100

**Забележка:** Ако някой от тези елементи липсва или е повреден, моля, незабавно се свържете с производителя или търговския му представител.

## Описание на продукта

RFID четящо/пишещо устройство LOC 100 може да се използва за отпечатване на ID на оператора и на ID на мястото върху етикета на бутилка с проба заедно с часа и датата.

Към всяка бутилка с проба ще бъде прикрепена следната информация:

- Място: къде е била взета пробата?
- Време: кога е била взета пробата?
- Оператор: кой е взел пробата?

Тази информация (ID на пробата) след това може да бъде прочетена от съвместим с RFID фотометър, така че ще може да бъде запаметена заедно с резултатите от теста. Това позволява непрекъснатото документиране на местоположението на пробата, времето на вземането на пробата и на оператора.


Стартовият комплект RFID за идентификация на преби включва:

- RFID четящо/пишещо устройство LOC 100
- Два RFID тага "оператор"
- Пет RFID тага "място"
- Пет комплекта етикети за бутилки с преби с RFID тагове за пребите, в червен (3x), син (3x), жълт (3x), зелен (3x) и черен цвят (3x).

Всички RFID тагове могат да бъдат записвани и четени колкото пъти е необходимо, като се използват LOC 100 или RFID модула на фотометъра.


По-долу подробно са описани процесите на запис и четене на отделните компоненти.

Фигура 1 Изглед отпред на LOC 100



1. Ляв бутон (Четене)	4. Порт за мини USB
2. Бутон Вкл./Изкл.	
3. Десен бутон (Запис)	5. Дисплей

Фигура 2 Изглед отзад на LOC 100



1. Винт	3. RFID модул
2. Капак на отделението за батерии	4. АА акумулаторна батерия (2x)

# Пускане в експлоатация

## Подгответе RFID четящо/пишещото устройство LOC 100

### ОПАСНОСТ


Опасност от пожар и експлозия.

Използвайте само акумулаторните батерии NiMH (Тип AA, 1,2 V / мин. 2450 mAh), доставяни с измервателния инструмент и се уверете, че батерийте са правилно поставени в отделението за батерии. Неправилното поставяне на батерийте може да предизвика повреда на инструмента, пожар или експлозии.

При никакви обстоятелства не използвайте обикновени (неакумулаторни) батерии. Използването на обикновени батерии би могло да предизвика повреда на инструмента, пожар или експлозии.

- Отворете отделението за батерии, като отвиеете четирите винта на задната страна.
- Поставете две AA батерии в отделението за батерии, обърнете внимание на полюсите.
- Затворете отделението за батерийте и закрепете капака му с четирите винта.
- Включете LOC 100 с помощта на бутона Вкл./Изкл.
  - За зареждане на батерийте свържете LOC 100 с фотометъра посредством USB кабел. Алтернативно, батерийте могат да се зареждат чрез USB кабел, като се използва стандартен PC или лаптоп.
  - Възможно е батерийте да се зареждат и в стандартно външно зарядно устройство за акумулаторни NiMH батерии.
  - Зарядът на батерията се показва на дисплей за състоянието на экрана на LOC 100. Номиналният капацитет на батерийте не е достигнат, докато не се осъществяват няколко цикъла на зареждане и разреждане.

- За да отворите менюто Конфигурация натиснете и задръжте натиснат бутона On/Off [Вкл./Изкл.]. Използвайте тези три бутона, за да регулирате осветеността, контрастта, датата, часъта, звука и четящото устройство за ID на оператора.




**Забележка:** Ако LOC 100 е свързан с фотометъра с помощта на USB кабел, акумулаторните батерии са заредени и датата и часът се предават от фотометъра на LOC 100.

**Забележка:** Всички настройки могат да бъдат извършени и от PC. За да ги извършите по този начин, свържете LOC 100 с PC с помощта на USB кабел. LOC 100 се показва като RFID устройство за запаметяване на данни; настройките за осветеност, контраст, дата, час и звуковия сигнал могат да бъдат променяни в RFID.exe. файла.

## Приготвяне на бутилките с пробите

Фигура 3 Етикет с ID на пробата върху бутилка за проба




Залепете етикета с ID на пробата върху бутилката за пробата така, че долният ъгъл на етикета да е на около 2 см над дъното на бутилката.


## Инициализиране на RFID тага "оператор" и "място" на фотометъра

1. Специфицирайте ID на оператора (направете справка в инструкциите за работа с фотометъра).

2. Изберете Инициализира RFID маркировка.




3. Следвайте инструкциите на екрана и задръжте RFID тага "оператор" отпред на RFID модула на фотометъра.  
Звуков сигнал показва, че процесът на запис е извършен успешно.




4. RFID тагът "оператор" може да се презапише по всяко време. За да направите това, потвърдете съобщението "Overwrite Operator ID" ["Запиши върху ID на оператора"] с OK и въведете паролата, ако старият ID на оператора е защитен с парола.
5. Специфицирайте ID на пробата (направете справка в инструкциите за работа с фотометъра).

6. Натиснете Инициалзира RFID маркировка.



7. Следвайте инструкциите на екрана и задръжте RFID тага "място" отпред на RFID модула на фотометъра.

Звуков сигнал показва, че процесът на запис е извършен успешно.



8. RFID тагът "място" може да се презапише по всяко време. За да направите това, потвърдете съобщението "Overwrite location ID" ["Запиши върху ID на мястото"] с OK.

## Прочитане на данните и записване на етикета

- Включете LOC 100.
- Прочетете инициализирания на фотометъра ID на оператора, като държите LOC 100 над RFID тага "оператор" и кратко натиснете левия бутон. LOC 100 се опитва да прочете тага за пет секунди. След като тагът е прочетен успешно, на дисплея се показва ID на оператора. (Тази стъпка е опционална). Опцията прочитане на ID на оператора може да се деактивира в менюто Конфигурация).



- Прочетете инициализирания на фотометъра ID на пробата, като държите LOC 100 над RFID тага "място" и кратко натиснете левия бутон. LOC 100 се опитва да прочете тага за пет секунди. След като тагът е прочетен успешно, на дисплея се показва ID на мястото.



- Запишете на празния RFID ID таг "проба", като държите LOC 100 над етикета и натискате десния бутон. Успешното прехвърляне се показва на дисплея.




**Забележка:** Този метод може да се използва за запис на RFID тагове на преби, колкото пъти е необходимо. RFID таговете "преби" са устойчиви на миене в съдомиялна машина. Многократното почистване, особено при висока температура, може да наруши функционирането на тага. Прочетете RFID тага, като използвате фотометъра ([Прочитане на RFID тага "проба" от фотометъра](#)), за да проверите RFID тага "проба".

**Забележка:** Дълъг звуков сигнал показва, че тагът е прочетен или записан успешно. Грешка, например когато разстоянието до тага е твърде голямо, се означава с пет кратки звукови сигнала и съобщение за грешка.



**Фигура 4 Четене и записване на данни с помощта на LOC 100**



- |    |  |
|----|--|
| 1. | Ляв бутон (Четене)                       |
| 2. | Десен бутон (Запис)                      |
| 3. | RFID таг "оператор" или RFID таг "място" |

## Прочитане на RFID тага "проба" от фотометъра

- Дръжте етикета на бутилката с пробата отпред на RFID модула на фотометъра.  
ID на пробата е прочетен и се показва като бутон в лентата за инструменти на фотометъра.
- За да определите параметрите на пробата, подгответе пробата в съответствие със спецификацията на процеса за съответните тестове. Поставете готовата клетка в отделението за клетки на фотометъра.
- Това действие ще стартира процеса на измерване и ще бъдат показани резултатите.
- Натиснете бутона Проби ID на лентата с инструменти.

Прочетеният ID на пробата се присвоява на измерването.

- Извадете клетката.

Резултатът от измерването се запазва във фотометъра заедно с ID на пробата.

**Забележка:** ID на пробата ще бъде показан като бутон в лентата за инструменти до изключването на фотометъра.

## Съобщения за грешка

Показани грешки	Описание на грешка	Откриване и отстраняване на повреди
E-01	Грешка в RFID комуникацията: Тагът не изпраща отговор. Разстоянието е твърде голямо или тагът е дефектен.	Позиционирайте RFID тага по-близо до инструмента или заменете тага.
E-02	Грешка поради колизия на RFID тагове: Няколко тага в обхвата.	Остраниете всички тагове от участъка за четене, освен този, който трябва да бъде прочетен.
E-03	Неизвестен или неизправен таг. Опити да се пише върху таг, предназначен за четене или обратно Прочета ID на оператора дори ако тази функция е била деактивирана.	Проверете дали за процедурата е използван правилният таг.
E-04	Грешка във формата на данните: Структурата на данните в тага е неправилна.	Тагът е повреден и трябва да бъде сменен.

## Резервни части

Описание	Кат. №
Комплект RFID за идентификация на проба, включително и RFID четящо/пишещо устройство LOC 100 и тагове "оператор", "проба" и "място".	LQV156.99.10001
RFID четящо/пишещо устройство LOC 100	LQV156.99.20001
2 RFID тага за оператор	LZQ086
3 RFID тага за преби, черни	LZQ067
3 RFID тага за преби, жълти	LZQ068
3 RFID тага за преби, червени	LZQ069
3 RFID тага за преби, сини	LZQ070
3 RFID тага за преби, зелени	LZQ071
5 RFID тага за място, черни	LZQ072
2 акумулаторни AA Ni-MH батерии	LZQ073

## Specifikace

Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Provozní charakteristiky		
<b>Displej</b>		128 x 64 pixel
<b>Vstup</b>		3 dotyková tlačítka
<b>Napájení</b>		2 dobíjiteľné baterie AA Ni-MH (zahrnuto v dodávce)
	<b>Provozní hodiny</b>	Cca 1 000 pracovních cyklů 2 měsíce
	<b>Doba nabíjení potřebná pro plné nabítí</b>	18 hodin
<b>Rozhraní</b>		Mini USB
<b>Hodiny reálného času</b>	<b>Rychlosť rozpoznáni</b>	1 sekunda na značku
<b>Velikost</b>		74 x 30 x 168 mm
<b>Hmotnost</b>		150 g
<b>Třída krytí obalu</b>		IP 54
<b>Ochranná třída</b>		Třída III

## Bezpečnostní informace

Před rozbalením, instalací nebo uvedením tohoto přístroje do chodu si přečtěte celou tužšíručku. Věnujte pozornost všem upozorněním na možná nebezpečí a výstražným informacím. Pokud tak neučiníte, může dojít k vážnému zranění obsluhy nebo poškození přístroje.

Pokud přístroj nenainstallujete a nebudeste používat v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu k obsluze, může dojít k porušení ochrany poskytované tímto přístrojem.

### ⚠ NEBEZPEČÍ

Označuje potenciálně nebezpečné situace, které v případě, že neprovědete příslušná opatření, vedou k úmrtí nebo vážnému zranění.

### ⚠ VAROVÁNÍ

Označuje možnou nebo hrozící rizikovou situaci, jež může v případě, že jí nezabráňíte, vést k usmrcení nebo vážnému zranění.

### ⚠ UPOZORNĚNÍ

Označuje možnou rizikovou situaci, jež může vést k drobnému nebo mírnému zranění.

### POZNAMKA

Označuje situace, které by v případě nedodržení mohly způsobit poškození přístroje. Informace, které je třeba zdůraznit.

**Poznámka:** Další doplňující informace pro uživatele.

## Oznámení výstrahy

Přečtěte si všechny štítky a etikety připojené k zařízení. Opomenutí tohoto úkonu může mít za následek zranění osoby nebo poškození přístroje. Když se objeví na přístroji, najdete odpovídající symboly v příslušné bezpečnostní informaci v návodu k použití.



Tento symbol můžete zaznamenat na přístroji a vztahuje se k provozním a/nebo bezpečnostním informacím v návodu k použití.



Elektrické zařízení označené tímto symbolem se po 12. srpnu 2005 nesmí likvidovat v evropských systémech domácího nebo veřejného odpadu. Na základě stávajících předpisů (směrnice EU 2002/96/ES) musejí uživatelé v EU nyní vracet stará elektrická zařízení výrobci k likvidaci. Uživatelé nehradí žádné náklady spojené s tímto procesem.

**Poznámka:** Před vrácením nebo recyklací kontaktujte prosím výrobce nebo dodavatele zařízení, který vám poskytne pokyny k tomu, jak vrátit vysloužilé zařízení, elektrické příslušenství dodané výrobcem a všechna přidavná zařízení k žádné likvidaci.

## Modul RFID

Technologie RFID je rádiová aplikace. Rádiové aplikace podléhají podmínkám autorizace platným v dané zemi. Použití přístroje LOC 100 je nyní povoleno v následujících zemích: EU, Norsko, Švýcarsko, Island, Lichtenštejnsko, Chorvatsko, Turecko, USA, Kanada, SAE, Austrálie a Nový Zéland. Výrobce upozorňuje, že používání přístroje LOC 100 mimo výše uvedené oblasti může být v rozporu se zákony dané země. Výrobce si vyhrazuje také právo na získání autorizace v jiných zemích. V případě pochybností se obrátěte na distributora.

Přístroj LOC 100 obsahuje modul RFID pro příjem a vysílání informací a dat. Modul RFID pracuje na frekvenci 13,56 MHz.

## VAROVÁNÍ

Přístroj nepoužívejte v nebezpečném prostředí.

Výrobce a jeho dodavatelé odmítají jakoukoliv výslovnou či nepřímou záruku za použití při činnostech spojených s vysokým rizikem.

Kromě platných místních předpisů dodržujte následující bezpečnostní informace:

Bezpečnostní informace pro správné používání přístroje:

- Nepoužívejte přístroj v nemocnicích nebo podobných zařízeních blízko lékařských přístrojů, jako jsou kardiostimulátory nebo naslouchadla.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti hořlavých látek, jako jsou paliva, vysoko vznětlivé chemikálie a výbušninu.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti hořlavých plynů, výparů nebo prachu.
- Nemávejte přístrojem ani jím netřeste.
- Přístroj může v bezprostřední blízkosti televizorů, rozhlasových přijímačů a počítačů působit rušení.
- Neotvírejte přístroj.

Nevhodné používání přístroje může způsobit neplatnost záruky.

## Baterie

## NEBEZPEČÍ

Riziko požáru nebo exploze.

Používejte pouze dobijitelné baterie NiHM (typ AA, 1,2 V/min 2450 mAh) dodané s měřicím přístrojem a ujistěte se, že baterie jsou správně vloženy do prostoru pro baterie. Nesprávné vložení baterií může vést k poškození přístroje, požáru nebo k explozi.

Za žádných okolností nepoužívejte jiné baterie než dobijitelné. Použití jiných baterií než dobijitelných může způsobit poškození přístroje, požár nebo explozi.

## Rozsah dodávky

Dodávka přístroje LOC 100 zahrnuje tyto položky:

- Čtecí/zapisovací přístroj LOC 100 RFID
- Kabel USB
- Dvě baterie typu AA NiMH
- Návod k použití přístroje LOC 100

**Poznámka:** Pokud některé položky chybí nebo jsou poškozené, kontaktujte ihned výrobce nebo příslušného obchodního zástupce.

## **Popis výrobku**

Čtecí/zapisovací přístroj LOC 100 RFID lze používat pro zápis ID operátora a ID odběrového místa na štítek na vzorkovnici společně s časem a datem.

Každá vzorkovnice má potom zřetelně přidělené následující informace:

- Místo – kde byl vzorek odebrán?
- Čas – kdy byl vzorek odebrán?
- Operátor – kdo vzorek odebral?

Tyto informace (ID vzorku) lze potom přečíst pomocí RFID kompatibilního fotometru, aby mohly být uloženy společně s výsledky testů. To umožňuje konzistentní dokumentaci místa odběru vzorku, času odběru vzorku a operátora.


Startovací sada RFID pro identifikaci vzorku obsahuje:

- Čtecí/zapisovací přístroj LOC 100 RFID
- Dvě značky operátora RFID
- Pět značek odběrového místa RFID
- Pět sad štítků na vzorkovnice se značkami vzorků RFID, v červené (3x), modré (3x), žluté (3x), zelené (3x) a černé (3x).

Na všechny značky RFID lze zapisovat a číst je pomocí přístroje LOC 100 nebo modulu RFID ve fotometru.


Následuje detailní popis procesu zapisování a čtení jednotlivých komponentů.

Obrázek 1 Pohled na přístroj LOC 100 zepředu



1. Levé tlačítko (čtení)	4. Port mini USB
2. Klávesa On/Off (zapnuto/vypnuto)	
3. Pravé tlačítko (zápis)	5. Displej

Obrázek 2 Pohled na přístroj LOC 100 ze zadu



1. Šroub	3. Modul RFID
2. Kryt přihrádky na baterie	4. Dobíjiteľná batéria AA (2x)

## Uvedení do provozu

### Příprava čtecího/zapisovacího přístroje LOC 100 RFID


#### **! NEBEZPEČÍ**

Riziko požáru nebo exploze.

Používejte pouze dobíjitelné baterie NiHM (typ AA, 1,2 V/min. 2450 mAh) dodané s měřicím přístrojem a ujistěte se, že baterie jsou správně vloženy do prostoru pro baterie. Nesprávné vložení baterií může vést k poškození přístroje, požáru nebo k explozi.

Za žádných okolností nepoužívejte jiné baterie než dobíjitelné. Použití jiných baterií než dobíjitelných může způsobit poškození přístroje, požár nebo explozi.

1. Uvolněním čtyř šroubů na zadní straně otevřete prostor pro baterie.
2. Vložte dvě baterie typu AA do příhrádky a dbejte na polarizaci.
3. Zavřete prostor na baterie a zajistěte jej čtyřmi šrouby.
4. Zapněte přístroj LOC 100 pomocí klávesy On/Off (zapnuto/vypnuto).
  - a. Při nabíjení baterií připojte přístroj LOC 100 k fotometru kabelem USB. Jinak také lze baterie nabíjet přes kabel USB ze standardního počítače nebo laptopu.
  - b. Také je možno baterie nabíjet standardní externí nabíječkou pro dobíjitelné baterie NiMH.
  - c. Nabité baterie je znázorněno na stavovém displeji na obrazovce přístroje LOC 100. Nominální kapacita baterií není dosažena, dokud není dokončen opakováný cyklus nabítí/vybítí.
5. Stiskněte a přidržte tlačítko zapnutí/vypnutí a otevře se Nabídka konfigurace. Použijte tyto tři tlačítka pro úpravu jasu, kontrastu, data, času, tónu a čtečky ID operátora.



**Poznámka:** Jestliže je přístroj LOC 100 připojen k fotometru kabelem USB, potom se dobíjitelné baterie dobíjejí a datum a čas je přenášen z fotometru do přístroje LOC 100.

**Poznámka:** Všechna nastavení lze také provádět z počítače. Chcete-li nastavení provádět tímto způsobem, připojte přístroj LOC 100 k počítači pomocí kabelu USB. Přístroj LOC 100 se zobrazí jako zařízení pro hromadné ukládání dat RFID, nastavení jasu, kontrastu, data, času a tónu lze měnit pomocí souboru RFID.exe .

## Příprava vzorkovnic

Obrázek 3 Štítek s ID vzorku na vzorkovniči



Nalepte štítek s ID vzorku na vzorkovniči tak, aby dolní okraj štítku byl přibližně 2 cm nad dnem lahve.

## Inicializace značky operátora a odběrového místa RFID ve fotometru

1. Určete ID operátora (viz návod k obsluze fotometru)

2. Stiskněte možnost **Inicializace RFID značky**.



3. Postupujte podle instrukcí na obrazovce a podržte značku RFID operátora na přední straně modulu RFID fotometru.

Zvukový signál potvrdí, že byl proces zapisování úspěšný.



4. Značka RFID operátora může být kdykoli přepsána. Chcete-li tento postup provést, potvrďte zprávu "Overwrite Operator ID" (Přepsat ID operátora) pomocí **OKa** zadejte heslo, je-li ID operátora chráněno heslem.

5. Určete ID vzorku (viz návod k obsluze fotometru)

6. Stiskněte možnost Initialize RFID Tag (Inicializace značky RFID).



7. Postupujte podle instrukcí na obrazovce a podržte značku RFID odběrového místa na přední straně modulu RFID fotometru.


Zvukový signál potvrdí, že byl proces zapisování úspěšný.




8. Značka RFID odběrového místa může být kdykoli přepsána. Chcete-li tento postup provést, potvrďte zprávu Přepsat značku RFID odběrového místa"

## Čtení dat a zápis na štítek

1. Zapněte přístroj LOC 100.
2. Načtěte ID operátora inicializované ve fotometru přidržením přístroje LOC 100 nad značkou RFID operátora a krátkým stisknutím levého tlačítka. Přístroj LOC 100 se bude pokoušet načíst značku po dobu pěti sekund. Jakmile je značka úspěšně načtena, zobrazí se na obrazovce ID operátora. (Tento krok je volitelný. Možnost čtení ID operátora může být deaktivována v Nabídce konfigurace).



3. Načtěte ID vzorku inicializované ve fotometru přidržením přístroje LOC 100 nad značkou RFID vzorku a krátkým stisknutím levého tlačítka. Přístroj LOC 100 se bude pokoušet načíst značku po dobu pěti sekund. Jakmile je značka úspěšně načtena, zobrazí se na displeji ID odběrového místa.



4. Zápis ID vzorku na prázdnou RFID značku provedete přidržením přístroje LOC 100 nad štítkem a stisknutím levého tlačítka. Na displeji se zobrazí symbol úspěšného přenosu.




**Poznámka:** Tuto metodu lze použít pro zapsání RFID značky kolikrát je zapotřebí. RFID značka vzorku je odolná při mytí v myčce. Avšak časté čištění, obzvláště při vysokých teplotách může ovlivnit funkci značky. Čtěte značku RFID [Načítání značky RFID vzorku na fotometru](#) pomocí fotometru, abyste zkontrolovali značku RFID vzorku.

**Poznámka:** Jeden dlouhý tón označuje, že značka byla úspěšně přečtena nebo zapsána. Chyba, na př. kvůli příliš velké vzdálenosti od značky, je indikována pěti krátkými tóny a chybovým hlášením.



Obrázek 4 Čtení a zapisování dat pomocí přístroje LOC 100



- |    |   |
|----|---|
| 1. | Levé tlačítko (čtení)                                   |
| 2. | Pravé tlačítko (zápis)                                  |
| 3. | Značka RFID operátora nebo značka RFID odběrového místa |

## Načítání značky RFID vzorku na fotometru

- Přidržte štítek na vzorkovnici před modulem RFID fotometru.
- ID vzorku je načteno a zobrazeno jako tlačítko na nástrojové liště ve fotometru.
- Pro určení analytů ve vzorku je zapotřebí zpracovat vzorek v souladu s pracovními postupy pro příslušné testy. Vložte připravenou celu do kyvetového prostoru fotometru.
- Tento krok zahájí proces měření a výsledku budou zobrazeny.
- Stiskněte tlačítko ID vzorku na nástrojové liště.  
Načtené ID vzorku je přiřazeno k měření.

5. Odstraňte kyvetu.

Výsledek měření je uložen s ID vzorku ve fotometru.

**Poznámka:** *ID vzorku bude zobrazeno jako tlačítko na nástrojové liště, dokud bude fotometr zapnutý.*

## Hlášení o poruchách

Zobrazené chyby	Charakteristika chyb	Řešení problémů
<b>E-01</b>	Chyba komunikace RFID: Značka neodpovídá. Příliš velká vzdálenost nebo vadná značka.	Umístěte značku RFID blíže k přístroji nebo vyměňte značku.
<b>E-02</b>	Chyba kolize RFID: Několik značek je v dosahu.	Odstraňte všechny značky ze čtecí oblasti kromě té, která má být přečtena.
<b>E-03</b>	Neznámá nebo nesprávná značka: Přístroj se pokouší zapsat značku, která má být načtena nebo naopak. Je čteno ID operátora, přestože tato funkce byla deaktivována.	Zkontrolujte, zda je pro proces použita správná značka.
<b>E-04</b>	Chyba formátu dat: Struktura dat na značce není správná.	Značka je poškozena a musí být vyměněna.

## Náhradní díly

Popis	Kat. č.
Sada RFID pro identifikaci vzorků obsahující RFID čtecí/zapisovací zařízení LOC 100 a značky operátora, vzorku a odběrového místa	LQV156.99.10001
RFID Čtecí/zapisovací přístroj LOC 100	LQV156.99.20001
2 značky RFID obsluhy	LZQ086
3 značky RFID vzorku, černé	LZQ067
3 značky RFID vzorku, žluté	LZQ068
3 značky RFID vzorku, červené	LZQ069
3 značky RFID vzorku, modré	LZQ070
3 značky RFID vzorku, zelené	LZQ071
5 značek RFID odběrového místa, černé	LZQ072
2 dobíjitelné baterie AA Ni-MH	LZQ073

# Specifikationer

Med forbehold for ændringer.

Specifikationer vedrørende ydeevne		
<b>Display</b>		128 x 64 pixel
<b>Navigering</b>		3 taster
<b>Strømforsyning</b>		2 genopladelige AA Ni-MH-batterier (følger med det leverede produkt)
	<b>Driftstimer</b>	1000 arbejdscyklusser, ca. hver 2. måned
	<b>Opladningstid for fuld opladning</b>	18 timer
<b>Interface</b>		Mini-USB
<b>Realtids-ur</b>	<b>Nøjagtighed</b>	1 sekund/tag
<b>Dimensioner (B x H x L)</b>		74 x 30 x 168 mm
<b>Vægt</b>		150 g
<b>Kabinetklassifikation</b>		IP54
<b>Sikkerhedsklassificering</b>		Klasse III

## Sikkerhedsoplysninger

Hele brugsanvisningen bør læses grundigt inden instrumentet udpakkes, opsættes og betjenes. Overhold alle fare- og advarselshenvisninger. Tilsidesættelse af dette kan medføre alvorlig kvæstelser for brugeren eller beskadigelse af instrumentet.

For at sikre dig, at den beskyttelse, som dette instrument giver, ikke forringes, må du ikke bruge eller installere dette instrument på nogen anden måde end den, der er angivet i denne betjeningsvejledning.

### ⚠ FARE

Angiver en potentiel eller overhængende farlig situation, som, hvis den ikke undgås, medfører dødsfald eller alvorlig personskade.

### ⚠ ADVARSEL

Angiver en potentiel eller umiddelbart farlig situation, som kan føre til død eller alvorlig kvæstelse, hvis den ikke undgås.

### ⚠ FORSIGTIG

Angiver en potentiel farlig situation, som kan medføre mindre eller moderat personskade.

### BEMÆRK

Angiver en situation, som, hvis den ikke undgås, kan medføre skade på instrumentet. Oplysninger, der kræver særlig opmærksomhed.

**Bemærk:** Oplysninger, der supplerer punkter i hovedteksten.

## Advarselsskilte

Læs alle mærkater og etiketter, der er sat på instrumentet. Undladelse heraf kan medføre personskade eller beskadigelse af apparatet. Hvis de fremgår på instrumentet, vil tilsvarende symboler fremgå i de relevante sikkerhedsoplysninger i brugermanualen.



Dette symbol fremgår muligvis på instrumentet og henviser til driftsmæssige og/eller sikkerhedsmæssige oplysninger i brugermanualen.



Elektrisk udstyr mærket med dette symbol må i Europa ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter den 12. august 2005. I henhold til gældende regler (EU-direktiv 2002/96/EC) skal brugeren i EU nu returnere gammelt elektrisk udstyr til afskaffelse hos leverandøren. Brugeren pålægges ingen omkostninger i forbindelse med denne proces.

**Bemærk:** Kontakt producenten eller leverandøren af udstyret for at få instruktioner om, hvordan udvjet udstyr, elektrisk tilbehør leveret af producenten samt alle hjælpekomponenter bortskaffes eller genanvendes.

## RFID-modul

RFID-teknologi er baseret på radiobølger. Radiobølger er underlagt nationale godkendelsesbetingelser. Anvendelsen af LOC 100 er på nuværende tidspunkt tilladt i følgende lande: EU, Norge, Schweiz, Island, Liechtenstein, Kroatien, Tyrkiet, USA, Canada, Forenede Arabiske Emirater, Australien og New Zealand. Producenten gør opmærksom på, at brugen af LOC 100 uden for ovennævnte områder kan udgøre en overtrædelse af nationale love. Producenten forbeholder sig retten til også at indhente godkendelse i andre lande. Kontakt distributøren i tvivlstilfælde.

LOC 100 indeholder et RFID-modul til modtagelse og overførsel af oplysninger og data. RFID-modulet arbejder med en frekvens på 13,56 MHz.

## **! ADVARSEL**

Instrumentet må ikke benyttes under farlige forhold.

Producenten og dennes leverandører afgiver alle udtrykkelige og indirekte garantier ved brug i forbindelse med højrisikoaktiviteter.

Følg nedenstående sikkerhedsanvisninger samt gældende lokale regler.

Sikkerhedsanvisninger for korrekt brug af instrumentet:

- Undgå at benytte instrumentet på hospitaler eller lignende steder i nærheden af medicinsk udstyr som f.eks. pacemakere eller høreapparater.
- Undgå at benytte instrumentet i nærheden af brandbare væsker, f.eks. brændstof, brændbare kemikalier og sprængstoffer.
- Undgå at benytte instrumentet i nærheden af brandbare gasser, dampes eller støv.
- Undgå at vibrere eller ryste instrumentet.
- Instrumentet kan forårsage forstyrrelser i umiddelbar nærhed af TV-apparater, radioer og computere.
- Undgå at åbne instrumentet.

Forkert brug af instrumentet medfører ophævelse af garantien.

## **! FARE**

Risiko for brand og eksplosion.

Anvend kun de genopladelige NiMH-batterier (type AA, 1,2 V/min. 2450 mAh), der følger med måleinstrumentet, og sørge for, at batterierne sættes korrekt i batterirummet. Forkert isættelse af batterierne kan forårsage beskadigelse af instrumentet, brand eller eksplosioner.

Anvend under ingen omstændigheder ikke-genopladelige batterier. Anvendelse af ikke-genopladelige batterier kan forårsage beskadigelse af instrumentet, brand eller eksplosioner.

## **Leveringsområde**

LOC 100 leveres med følgende elementer:

- LOC 100 RFID lokaliseringseenhed
- USB-kabel
- To AA NiMH-batterier
- LOC 100 brugermanual

**Bemærk:** Hvis der mangler materiale, skal du straks henvende dig til den ansvarlige producent eller forhandler.

## Produktbeskrivelse

LOC 100 RFID lokaliseringsenhed kan bruges til at overføre operatør-id til lokations-id på en prøveflaske sammen med klokkeslæt og dato.

Hver prøveflaske har derefter tydeligt følgende oplysninger:

- Sted - hvor blev prøven taget?
- Tid - hvornår blev prøven taget?
- Operatør - hvem tog prøven?

Disse oplysninger (prøve-id) kan derefter aflæses af et RFID-kompatibelt fotometer, så det kan gemmes sammen med testresultaterne. Dette gør det muligt at dokumentere prøvestedet, prøvetidspunktet og operatøren konsekvent.


RFID-startsæt til prøveidentifikation består af:

- LOC 100 RFID lokaliseringsenhed
- To operatør RFID-tags
- Fem lokations-RFID-tags
- Fem sæt prøveflaskeetiketter med prøve-RFID, i rød (3x), blå (3x), gul (3x), grøn (3x) og sort (3x).

Alle RFID-tags kan ind- og udlæse data så mange gange, det er nødvendigt, ved hjælp af LOC 100 eller RFID-modulet i fotometeret.


I det følgende beskrives ind- og udlæsningsprocessen for de enkelte komponenter i detaljer.

**Figur 1 Visning af LOC 100 forfra**



1. Indlæs data (venstre tast)	4. Mini-USB-port
2. Tænd/sluk-tast	
3. Udlæs data (højre tast)	5. Display

**Figur 2 Visning af LOC 100 bagfra**



1. Skrue	3. RFID-modul
2. Dæksel til batterirum	4. Genopladeligt AA-batteri (2x)

# Ibrugtagning

## Klargør LOC 100 RFID lokaliseringsenhed


### ⚠ FARE

Risiko for brand og ekspllosion.

Anvend kun de genopladelige NiMH-batterier (type AA, 1,2V/min. 2450 mAh), der følger med måleinstrumentet, og sorg for, at batteriene sættes korrekt i batterirummet. Forkert isættelse af batteriene kan forårsage beskadigelse af instrumentet, brand eller ekspllosioner.

Anvend under ingen omstændigheder ikke-genopladelige batterier. Anvendelse af ikke-genopladelige batterier kan forårsage beskadigelse af instrumentet, brand eller ekspllosioner.

1. Åbn batterirummet ved at løsne de fire skruer på bagsiden.
2. Isæt to typer AA-batterier i batterirummet; bemærk polerne.
3. Luk batterirummet, og fastgør det med de fire skruer.
4. Tænd LOC 100 ved hjælp af Tænd/sluk-tasten.
  - a. Oplad batteriene ved at tilslutte LOC 100 til fotometeret via et USB-kabel. Alternativt kan batteriene oplades via et USB-kabel ved hjælp af en almindelig PC eller bærbar computer.
  - b. Det er også muligt at oplade batteriene i en almindelige oplader til genopladelige NiMH-batterier.
  - c. Batteriets ladning vises på et statusdisplay på LOC 100 skærmen.  
Batteriernes nominelle kapacitet opnås først, når der er blevet udført gentagne afladninger/opladninger.
5. Hold Tænd/sluk-tasten nede for at åbne konfigurationsmenuen. Brug de tre taster til at justere lysstyrke, kontrast, dato, klokkeslæt, lydstyrke og læser for operatør-id.



**Bemærk:** Hvis LOC 100 er tilsluttet fotometeret via et USB-kabel, oplades de genopladelige batterier og dato'en og klokkeslættet overføres fra fotometeret til LOC 100.

**Bemærk:** Alle indstillinger kan også foretages fra pc'en. For at gøre dette, skal du tilslutte LOC 100 til pc'en med et USB-kabel. LOC 100 vises som en RFID-masselagringsenhed. Indstillingerne for lysstyrke, kontrast, dato, klokkeslæt og lydstyrke kan ændres i RFID.exe. -filen.

## Klargør prøveflasker

Figur 3 Etiket med prøve-id på en prøveflaske



Prøve-id-etiketten klæbes på prøveflasken, sådan at etikettens nederste kant er ca. 2 cm over flaskens bund.

## Initialiser operatør- og lokations-RFID-tag på fotometeret

1. Angiv operatør-id (se betjeningsinstruktionerne for fotometeret).

2. Vælg Initialize RFID Tag (Initialiser RFID-tag).



3. Følg instruktionerne på skærmen, og hold operatør-RFID-tag'et foran fotometerets RFID-modul.

En lyd bekræfter, at skriveprocessen er fuldført.



4. Operatør-RFID-tag'et kan genindlæses til hver en tid. For at gøre dette, skal du bekræfte meddelelsen "Overwrite Operator ID" (Overskriv operatør-id) med OK og indtaste adgangskoden, hvis det gamle operatør-id er beskyttet med en adgangskode.

5. Angiv et prøve-id (se betjeningsinstruktionerne for fotometeret).

6. Tryk på Initialize RFID Tag (Initialiser RFID-tag).



7. Følg instruktionerne på skærmen, og hold lokations-RFID-tag'et foran fotometerets RFID-modul.

En lyd bekræfter, at skriveprocessen er fuldført.




8. Lokations-RFID-tag'et kan genindlæses til hver en tid. For at gøre dette skal du bekræfte meddelelsen "Overwrite location RFID tag" (Overskriv lokations-RFID-tag) med OK.

## Udlæs data og overfør til etiket

- Tænd LOC 100.
- Indlæs det operatør-id, der er initialiseret på fotometeret ved at holde LOC 100 over operatør-RFID-tag'et og trykke kortvarigt på den venstre tast. LOC 100 forsøger at læse tag'et i fem sekunder. Når tag'et er blevet aflæst, vises operatør-id på skærmen. (Dette trin er valgfrit. Muligheden for at aflæse operatør-id kan deaktiveres i konfigurationsmenuen).



- Indlæs prøve-id ved at holde LOC 100 over lokations-RFID-tag'et og trykke kortvarigt på den venstre tast. LOC 100 forsøger at læse tag'et i fem sekunder. Når tag'et er blevet læst, vises lokations-id på displayet.



- Overfør operatør-id og lokations-id til det "tomme" prøve-id etikette-tag ved at holde LOC 100 over etiketten og trykke på den højre tast. En fuldført overførsel vises på displayet.




**Bemærk:** Denne metode kan anvendes til at overføre data til/fra prøve-RFID etikettetags, så mange gange det kræves. Prøve-RFID-tags kan tåle opvaskemaskine. Gentaget rengøring, især ved høje temperaturer, kan dog forringe tag'ets funktionalitet. Aflæs RFID-tag'et via fotometeret ([Udlæs prøve-RFID-tag'et på fotometeret](#)) for at kontrollere prøve RFID-tag'et.

**Bemærk:** Én lang tone indikerer, at et tag er blevet af- eller indlæst. En fejl, f. eks. fordi afstanden fra et tag er for stor, indikeres ved fem korte toner og en fejlmeldelse.



**Figur 4 Læs og skriv data ved hjælp af LOC 100**



- |    |  |
|----|--|
| 1. | Indlæs data (venstre tast)                 |
| 2. | Udlæs data (højre tast)                    |
| 3. | Operatør-RFID-tag eller lokations-RFID-tag |

## Udlæs prøve-RFID-tag'et på fotometeret

1. Hold prøveflaskens etiket foran fotometerets RFID-modul.  
Prøve-id aflæses og vises som en knap på værktøjslinjen i fotometeret.
2. Bestem prøveparametrene ved at forberede prøven i overensstemmelse med processspecifikationerne for de relevante test. Indsæt den forberedte celle i fotometerets kuvetteskakt.
3. Denne handling starter målingsprocessen, og resultatet vises.
4. Tryk på tasten Sample ID på værktøjslinjen.  
aflæste prøve-id tildeles målingen.
5. Fjern kuvetten.

Måleresultatet gemmes sammen med prøve-id i fotometeret.

**Bemærk:** Prøve-id vises som en tast på værktøjslinjen, indtil fotometeret slukkes.

## Fejlmeddelelser

Viste fejl	Fejlbeskrivelse	Fejlfinding
E-01	RFID-kommunikationsfejl: Tag sender intet svar. Afstand for stor eller defekt tag.	Placer RFID-tag tættere på instrumentet, eller udskift tag.
E-02	RFID-kollisionsfejl: Flere tags inden for rækkevidde.	Fjern alle tags fra aflæsningsområdet undtagen det, der skal aflæses.
E-03	Ukendt eller ugyldigt tag: Forsøger at skrive på et tag, der er beregnet til aflæsning eller vice versa. Indlæser operatør-id, selv om denne funktion blev deaktiveret.	Kontroller, om det korrekte tag anvendes til proceduren.
E-04	Fejl i dataformat: Datastrukturen på tag'et er forkert.	Tag'et er beskadiget og skal udskiftes.

## Reservedele

Beskrivelse	Vare nr.
RFID-sæt til prøveidentifikation, herunder RFID lokaliseringseenhed og operatør, prøve og lokations tags.	LQV156.99.10001
LOC 100 RFID lokaliseringseenhed	LQV156.99.20001
2 RFID operatør-tags	LZQ086
3 RFID prøve-tags, sort	LZQ067
3 RFID prøve-tags, gule	LZQ068
3 RFID prøve-tags, røde	LZQ069
3 RFID prøve-tags, blå	LZQ070
3 RFID prøve-tags, grønne	LZQ071
5 RFID lokations-tags, sorte	LZQ072
2 genopladelige AA Ni-MH-batterier	LZQ073

## Technische Daten

Änderungen vorbehalten.

Leistungsspezifikationen		
<b>Display</b>		128 × 64 Punkte
<b>Eingabe</b>		3 Folientasten
<b>Stromversorgung</b>		2 wiederaufladbare AA Ni-MH Akkus (im Lieferumfang enthalten)
	<b>Betriebsstunden</b>	1000 Arbeitszyklen, ca. 2 Monate
	<b>Ladezeit bei Vollladung</b>	18 Stunden
<b>Schnittstelle</b>		
<b>Echtzeituhr</b>	<b>Genauigkeit</b>	1 Sek./Tag
<b>Größe</b>		74 × 30 × 168 mm
<b>Gewicht</b>		150 g
<b>Gehäuseschutzart</b>		
<b>Schutzklasse</b>		

## Sicherheitshinweise

Lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät auspacken, aufstellen und in Betrieb nehmen. Achten Sie auf alle Gefahren- und Warnhinweise. Nichtbeachtung kann zu schweren Verletzungen des Bedieners oder zu Beschädigungen am Gerät führen.

Um sicherzustellen, dass die Schutzaufbauten des Geräts nicht beeinträchtigt werden, darf dieses Gerät auf keine andere als die in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Weise verwendet oder installiert werden.

### ⚠ GEFAHR

Zeigt eine potenziell oder unmittelbar gefährliche Situation an, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt.

### ⚠ WARNUNG

Zeigt eine potenziell oder unmittelbar gefährliche Situation an, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.

### ⚠ VORSICHT

Kennzeichnet eine mögliche Gefahrensituation, die geringfügige oder mittelschwere Verletzungen zur Folge haben kann.

### ACHTUNG

Kennzeichnet eine Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Schäden am Gerät führen kann. Informationen, die besonders hervorgehoben werden sollen.

**Hinweis:** Informationen, die Aspekte aus dem Haupttext ergänzen.

## Warnschilder

Beachten Sie alle Kennzeichen und Schilder, die am Gerät angebracht sind. Nichtbeachtung kann Personenschäden oder Beschädigungen des Geräts zur Folge haben. Für auf dem Instrument angebrachte Symbole finden sich in der Bedienungsanleitung entsprechende Warnhinweise.



Dieses Symbol kann am Gerät angebracht sein und verweist auf Bedienungs- und/oder Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete elektrische Geräte dürfen ab dem 12. August 2005 europaweit nicht mehr im unsortierten Haus- oder Gewerbemüll entsorgt werden. Gemäß geltenden Bestimmungen (EU-Direktive 2002/96/EG) müssen ab diesem Zeitpunkt Verbraucher in der EU elektrische Altgeräte zur Entsorgung an den Hersteller zurückgeben. Dies ist für den Verbraucher kostenlos.

**Hinweis:** Wenden Sie sich an den Hersteller oder Lieferanten, um zu erfahren, wie Sie ausgediente Geräte, vom Hersteller geliefertes elektrisches Zubehör sowie alle Hilfsartikel zur sachgemäßen Entsorgung oder Wiederverwertung zurückgeben können.

## RFID-Modul

RFID Technologie ist eine Funkanwendung. Funkanwendungen unterliegen nationalen Zulassungsbedingungen. Die Benutzung des LOC 100 ist aktuell in den folgenden Ländern erlaubt: EU, Norwegen, Schweiz, Island, Lichtenstein, Kroatien, Türkei, USA, Kanada, Vereinigte Arabische Emirate, Australien und Neuseeland. Wir weisen darauf hin, dass außerhalb der genannten Regionen die Benutzung des LOC 100 gegen nationales Recht verstößen kann. Der Hersteller behält sich vor auch in weiteren Ländern Zulassungen zu erwirken. In Zweifelsfällen kontaktieren Sie bitte Ihren zuständigen Vertriebspartner.

Das LOC 100 enthält ein RFID-Modul zum Empfangen und Senden von Informationen und Daten. Das RFID-Modul arbeitet mit einer Frequenz von 13,56 MHz.

## **WARNUNG**

Das Gerät darf nicht in gefährlichen Umgebungen verwendet werden.

Der Hersteller und seine Lieferanten übernehmen weder ausdrückliche oder indirekte Garantie für die Verwendung bei Hochrisikoaktivitäten.

Befolgen Sie zusätzlich zu den lokal geltenden Richtlinien die folgenden Sicherheitshinweise.

Sicherheitshinweise für die bestimmungsgemäße Verwendung des Geräts:

- Betreiben Sie das Gerät nicht in Krankenhäusern oder vergleichbaren Einrichtungen in der Nähe von medizinischen Gerätschaften, wie etwa Herzschrittmachern oder Hörgeräten.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von hochbrennbaren Stoffen, wie etwa Treibstoffen, leicht brennbaren Chemikalien und Sprengstoffen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Gasen, Dämpfen, oder Staub.
- Setzen Sie das Gerät nicht starken Vibrationen oder Stößen aus.
- Das Gerät kann in unmittelbarer Nähe von Fernsehgeräten, Radios und Computern Störungen verursachen.
- Öffnen Sie nicht das Gerät.

Wenn Sie das Gerät nicht bestimmungsgemäß verwenden, führt das zum Verlust der Garantie.

## Akkus

## **GEFAHR**

Feuer und Explosionsgefahr.

Verwenden Sie für das Messgerät nur die mitgelieferten NiMH-Akkus (Typ AA, 1,2 V / min. 2450 mAh) und stellen Sie sicher, dass die Akkus richtig in das Akkufach eingesetzt sind. Ein falsches Einsetzen der Akkus kann Schäden am Gerät, Feuer oder Explosionen zur Folge haben.

Verwenden Sie auf keinen Fall nicht wiederaufladbare Batterien. Der Einsatz von nicht wiederaufladbaren Batterien kann Schäden am Gerät, Feuer oder Explosionen zur Folge haben.

## Lieferumfang

Zum Lieferumfang des LOC 100 gehören folgende Komponenten:

- RFID Lese-/Schreibeinheit LOC 100
- USB-Kabel
- zwei AA Ni-MH Akkus
- Bedienungsanleitung LOC 100

**Hinweis:** Sollte eines der aufgelisteten Teile fehlen oder defekt sein, wenden Sie sich bitte sofort an den Hersteller oder die zuständige Vertretung.

## **Produktbeschreibung**

Mit dem RFID-Lese/Schreibgerät LOC 100 können Sie die Informationen Anwender-ID und Probenort-ID zusammen mit Uhrzeit und Datum auf ein Probenflaschen-Etikett schreiben.

Jeder Probenflasche sind dann eindeutig folgende Informationen zugewiesen:

- Probenort: wo ist die Probe genommen worden?
- Zeit: Wann ist die Probe genommen worden?
- Anwender: Wer hat die Probe genommen?

Diese Informationen (Proben-ID) können anschließend von einem RFID-fähigen Photometer eingelesen werden, um zusammen mit den Messergebnissen gespeichert zu werden. So ist eine lückenlosen Dokumentation von Probenort, Probennahmezeit und Anwender gegeben.


Das RFID-Starter-Set zur Probenidentifikation besteht aus:

- dem RFID-Lese/Schreibgerät LOC 100
- zwei Anwender RFID-Tags
- fünf Probenort RFID-Tags
- fünf Sets Probenflaschen-Etiketten mit Proben RFID-Tags, in Rot (3x), Blau (3x), Gelb (3x), Grün (3x) und Schwarz (3x)..

Alle RFID-Tags können durch das LOC 100 bzw. dem RFID-Modul im Photometer beliebig oft neu beschrieben und ausgelesen werden.


Im folgenden wird der Schreib- und Lesevorgang der einzelnen Komponenten genau beschrieben.

Abbildung 1 Frontansicht LOC 100



1. Taste links (Lesen)	4. Mini-USB Schnittstelle
2. Ein/Aus Taste	
3. Taste rechts (Schreiben)	5. Display

**Abbildung 2 Rückansicht LOC 100**



1. Schraube	3. RFID-Modul
2. Abdeckung Akkufach	4. Akku Typ AA (2×)

# Inbetriebnahme

## RFID-Lese/Schreibgerät LOC 100 vorbereiten


### **! GEFAHR**

Feuer und Explosionsgefahr.

Verwenden Sie für das Messgerät nur die mitgelieferten NiMH-Akkus (Typ AA, 1,2 V/ min. 2450 mAh) und stellen Sie sicher, dass die Akkus richtig in das Akkufach eingesetzt sind. Ein falsches Einsetzen der Akkus kann Schäden am Gerät, Feuer oder Explosionen zur Folge haben.

Verwenden Sie auf keinen Fall nicht wiederaufladbare Batterien. Der Einsatz von nicht wiederaufladbaren Batterien kann Schäden am Gerät, Feuer oder Explosionen zur Folge haben.

1. Öffnen Sie das Akkufach, indem Sie die vier Schrauben auf der Rückseite lösen.
2. Legen Sie zwei Akkus Typ AA in das Akkufach, beachten Sie die Polung.
3. Schließen Sie das Akkufach wieder und fixieren es mit den vier Schrauben.
4. Schalten Sie das LOC 100 mit der Ein/Aus Taste ein.
  - a. Laden Sie die Akkus, indem Sie das LOC 100 über ein USB-Kabel mit dem Photometer verbinden. Alternativ können Sie den Ladevorgang auch über ein USB-Kabel mit einem handelsüblichen PC oder einem Notebook durchführen.
  - b. Alternativ können Sie die Akkus in einem externen handelsüblichen Ladegerät für NiMH-Akkus aufladen.
  - c. Lesen Sie den Ladezustand der Akkus über eine Statusanzeige im Display des LOC 100 ab.  
Die Nennkapazität der Akkus wird erst durch mehrmalige Lade/Entlade-Zyklen erreicht.
5. Durch längeres Drücken der Ein/Aus Taste öffnen Sie das Konfigurationsmenü. Stellen Sie mit den drei Tasten Helligkeit, Kontrast, Datum, Uhrzeit, Ton und Lesen der Anwender-ID ein.



**Hinweis:** Wenn das LOC 100 über ein USB-Kabel mit dem Photometer verbunden ist, werden die Akkus geladen und das LOC 100 übernimmt Datum und Uhrzeit vom Photometer.

**Hinweis:** Alle Einstellungen sind auch über den PC möglich. Verbinden Sie hierzu das LOC 100 über das USB-Kabel mit dem PC. Das LOC 100 wird als RFID-Massenspeicher angezeigt, in der Datei RFID.exe können die Einstellungen Helligkeit, Kontrast, Datum, Uhrzeit und Ton vorgenommen werden.

## Probenflaschen vorbereiten

Abbildung 3 Proben-ID Etikett auf Probenflasche



Kleben Sie ein Proben-ID Etikett so auf die Probenflasche, dass die Unterkante des Etiketts ca. 2 cm über dem Flaschenboden ist.


## Initialisierung von Anwender und Probenort RFID-Tag am Photometer

1. Definieren Sie eine Anwender-ID (siehe Photometer Bedienungsanleitung).

2. Wählen Sie **Initialisiere RFID-Tag**.



3. Folgen Sie der Anweisung auf dem Bildschirm und halten Sie den Anwender RFID-Tag vor das RFID-Modul des Photometers. Ein Signalton bestätigt den erfolgreichen Schreibvorgang.




4. Sie können einen Anwender RFID-Tag jederzeit neu beschreiben. Hierzu bestätigen Sie die Meldung „Anwender-ID überschreiben“ mit **OK** und geben, falls die alte Anwender-ID mit einem Passwort geschützt ist, das Passwort ein.
5. Definieren Sie eine Proben-ID (siehe Photometer Bedienungsanleitung).

6. Tippen Sie Initialisiere RFID-Tag.



7. Folgen Sie der Anweisung auf dem Bildschirm und halten Sie den Probenort RFID-Tag vor das RFID-Modul des Photometers.


Ein Signalton bestätigt den erfolgreichen Schreibvorgang.




8. Sie können einen Probenort RFID-Tag jederzeit neu beschreiben. Hierzu bestätigen Sie die Meldung „Probenort RFID-Tag überschreiben“ mit OK.

## Daten einlesen und Etikett beschreiben

- Schalten Sie das LOC 100 ein.
- Lesen Sie die am Photometer initialisierte Anwender-ID ein, indem Sie das LOC 100 über den Anwender RFID-Tag halten und die linke Taste kurz drücken. Das LOC 100 versucht 5 Sek. lang das Tag zu lesen. Nach erfolgreichem Lesen wird im Display die Anwender-ID angezeigt. (Dieser Schritt ist optional - das Lesen der Anwender-ID kann im Konfigurationsmenü deaktiviert werden)



- Lesen Sie die am Photometer initialisierte Proben-ID ein, indem Sie das LOC 100 über den Probenort RFID-Tag halten und die linke Taste kurz drücken. Das LOC 100 versucht 5 Sek. lang das Tag zu lesen. Nach erfolgreichem Lesen wird im Display die Probenort-ID angezeigt..



- Beschreiben Sie das leere Proben RFID-Tag, indem Sie das LOC 100 über das Flaschenetikett halten und die rechte Taste kurz drücken. Im Display wird eine erfolgreiche Übertragung angezeigt.




**Hinweis:** Proben RFID-Tags können auf diesem Weg beliebig oft neu beschrieben werden. Proben RFID-Tags sind spülmaschinenfest. Wiederholte Reinigung, insbesondere bei höheren Temperaturen kann jedoch die Funktion des Tags beeinflussen. Kontrollieren Sie den Proben RFID-Tag, indem Sie den RFID-Tag mit dem Photometer auslesen ([Proben RFID-Tag am Photometer auslesen](#)).

**Hinweis:** Erfolgreiches Lesen oder Schreiben wird durch einen einzelnen, langen Ton quittiert. Ein Fehler z. B. durch zu großen Abstand zum Tag wird durch 5 kurze Töne und eine Fehlermeldung angezeigt.



**Abbildung 4 Lesen und Schreiben von Daten mit dem LOC 100**



- |  |
|--|
| 1. linke Taste (Lesen)                       |
| 2. rechte Taste (Schreiben)                  |
| 3. Anwender RFID-Tag oder Probenort RFID-Tag |

## Proben RFID-Tag am Photometer auslesen

1. Halten Sie das Etikett der Probenflasche vor das RFID-Modul des Photometers.  
Die Proben-ID wird eingelesen und als Schaltfläche in der Werkzeugleiste im Photometer angezeigt.
2. Bestimmen Sie die Probenparameter, indem Sie die Probe gemäß der Arbeitsvorschrift der entsprechenden Tests vorbereiten. Setzen Sie die vorbereitete Küvette in den Küvettenschacht des Photometers ein.
3. Die Messung wird gestartet und das Ergebnis wird angezeigt.
4. Tippen Sie auf die Proben-ID Schaltfläche in der Werkzeugleiste.  
Die eingelesene Proben-ID wird der Messung zugeordnet.
5. Entnehmen Sie erst jetzt die Küvette.  
Das Messergebnis wird zusammen mit der Proben-ID im Photometer gespeichert.

**Hinweis:** Die Proben-ID wird solange als Schaltfläche in der Werkzeugleiste angezeigt, bis das Photometer ausgeschaltet wird.

## Fehlermeldungen

Angezeigte Fehler	Beschreibung der Fehler	Fehlerbehebung
E-01	RFID Kommunikationsfehler : Tag schickt keine Antwort Entfernung zu groß oder Tag defekt.	Positionieren Sie den RFID Tag näher am Gerät oder ersetzen Sie den Tag.
E-02	RFID Kollisionsfehler: Mehrere Tags in Reichweite	Entfernen Sie alle Tags aus dem Lesebereich, bis auf den, der gelesen werden soll .
E-03	Unbekannter oder falscher Tag: Schreibversuch auf einem Tag, der nur für einen Lesevorgang vorgesehen ist, oder umgekehrt. Einlesen der Anwender-ID, obwohl diese Funktion deaktiviert wurde.	Überprüfen Sie, ob Sie den richtigen Tag für den Vorgang benutzen.
E-04	Fehler im Datenformat: Die Datenstruktur auf dem Tag ist fehlerhaft.	Tag ist beschädigt und muss ersetzt werden.

## Ersatzteile

Beschreibung	Kat.-Nr.
RFID-Set zur Probenidentifikation, inklusive RFID Lese-/Schreibeinheit LOC 100 und Anwender-, Proben- und Probenort-Tags	LQV156.99.10001
RFID Lese-/Schreibeinheit LOC 100	LQV156.99.20001
2 RFID Anwender-Tags	LZQ086
3 RFID Proben-Tags, schwarz	LZQ067
3 RFID Proben-Tags, gelb	LZQ068
3 RFID Proben-Tags, rot	LZQ069
3 RFID Proben-Tags, blau	LZQ070
3 RFID Proben-Tags, grün	LZQ071
5 RFID Probenort-Tags, schwarz	LZQ072
2 wiederaufladbare AA Ni-MH Akkus	LZQ073

## Προδιαγραφές

Υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Προδιαγραφές απόδοσης	
Οθόνη	128 × 64 pixel
Είσοδος	3 πλήκτρα αφής
Τροφοδοσία ρεύματος	2 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες AA Ni-MH (συμπεριλαμβάνονται στο παραδοτέο υλικό)
Ωρες λειτουργίας	1000 κύκλους εργασίας, περίπου 2 μήνες
Χρόνος που απαιτείται για πλήρη φόρτιση	18 ώρες
Διεπαφή	Mini USB
Ρολόι πραγματικού χρόνου	Ακρίβεια
Μέγεθος	1 δευτερόλεπτο/ετικέτα
Βάρος	74 × 30 × 168 mm
Ταξινόμηση περιβλήματος	150 g
Κατηγορία προστασίας	IP 54
	Κατηγορία III

## Πληροφορίες για την ασφάλεια

Διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο προτού αποσυσκευάστε, εγκαταστήσετε ή λειτουργήσετε αυτόν τον εξοπλισμό. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή σε όλες τις ενδείξεις κινδύνου και προειδοποίησης. Η παράλειψη μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς του χειριστή ή βλάβη του οργάνου.

Για τη διασφάλιση της προστασίας που παρέχει αυτό το όργανο, μην χρησιμοποιείτε και μην εγκαθιστάτε το όργανο με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας.

### ⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Υποδεικνύει μια ενδεχόμενη ή επικείμενη επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποτραπεί, θα οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Υποδεικνύει μια ενδεχόμενη ή επικείμενη επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποτραπεί, ενδέχεται να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

### ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Υποδεικνύει κάποια ενδεχόμενη επικίνδυνη κατάσταση, η οποία ενδέχεται να προκαλέσει ελαφρό ή μέτριο τραυματισμό.

### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Υποδεικνύει μια κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται να οδηγήσει σε βλάβη του οργάνου. Πληροφορίες στις οποίες πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση.

**Σημείωση:** Πληροφορίες που συμπληρώνουν συγκεκριμένα σημεία του κυρίως κειμένου.

## Ενδείξεις προειδοποίησης

Διαβάστε όλες τις ταμπέλες και τις ετικέτες που είναι επικολλημένες στη συσκευή. Αν δεν το κάνετε, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή βλάβη στο όργανο. Εάν αναγράφεται στη συσκευή, τα αντίστοιχα σύμβολα θα συμπεριλαμβάνονται στις σχετικές πληροφορίες που αφορούν την ασφάλεια στο εγχειρίδιο χρήστη.



Αυτό το σύμβολο ενδέχεται να αναγράφεται στη συσκευή και αναφέρεται σε πληροφορίες που αφορούν τη λειτουργία ή/και την ασφάλεια στο εγχειρίδιο χρήστη.



Απαγορεύεται η απόρριψη του ηλεκτρικού εξοπλισμού που φέρει αυτό το σύμβολο μέσω ιδιωτικών ή δημόσιων χώρων απόρριψης των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τις 12 Αυγούστου 2005. Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς (Κατεύθυντήρια οδηγία της ΕΕ 2002/96/EK), ο χρήστης εντός της ΕΕ πρέπει πλέον να επιστρέψουν τους παλαιούς ηλεκτρικούς εξοπλισμούς στον κατασκευαστή για απόρριψη. Ο χρήστης δεν επιβαρύνεται για αυτή τη διαδικασία.

**Σημείωση:** Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή για οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία επιστροφής εξοπλισμού του οποίου έχει παρέλθει η διάρκεια ζωής του, ηλεκτρικών εξαρτημάτων που παρέχονται από τον κατασκευαστή και όλων των υπόλοιπων βιοηθητικών αντικειμένων για σωστή απόρριψη ή ανακύκλωση.

## Μονάδα RFID

Η τεχνολογία RFID είναι μια ασύρματη εφαρμογή. Οι ασύρματες εφαρμογές υπόκεινται σε εθνικές συνθήκες έγκρισης. Η χρήση του LOC 100 επιτρέπεται προς το παρόν στις ακόλουθες χώρες: ΕΕ, Νορβηγία, Ελβετία, Ισλανδία, Λίχτενσταϊν, Κροατία, Τουρκία, ΗΠΑ, Καναδά, ΗΑΕ, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία. Ο κατασκευαστής συνιστά ότι η χρήση του LOC 100 έχω από τις προαναφερθείσες περιοχές ενδέχεται να παραβαίνει την εθνική νομοθεσία. Ο κατασκευαστής διατηρεί επίσης το δικαίωμα να λαμβάνει έγκριση σε άλλες χώρες. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με το διανομέα.

Το LOC 100 περιέχει μια μονάδα RFID για τη λήψη και μετάδοση πληροφοριών και δεδομένων. Η μονάδα RFID λειτουργεί με συχνότητα 13,56 MHz.

## ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Το όργανο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε επικίνδυνο περιβάλλον.

Ο κατασκευαστής και οι προμηθευτές του απορρίπτουν τυχόν ρητή ή έμμεση εγγύηση για τη χρήση με δραστηριότητες υψηλού κινδύνου.

Ακολουθήστε τις παρακάτω πληροφορίες για την ασφάλεια, επιπλέον τυχόν τοπικών ισχουσών οδηγιών.

Πληροφορίες για την ασφάλεια για τη σωστή χρήση του οργάνου:

- Μην λειτουργείτε τη συσκευή σε νοσοκομεία ή παρεμφερείς εγκαταστάσεις κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό, όπως βηματοδότες ή ακουστικά βθηθήματα.
- Μην λειτουργείτε τη συσκευή κοντά σε εξαιρετικά εύφλεκτες ουσίες, όπως καύσιμα, εξαιρετικά εύφλεκτα χημικά και εκρηκτικά.
- Μην λειτουργείτε το όργανο κοντά σε εύφλεκτα αέρια, ατμούς ή σκόνη.
- Μην υποβάλλετε το όργανο σε δονήσεις ή κρούσεις.
- Το όργανο μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές εάν βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση από τηλεοράσεις, ραδιόφωνα και υπολογιστές.
- Μην ανοίγετε το όργανο.

Η ακατάλληλη χρήση του οργάνου ακυρώνει την εγγύηση.

## Μπαταρίες

### ⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος πυρκαγιάς και έκρηξης.

Χρησιμοποιείτε μόνο τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες NiMH (Τύπου AA, 1,2 V / min. 2450 mAh) που παρέχονται στο όργανο μέτρησης και βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν εισαχθεί σωστά στη θήκη μπαταριών. Η λανθασμένη τοποθέτηση των μπαταριών μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο όργανο, πυρκαγιά ή έκρηξη.

Μην χρησιμοποιείτε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες σε καμία περίπτωση. Η χρήση μη επαναφορτιζόμενων μπαταριών μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο όργανο, πυρκαγιά ή έκρηξη.

## Παραδοτέο υλικό

Το παραδοτέο υλικό του LOC 100 αποτελείται από τα εξής:

- Συσκευή ανάγνωσης/εγγραφής LOC 100 RFID
- Καλώδιο USB
- Δύο μπαταρίες NiMH, τύπου AA
- Εγχειρίδιο λειτουργίας για το LOC 100

**Σημείωση:** Εάν κάποιο από τα παραπάνω λείπει ή είναι χαλασμένο, επικοινωνήστε αμέσως με τον κατασκευαστή ή με τον αρμόδιο αντιπρόσωπο πωλήσεων.

## Περιγραφή προϊόντος

Η συσκευή ανάγνωσης/εγγραφής RFID LOC 100 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εγγραφή του ID χειριστή και του ID τοποθεσίας σε μια ετικέτα φιάλης δείγματος μαζί με την ώρα και την ημερομηνία.

Επομένως, σε κάθε φιάλη δείγματος αναφέρονται ξεκάθαρα οι ακόλουθες πληροφορίες:

- Τοποθεσία — πού πραγματοποιήθηκε η δειγματοληψία;
- Ώρα — πότε πραγματοποιήθηκε η δειγματοληψία;
- Χειριστής — ποιος πραγματοποίησε τη δειγματοληψία;

Η ανάγνωση αυτών των πληροφοριών (ID δείγματος) μπορεί να πραγματοποιηθεί, στη συνέχεια, από ένα φωτόμετρο συμβατό με RFID, προκειμένου να αποθηκευτούν μαζί με τα αποτελέσματα του τεστ. Με τον τρόπο αυτό, καθίσταται δυνατή η συνεπής τεκμηρίωση της τοποθεσίας δείγματος, της ώρας δειγματοληψίας και του χειριστή.


Το σετ εκκίνησης RFID για αναγνώριση δείγματος περιλαμβάνει:

- Τη συσκευή ανάγνωσης/εγγράφης RFID LOC 100
- Δύο ετικέτες RFID χειριστή
- Πέντε ετικέτες RFID τοποθεσίας
- Πέντε σετ ετικετών φιάλης δείγματος με ετικέτες RFID δείγματος, σε κόκκινο (3x), μπλε (3x), κίτρινο (3x), πράσινο (3x) και μαύρο χρώμα (3x).

Είναι δυνατή η πολλαπλή εγγραφή και ανάγνωση όλων των ετικετών RFID, όπως απαιτείται, μέσω του LOC 100 ή της μονάδας RFID στο φωτόμετρο.


Ακολουθεί μια λεπτομερής περιγραφή της διαδικασίας εγγραφής και ανάγνωσης των μεμονωμένων εξαρτημάτων.

**Εικόνα 1 Πρόσθια όψη LOC 100**



1. Αριστερό πλήκτρο (Ανάγνωση)	4. Θύρα mini-USB
2. Πλήκτρο ενέργοτοποίησης/απενέργοτοποίησης	
3. Δεξιή πλήκτρο (Εγγραφή)	5. Οθόνη

**Εικόνα 2 Πίσω όψη LOC 100**



1. Βίδα	3. Μονάδα RFID
2. Κάλυμμα θήκης μπαταριών	4. Επαναφορτιζόμενη μπαταρία AA (2×)

# Έναρξη λειτουργίας

## Προετοιμασία της συσκευής ανάγνωσης/εγγραφής RFID LOC 100

### ΑΚΙΝΔΥΝΟΣ


Κίνδυνος πυρκαγιάς και έκρηξης.

Χρησιμοποιείτε μόνο τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες NiMH (tύπου AA, 1,2 V / min. 2450 mAh) που παρέχονται στο όργανο μέτρησης και βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν εισαχθεί σωστά στη θήκη μπαταριών. Η λανθασμένη τοποθέτηση των μπαταριών μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο όργανο, πυρκαγιά ή έκρηξη.

Μην χρησιμοποιείτε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες σε καμία περίπτωση. Η χρήση μη επαναφορτιζόμενων μπαταριών μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο όργανο, πυρκαγιά ή έκρηξη.

- Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών χαλαρώνοντας τις τέσσερις βίδες στο πίσω μέρος.
- Τοποθετήστε δύο μπαταρίες tύπου AA με τη σωστή πολικότητα στη θήκη μπαταριών.
- Κλείστε τη θήκη μπαταριών και στερεώστε την με τις τέσσερις βίδες.
- Ενεργοποιήστε το LOC 100 μέσω του πλήκτρου ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.
  - Για να φορτίσετε τις μπαταρίες, συνδέστε το LOC 100 στο φωτόμετρο μέσω ενός καλωδίου USB. Εναλλακτικά, μπορείτε να φορτίσετε τις μπαταρίες μέσω ενός καλωδίου USB χρησιμοποιώντας έναν τυπικό επιτραπέζιο ή φορητό υπολογιστή.
  - Μπορείτε, επίσης, να φορτίσετε τις μπαταρίες σε έναν τυπικό εξωτερικό φορτιστή για επαναφορτιζόμενες μπαταρίες NiMH.
  - Η φόρτιση της μπαταρίας υποδεικνύεται μέσω μιας ένδειξης κατάστασης στην οθόνη του LOC 100. Η ονομαστική χωρητικότητα των μπαταριών δεν επιτυγχάνεται πριν από την ολοκλήρωση επαναλαμβανόμενων κύκλων φόρτισης/εκφόρτισης.

- Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, για να ανοίξετε το μενού Διαμόρφωση. Χρησιμοποιήστε τα τρία πλήκτρα για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα, την αντίθεση, την ημερομηνία, την ώρα, τον ήχο και τη συσκευή ανάγνωσης του ID χειριστή.



**Σημείωση:** Αν η συσκευή LOC 100 είναι συνδεδεμένη στο φωτόμετρο μέσω καλωδίου USB, οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες φορτίζονται και οι πληροφορίες ημερομηνίας/ώρας μεταφέρονται από το φωτόμετρο στο LOC 100.

**Σημείωση:** Όλες οι ρυθμίσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν και από υπολογιστή. Για να το κάνετε αυτό, συνδέστε το LOC 100 στον υπολογιστή μέσω καλωδίου USB. Το LOC 100 εμφανίζεται ως συσκευή αποθήκευσης RFID. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις φωτεινότητας, αντίθεσης, ημερομηνίας, ώρας και ήχου στο αρχείο RFID. exε.

## Προετοιμασία φιαλών δειγμάτων

Εικόνα 3 Ετικέτα ID δείγματος σε μια φιάλη δείγματος




Κολλήστε την ετικέτα ID δείγματος στη φιάλη δείγματος, έτσι ώστε η κάτω άκρη της ετικέτας να είναι περίπου 2 εκατοστά πάνω από το κάτω μέρος της φιάλης.


## Αρχικοποίηση ετικέτας RFID χειριστή και τοποθεσίας στο φωτόμετρο

1. Καθορίστε το ID χειριστή (ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας φωτόμετρου).

### 2. Επιλέξτε Αρχικοποίηση RFID-Tag.




3. Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης και κρατήστε την ετικέτα RFID χειριστή μπροστά από τη μονάδα RFID του φωτόμετρου.  
Ένας ήχος επιβεβαιώνει ότι η διαδικασία εγγραφής ολοκληρώθηκε με επιτυχία.




4. Μπορείτε να επανεγγράψετε την ετικέτα RFID χειριστή ανά πάσα στιγμή. Για να το κάνετε αυτό, επιβεβαιώστε το μήνυμα "Αντικατάσταση ID χειριστή" πατώντας ΟΚ και εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης, σε περίπτωση που το παλιό ID χειριστή προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης.

- Καθορίστε το ID δείγματος (ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας φωτόμετρου).
- Πατήστε **Αρχικοποίηση ετικέτας RFID**.




- Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης και κρατήστε την ετικέτα RFID τοποθεσίας μπροστά από τη μονάδα RFID του φωτόμετρου. Ένας ήχος επιβεβαιώνει ότι η διαδικασία εγγραφής ολοκληρώθηκε με επιτυχία.




- Μπορείτε να επανεγγράψετε την ετικέτα RFID τοποθεσίας ανά πάσα στιγμή. Για να το κάνετε αυτό, επιβεβαιώστε το μήνυμα "Αντικατάσταση RFID τοποθεσίας" πατώντας **OK**.

## Ανάγνωση δεδομένων και εγγραφή σε ετικέτα

- Ενεργοποιήστε το LOC 100.
- Πραγματοποιήστε ανάγνωση του ID χειριστή που αρχικοποιήθηκε στο φωτόμετρο κρατώντας το LOC 100 πάνω από την ετικέτα RFID χειριστή και πατώντας το αριστερό πλήκτρο. Το LOC 100 επιχειρεί ανάγνωση της ετικέτας για πέντε δευτερόλεπτα. Μόλις ολοκληρωθεί η ανάγνωση της ετικέτας επιτυχώς, το ID χειριστή εμφανίζεται στην οθόνη. (Αυτό το βήμα είναι προαιρετικό. Η επιλογή ανάγνωσης του ID χειριστή μπορεί να απενεργοποιηθεί στο μενού Διαμόρφωσης).



- Πραγματοποιήστε ανάγνωση του ID δείγματος που αρχικοποιήθηκε στο φωτόμετρο κρατώντας το LOC 100 πάνω από την ετικέτα RFID τοποθεσίας και πατώντας το αριστερό πλήκτρο. Το LOC 100 επιχειρεί ανάγνωση της ετικέτας για πέντε δευτερόλεπτα. Μόλις ολοκληρωθεί η ανάγνωση της ετικέτας επιτυχώς, το ID τοποθεσίας εμφανίζεται στην οθόνη.



- Πραγματοποιήστε εγγραφή στην κενή ετικέτα RFID ID δείγματος κρατώντας το LOC 100 πάνω από την ετικέτα και πατώντας το δεξιό πλήκτρο. Ένα μήνυμα επιτυχούς μεταφοράς εμφανίζεται στην οθόνη.




**Σημείωση:** Αυτή η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εγγραφή ετικετών RFID δείγματος όσες φορές απαιτείται. Οι ετικέτες RFID δείγματος μπορούν να καθαριστούν σε πλυντήριο πιάτων. Ωστόσο, ο επαναλαμβάνομενος καθαρισμός, κυρίως σε υψηλές θερμοκρασίες, μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς τη λειτουργία της ετικέτας. Πραγματοποιήστε ανάγνωση της ετικέτας RFID

χρησιμοποιώντας το φωτόμετρο ([Ανάγνωση ετικέτας RFID δείγματος στο φωτόμετρο](#)) για να ελέγξετε την ετικέτα RFID δείγματος.

**Σημείωση:** Ένας παρατεταμένος ήχος επισημαίνει ότι η ανάγνωση ή η εγγραφή της ετικέτας ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Ένα σφάλμα, π. χ. εξαιτίας της πολύ μεγάλης απόστασης από την ετικέτα, επισημαίνεται με πέντε σύντομους ήχους και την εμφάνιση ενός μηνύματος σφάλματος.



Εικόνα 4 Ανάγνωση και εγγραφή δεδομένων μέσω του LOC 100



- |    |   |
|----|---|
| 1. | Αριστερό πλήκτρο (Ανάγνωση)                     |
| 2. | Δεξί πλήκτρο (Εγγραφή)                          |
| 3. | Ετικέτα RFID χειριστή ή ετικέτα RFID τοποθεσίας |

## Ανάγνωση ετικέτας RFID δείγματος στο φωτόμετρο

- Κρατήστε την ετικέτα φιάλης δείγματος μπροστά από τη μονάδα RFID του φωτόμετρου.  
Πραγματοποιείται ανάγνωση του ID δείγματος και εμφανίζεται ως κουμπί στη γραμμή εργαλείων στο φωτόμετρο
  - Για να καθορίσετε τις παραμέτρους δείγματος, προετοιμάστε το δείγμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές διεργασίας για τα σχετικά τεστ. Εισάγετε την προετοιμασμένη κυψελίδα μέσα στο διαμέρισμα κυψελίδας του φωτόμετρου.
  - Με αυτήν την ενέργεια θα ξεκινήσει η διαδικασία μέτρησης και θα εμφανιστούν τα αποτέλεσματα.
  - Πατήστε το πλήκτρο ID δείγματος στη γραμμή εργαλείων.  
Το ID δείγματος ανάγνωσης εκχωρείται στη μέτρηση.
  - Αφαιρέστε την κυψελίδα.  
Το αποτέλεσμα μέτρησης αποθηκεύεται με το ID δείγματος στο φωτόμετρο.
- Σημείωση:** Το ID δείγματος θα εμφανιστεί ως κουμπί στη γραμμή εργαλείων μέχρι να απενεργοποιηθεί το φωτόμετρο.

## Μηνύματα σφάλματος

Εμφανιζόμενα σφάλματα	Περιγραφή σφάλματος	Αντιμετώπιση προβλημάτων
E-01	Σφάλμα επικοινωνίας μέσω RFID: Η ετικέτα δεν αποστέλλει καμία απάντηση. Η απόσταση είναι πολύ μεγάλη ή η ετικέτα είναι ελαπτωματική.	Τοποθετήστε την ετικέτα RFID πλησίστερα στη συσκευή ή αντικαταστήστε την ετικέτα.
E-02	Σφάλμα αλληλεπίδρασης RFID: Αρκετές ετικέτες βρίσκονται εντός του εύρους.	Αφαιρέστε όλες τις ετικέτες από την περιοχή ανάγνωσης, εκτός από αυτήν που πρέπει να αναγνωσθεί.
E-03	Άγνωστη ή εσφαλμένη ετικέτα: Προσπάθεια εγγραφής σε ετικέτα που προορίζεται για ανάγνωση ή το αντίστροφο. Πραγματοποιεί ανάγνωση του ID χειριστή, παρόλο που αυτή η λειτουργία απενεργοποιήθηκε.	Ελέγξτε εάν χρησιμοποιείται η σωστή ετικέτα για τη διαδικασία.
E-04	Σφάλμα μορφής δεδομένων: Η δομή των δεδομένων στην ετικέτα είναι λανθασμένη.	Έχει προκληθεί ζημιά στην ετικέτα και πρέπει να αντικατασταθεί.

## Ανταλλακτικά

Περιγραφή	Αρ. καταλόγου
Σετ RFID για αναγνώριση δείγματος, συμπεριλαμβανομένης της συσκευής ανάγνωσης/εγγραφής LOC 100 RFID και των επικετών χειριστή, δείγματος και τοποθεσίας	LQV156.99.10001
Συσκευή ανάγνωσης/εγγράφης LOC 100 RFID	LQV156.99.20001
2 επικέτες χειριστή RFID	LZQ086
3 επικέτες δείγματος RFID, μαύρες	LZQ067
3 επικέτες δείγματος RFID, κίτρινες	LZQ068
3 επικέτες δείγματος RFID, κόκκινες	LZQ069
3 επικέτες δείγματος RFID, μπλε	LZQ070
3 επικέτες δείγματος RFID, πράσινες	LZQ071
5 επικέτες τοποθεσίας RFID, μαύρες	LZQ072
2 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες AA Ni-MH	LZQ073

# Specifications

Subject to change without notice.

Performance specifications		
<b>Display</b>		128 × 64 pixels
<b>Input</b>		3 touch keys
<b>Power supply</b>		2 rechargeable AA Ni-MH batteries (included within the scope of delivery)
	<b>Operating hours</b>	1000 work cycles, approx. 2 months
	<b>Charging time required for full charge</b>	18 hours
<b>Interface</b>		Mini USB
<b>Real-time clock</b>	<b>Accuracy</b>	1 second/tag
<b>Size</b>		74 × 30 × 168 mm
<b>Weight</b>		150 g
<b>Housing rating</b>		IP 54
<b>Protection class</b>		Class III

## Safety information

Please read this entire manual before unpacking, setting up, or operating this equipment. Pay attention to all danger and warning statements. Failure to do so could result in serious injury to the operator or damage to the instrument.

To make sure that the protection provided by this instrument is not impaired, do not use or install this instrument in any manner other than that specified in these operating instructions.

### **DANGER**

Indicates a potentially or imminently hazardous situation that, if not avoided, results in death or serious injury.

### **WARNING**

Indicates a potentially or imminently hazardous situation that, if not avoided, may result in death or serious injury.

### **CAUTION**

Indicates a potentially hazardous situation that may result in minor or moderate injury.

### **NOTICE**

Indicates a situation that, if not avoided, could result in damage to the instrument. Information that requires special emphasis.

**Note:** Information that supplements points in the main text.

## Warning signs

Read all labels and tags attached to the instrument. Failure to do so may result in personal injury or damage to the instrument. If noted on the instrument, corresponding symbols will be included in the relevant safety information in the user manual.



This symbol may be noted on the instrument and refers to operational and/or safety information in the user manual.



Electrical equipment marked with this symbol may not be disposed of via European domestic or public disposal systems after 12 August 2005. In accordance with current regulations (EU Directive 2002/96/EC), users within the EU must now return old electrical equipment to the manufacturer for disposal. The user bears no costs for this process.

**Note:** Please contact the manufacturer or supplier for instructions on how to return end-of-life equipment, manufacturer-supplied electrical accessories and all auxiliary items for proper disposal or recycling.

## RFID module

RFID technology is a radio application. Radio applications are subject to national conditions of authorization. The use of the LOC 100 is currently permitted in the following countries: EU, Norway, Switzerland, Iceland, Liechtenstein, Croatia, Turkey, USA, Canada, UAE, Australia and New Zealand. The manufacturer advises that the use of the LOC 100 outside of the above-mentioned regions may contravene national laws. The manufacturer reserves the right also to obtain authorization in other countries. In case of doubt, please contact the distributor.

The LOC 100 contains an RFID module to receive and transmit information and data. The RFID module operates with a frequency of 13.56 MHz.

## Certification (Integrated RFID module)

FCC ID: YCB-ZBA987

IC: 5879A-ZBA987

This device complies with Part 15 of the FCC rules and Industry Canada license exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions:

1. this device may not cause interference, and
2. this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device."

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. l'appareil n'edoit pas produire de brouillage, et
2. l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement."

Changes or modifications to this equipment not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case the user will be required to correct the interference at their expense. The following techniques can be used to reduce interference problems:

1. Disconnect the equipment from its power source to verify that it is or is not the source of the interference.
2. If the equipment is connected to the same outlet as the device experiencing interference, connect the equipment to a different outlet.

3. Move the equipment away from the device receiving the interference.
4. Reposition the receiving antenna for the device receiving the interference.
5. Try combinations of the above

## **WARNING**

The instrument may not be used in dangerous environments.

The manufacturer and its suppliers reject any express or indirect guarantee for use with high-risk activities.

Follow the following safety information, in addition to any local guidelines in force.

Safety information for the correct use of the instrument:

- Do not operate the instrument in hospitals or comparable establishments in the vicinity of medical equipment, such as pace makers or hearing aids.
- Do not operate the instrument in the vicinity of highly flammable substances, such as fuels, highly flammable chemicals and explosives.
- Do not operate the instrument near combustible gases, vapors or dust.
- Do not vibrate or jolt the instrument.
- The instrument can cause interference in immediate proximity to televisions, radios and computers.
- Do not open the instrument.

Improper use of the instrument voids the warranty.

## Batteries

# DANGER

Risk of fire and explosion.

Only use the NiMH rechargeable batteries (Type AA, 1.2 V / min. 2450 mAh) provided in the measuring instrument and make sure that the batteries are correctly inserted into the battery compartment. Incorrect insertion of the batteries could cause damage to the instrument, fire or explosions.

Do not use nonrechargeable batteries under any circumstances. The use of nonrechargeable batteries could cause damage to the instrument, fire or explosions.

## Scope of delivery

The LOC 100 scope of delivery comprises the following items:

- LOC 100 RFID read/write device
- USB cable
- Two AA NiMH batteries
- LOC 100 user manual

**Note:** If any of these items are missing or damaged, please contact the manufacturer or the responsible sales representative immediately.

## Product description

The LOC 100 RFID read/write device can be used to write the operator ID and location ID onto a sample bottle label together with the time and date.

Every sample bottle then clearly has the following information assigned to it:

- Location — where was the sample taken?
- Time — when was the sample taken?
- Operator — who took the sample?

This information (sample ID) can then be read by an RFID-compatible photometer so that it can be saved together with the test results. This allows the sample location, sample time and the operator to be documented consistently.


The RFID starter set for sample identification comprises:

- The LOC 100 RFID read/write device
- Two operator RFID tags
- Five location RFID tags
- Five sets of sample bottle labels with sample RFID tags, in red (3×), blue (3×), yellow (3×), green (3×) and black (3×).

All RFID tags can be written and read out as many times as required using the LOC 100 or the RFID module in the photometer.


The following describes the writing and reading process of the individual components in detail.

**Figure 1** Front view of LOC 100



1. Left key (Read)	4. Mini-USB port
2. On/Off key	
3. Right key (Write)	5. Display

**Figure 2 Rear view of LOC 100**



1. Screw	3. RFID module
2. Battery compartment cover	4. AA rechargeable battery (2x)

# Commissioning

## Prepare the LOC 100 RFID read/write device


### DANGER

Risk of fire and explosion.

Only use the NiMH rechargeable batteries (type AA, 1.2 V / min. 2450 mAh) provided in the measuring instrument and make sure that the batteries are correctly inserted into the battery compartment. Incorrect insertion of the batteries could cause damage to the instrument, fire or explosions.

Do not use nonrechargeable batteries under any circumstances. The use of nonrechargeable batteries could cause damage to the instrument, fire or explosions.

1. Open the battery compartment by releasing the four screws on the back side.
2. Insert two type AA batteries into the battery compartment; note the poles.
3. Close the battery compartment and secure it with the four screws.
4. Switch on the LOC 100 using the On/Off key.
  - a. To charge the batteries, connect the LOC 100 to the photometer via a USB cable. Alternatively, the batteries can be charged via a USB cable using a standard PC or laptop.
  - b. It is also possible to charge the batteries in a standard external charger for NiMH rechargeable batteries.
  - c. The battery charge is shown via a status display on the LOC 100 screen.  
The nominal capacity of the batteries is not reached until repeated charge/discharge cycles have been completed.
5. Press and hold down the On/Off key to open the Configuration menu. Use the three keys to adjust the brightness, contrast, date, time, tone and reader of the operator ID.




**Note:** If the LOC 100 is connected to the photometer via a USB cable, the rechargeable batteries are charged and the date and time are transferred from the photometer to the LOC 100.

**Note:** All settings can also be made from the PC. To do so, connect the LOC 100 to the PC using a USB cable. The LOC 100 is displayed as an RFID mass storage device; the settings for brightness, contrast, date, time and tone can be changed in the RFID.exe. file.

## Prepare sample bottles

Figure 3 Sample ID label on a sample bottle



Glue the sample ID label onto the sample bottle so that the lower edge of the label is approximately 2 cm above the bottom of the bottle.

## Initialize operator and location RFID tag on the photometer

1. Specify the operator ID (refer to photometer operating instructions).

2. Select Initialize RFID Tag.



3. Follow the onscreen instructions and hold the operator RFID tag in front of the photometer RFID module.


A sound confirms that the writing process has been successful.



4. The operator RFID tag can be rewritten at any time. To do so, confirm the "Overwrite Operator ID" message with **OK** and enter the password, if the old operator ID is protected with a password.


5. Specify a sample ID (refer to photometer operating instructions).

6. Press Initialize RFID Tag.



7. Follow the onscreen instructions and hold the location RFID tag in front of the photometer RFID module.


A sound confirms that the writing process has been successful.




8. The location RFID tag can be rewritten at any time. To do so, confirm the "Overwrite location RFID tag" message with OK.

## Read data and write on label

1. Switch on the LOC 100.
2. Read in the operator ID initialized on the photometer by holding the LOC 100 above the operator RFID tag and briefly pressing the left key. The LOC 100 attempts to read the tag for five seconds. Once the tag has been read successfully, the operator ID is shown on the screen. (This step is optional. The option to read out the operator ID can be deactivated in the Configuration menu).



3. Read in the sample ID initialized on the photometer by holding the LOC 100 above the location RFID tag and briefly pressing the left key. The LOC 100 attempts to read the tag for five seconds. Once the tag has been read successfully, the location ID is shown in the display.



4. Write on the empty sample RFID ID tag by holding the LOC 100 over the label and pressing the right key. A successful transfer is shown in the display.




**Note:** This method can be used to write sample RFID tags as many times as required. Sample RFID tags are dishwasher-proof. However, repeated cleaning, particularly at high temperatures, can impair the function of the tag. Read out the RFID tag using the photometer ([Read out the sample RFID tag on the photometer](#)) to check the sample RFID tag.

**Note:** One long tone indicates that the tag has been read or written successfully. An error, e. g. because the distance from the tag is too great, is indicated by five short tones and an error message.



**Figure 4 Read and write data using the LOC 100**



- |   |
|---|
| 1. Left key (Read)                        |
| 2. Right key (Write)                      |
| 3. Operator RFID tag or location RFID tag |

## Read out the sample RFID tag on the photometer

1. Hold the sample bottle label in front of the photometer RFID module.  
The sample ID is read in and displayed as a button on the toolbar in the photometer
2. To determine the sample parameters, prepare the sample in accordance with the process specification for the relevant tests. Insert the prepared cell into the photometer cell compartment.
3. This action will start the measurement process and the results will be displayed.
4. Press the Sample ID key in the toolbar.  
The read-in sample ID is assigned to the measurement.
5. Remove the cell.  
The measurement result is saved with the sample ID in the photometer.

**Note:** The sample ID will be shown as a key in the toolbar until the photometer is switched off.

## Error messages

Displayed errors	Error description	Troubleshooting
E-01	RFID communication error: Tag sends no answer. Distance too great or tag defective.	Position the RFID tag closer to the instrument or replace the tag.
E-02	RFID collision error: Several tags within range.	Remove all tags from the reading area, except the one that needs to be read.
E-03	Unknown or incorrect tag: Attempts to write on a tag intended for reading or vice versa. Reads in the operator ID, even though this function was deactivated.	Check whether the correct tag is being used for the procedure.
E-04	Data format error: The data structure on the tag is incorrect.	Tag is damaged and must be replaced.

## Replacement parts

Description	Cat. no.
RFID set for sample identification, including LOC 100 RFID read/write device and operator, sample and location tags	LQV156.99.10001
LOC 100 RFID read/write device	LQV156.99.20001
2 RFID operator tags	LZQ086
3 RFID sample tags, black	LZQ067
3 RFID sample tags, yellow	LZQ068
3 RFID sample tags, red	LZQ069
3 RFID sample tags, blue	LZQ070
3 RFID sample tags, green	LZQ071
5 RFID location tags, black	LZQ072
2 rechargeable AA Ni-MH batteries	LZQ073

## Especificaciones

Especificaciones sujetas a cambios sin aviso previo.

Especificaciones de funcionamiento		
<b>Pantalla</b>		128 × 64 píxeles
<b>Entradas</b>		3 teclas de contacto
<b>Alimentación</b>		2 pilas AA recargables de Ni-MH (incluido en la entrega)
	<b>Horas de operación</b>	1000 ciclos de trabajo, aprox. 2 meses
	<b>Tiempo de recarga para carga completa</b>	18 horas
<b>Interfaz</b>		Mini USB
<b>Reloj de tiempo real</b>	<b>Precisión</b>	1 segundo/ficha
<b>Tamaño</b>		74 × 30 × 168 mm
<b>Peso</b>		150 g
<b>Clasificación del alojamiento</b>		IP 54
<b>Clase de protección</b>		Clase III

## Información de seguridad

Le rogamos se sirva leer todo el manual antes de desembalar, de instalar o de trabajar con este instrumento. Ponga atención a todas las advertencias y avisos de peligro. No hacerlo puede provocar lesiones graves al usuario o averiar el instrumento.

A fin de garantizar que no se deteriore la protección que ofrece este instrumento, evite instalarlo de maneras distintas a las especificadas en estas instrucciones de uso.

### ⚠️ PELIGRO

Indica una situación de peligro inminente o potencial que, de no evitarse, ocasionará lesiones graves o la muerte.

### ⚠️ ADVERTENCIA

Señala una situación de peligro inminente o potencial, que de no evitarse, podría causar lesiones graves y la muerte.

### ⚠️ ATENCIÓN

Señala una situación potencialmente peligrosa que podría causar lesiones leves o menos graves.

### AVISO

Indica una situación que de no evitarse, podría causar daños al instrumento. Información que se debe recalcar de manera especial.

**Nota:** Información complementaria de algunos elementos del texto principal.

## Señales de advertencia

Lea todas las etiquetas y rótulos adosados al instrumento. No hacerlo podría resultar en heridas personales o daños al instrumento. Si aparecen en el instrumento, los símbolos correspondientes se incluirán en la información relevante de seguridad, en el manual del usuario.



Este símbolo puede aparecer en el instrumento y se refiere a información operacional o de seguridad en el manual del usuario.



El equipo eléctrico marcado con este símbolo no se podrá desechar por medio de los sistemas europeos públicos o domésticos de eliminación después del 12 de agosto de 2005. De acuerdo con los reglamentos actuales (directiva de la UE 2002/96/EC), los usuarios dentro de la UE deben devolver los dispositivos eléctricos antiguos al fabricante para su eliminación. El usuario no se hace responsable de los costos de este proceso.

**Nota:** Comuníquese con el fabricante o distribuidor del equipo a fin de obtener instrucciones sobre la correcta eliminación o reciclaje de instrumentos viejos, accesorios eléctricos suministrados por el fabricante y todos los elementos auxiliares.

## Módulo RFID

La tecnología RFID es una aplicación de radio. Las aplicaciones de radio están sujetas a las condiciones de autorización nacionales. El uso del LOC 100 se permite actualmente en los siguientes países: Unión Europea, Noruega, Suiza, Islandia, Liechtenstein, Croacia, Turquía, EE. UU., Canadá, Emiratos Árabes Unidos, Australia y Nueva Zelanda. El fabricante notifica que el uso del LOC 100 fuera de las zonas geográficas antes indicadas podría infringir las leyes vigentes. El fabricante se reserva el derecho de obtener autorizaciones en otros países. En caso de duda, póngase en contacto con el distribuidor.

El LOC 100 incluye un módulo RFID para la recepción y transmisión de información y datos. El módulo RFID opera con una frecuencia de 13,56 MHz.

## ADVERTENCIA

Este instrumento no se debe utilizar en entornos peligrosos.

El fabricante y sus proveedores rechazan toda garantía expresa o indirecta en aplicaciones de actividades de alto riesgo.

Tenga en cuenta la siguiente información de seguridad, además de cualquier directriz local que sea aplicable.

Información de seguridad para el uso correcto del instrumento:

- No utilice el instrumento en hospitales o establecimientos similares que estén en las proximidades de equipos médicos, como marcapasos o audífonos.
- No utilice el instrumento cerca de sustancias altamente inflamables, como combustibles, productos químicos muy inflamables y explosivos.
- No utilice el instrumento cerca de gases, vapores o polvo combustibles.
- No haga vibrar ni sacuda el instrumento.
- El instrumento puede provocar interferencias en las proximidades inmediatas de televisores, radios y ordenadores.
- No abra el instrumento.

El uso inadecuado del instrumento anula la garantía.

## Pilas

## PELIGRO

Riesgo de incendio y de explosión

Utilice solamente las pilas recargables de Ni-MH (Tipo AA, 1,2 V / min. 2450 mAh) suministradas con el instrumento de medición. Asegúrese de que las pilas se inserten correctamente en el compartimiento de las pilas. La inserción incorrecta de las pilas podría causar daños al instrumento, incendios y explosiones.

No utilice pilas no recargables bajo ninguna circunstancia. El uso de pilas no recargables podría causar daños al instrumento, incendios o explosiones.

## Elementos al momento de la entrega

La entrega del LOC 100 incluye los siguientes elementos:

- El dispositivo LOC 100 RFID de lectura y escritura
- Cable USB
- Dos pilas AA de Ni-MH
- Manual del usuario LOC 100

**Nota:** Si falta algún elemento, o alguno está dañado, póngase en contacto inmediatamente con su fabricante o con el representante responsable.

## **Descripción del producto**

El dispositivo LOC 100 RFID de lectura y escritura se puede utilizar para escribir la identificación del usuario y la identificación del lugar en etiquetas para envases de muestras, junto con la hora y fecha.

Todos los envases de muestras tendrán entonces indicada claramente la siguiente información:

- Lugar: ¿en qué lugar se tomó la muestra?
- Hora: ¿a qué hora se tomó la muestra?
- Usuario: ¿quién tomó la muestra?

La información antes indicada (identificación de la muestra) puede ser leída por un fotómetro compatible con RFID, a fin de almacenarla junto con los resultados de las pruebas. Esto permite la documentación constante del lugar y hora de la muestra y del usuario.


El kit inicial de RFID incluye lo siguiente:

- El dispositivo LOC 100 RFID de lectura y escritura
- Dos fichas RFID de usuarios
- Cinco fichas RFID de lugares
- Cinco conjuntos de etiquetas para envases de muestras con fichas RFID de muestras, en colores rojo (3x), azul (3x), amarillo (3x), verde (3x) y negro (3x).

Se puede escribir y leer las fichas RFID tantas veces como sea necesario, con el uso del LOC 100 o el módulo RFID del fotómetro .


La información a continuación describe en detalle el proceso de escritura y lectura de cada componente en particular.

**Figura 1 Vista delantera del LOC 100**



1. Tecla izquierda (Leer)	4. Puerto Mini-USB
2. Tecla de encendido/apagado	
3. Tecla derecha (Escribir)	5. Pantalla

**Figura 2 Vista trasera del LOC 100**



1. Tornillo	3. Módulo RFID
2. Tapa del compartimento de las pilas	4. Pila recargable AA (2×)

## Puesta en marcha

### Prepare el dispositivo LOC 100 RFID de lectura/escritura


#### **PELIGRO**

Riesgo de incendio y de explosión

Utilice solamente las pilas recargables de Ni-MH (Tipo AA, 1,2V / min. 2450 mAh) suministradas con el instrumento de medición. Asegúrese de que las pilas se inserten correctamente en el compartimiento de las pilas. La inserción incorrecta de las pilas podría causar daños al instrumento, incendios o explosiones.

No utilice pilas no recargables bajo ninguna circunstancia. El uso de pilas no recargables podría causar daños al instrumento, incendios o explosiones.

1. Para abrir el compartimiento de las pilas, quite los cuatro tornillos de la parte posterior.
2. Inserte dos pilas AA en el compartimiento; asegúrese de orientar los polos correctamente.
3. Cierre el compartimiento de las pilas y fíjelo con los cuatro tornillos.
4. Encienda el LOC 100 con la tecla de encendido/apagado.
  - a. Para cargar las pilas, conecte el LOC 100 al fotómetro mediante un cable USB. Las pilas también pueden cargarse a través de un cable USB conectado a una PC o computadora portátil convencional.
  - b. También es posible cargar las pilas en un cargador externo convencional para pilas recargables de Ni-MH.
  - c. La carga de las pilas se muestra en una pantalla de estado en el LOC 100.  
La capacidad nominal de las pilas no se alcanza hasta que se han completado varios ciclos de carga y descarga.
5. Para abrir el menú de configuración, pulse y mantenga la tecla de Encendido/Apagado. Use las tres teclas para ajustar el brillo, contraste, fecha, hora, tono y lector de la Id. del usuario.



**Nota:** Si el instrumento LOC 100 está conectado al fotómetro mediante un cable USB, se cargarán las pilas recargables, y se transferirá la fecha y hora del fotómetro al LOC 100.

**Nota:** Todas las configuraciones también se pueden hacer mediante una PC. Para hacerlo, conecte el LOC 100 a la PC con el uso de un cable USB. El instrumento LOC 100 se mostrará en la PC como un dispositivo RFID de almacenamiento masivo; la configuración de brillo, contraste, fecha, hora y tono se puede cambiar en el archivo RFID.exe.

## Preparación de los envases de muestras

Figura 3 Ficha de identificación de muestra en un envase de muestras.



Pegue con adhesivo la etiqueta de identificación de muestras a un envase de muestras; el borde inferior de la etiqueta debe quedar a unos 2 cm de la parte inferior del envase.

## Inicialice las fichas RFID del usuario y del lugar mediante el fotómetro


1. Especificación de la identificación del usuario (consulte las instrucciones de operación del fotómetro).

2. Pulse Inicializar Ficha RFID.



3. Siga las instrucciones en pantalla y sostenga la ficha RFID de usuario frente al módulo RFID del fotómetro.

Se escuchará un sonido de confirmación de que el procedimiento de escritura se llevó a cabo correctamente.




4. Las fichas RFID de usuarios se pueden sobreescribir en todo momento. Para hacerlo, pulse OK para confirmar el mensaje "Sobrescribir ID de usuario" e introduzca la contraseña si el ID del usuario antiguo está protegido con una contraseña.
5. Especificación de la identificación de la muestra (consulte las instrucciones de operación del fotómetro).

6. Pulse **Inicializar Pestaña RFID**.



7. Siga las instrucciones en pantalla y sostenga la ficha RFID del lugar frente al módulo RFID del fotómetro.


Se escuchará un sonido de confirmación de que el procedimiento de lectura se llevó a cabo correctamente.




8. Las fichas RFID de lugares se pueden sobreescribir en todo momento. Para hacerlo, pulse **OK** para confirmar el mensaje "Sobrescribir ficha RFID de lugar".

## Lectura de la información y escritura en etiquetas

1. Encienda el LOC 100.
2. Lectura de la identificación del usuario previamente inicializada en el fotómetro; primero sostenga el LOC 100 sobre la ficha RFID del usuario y pulse brevemente la tecla izquierda. El LOC 100 intentará leer la ficha durante cinco segundos. Una vez que se haya leído correctamente la ficha, se mostrará en pantalla la identificación del usuario. (Este paso es opcional. La opción de leer la Id. del usuario puede desactivarse en el menú de configuración).



3. Lectura de la identificación del lugar previamente inicializada en el fotómetro; primero sostenga el LOC 100 sobre la ficha RFID del lugar y pulse brevemente la tecla izquierda. El LOC 100 intentará leer la ficha durante cinco segundos. Una vez que se haya leído correctamente la ficha, se mostrará en pantalla la identificación del lugar.



4. Escritura en fichas RFID de identificación de muestras; primero sostenga el LOC 100 sobre la ficha y pulse la tecla derecha. La pantalla indicará cuándo se haya transferido correctamente la información.




**Nota:** *Este método puede usarse para escribir fichas de muestras RFID tantas veces como sea necesario. Las fichas de muestras RFID son indelebles. Sin embargo, los lavados reiterados, en especial a altas temperaturas, pueden impedir el funcionamiento de la ficha. Lea la ficha RFID mediante el fotómetro ([Lectura de fichas](#))*

*(RFID de muestras en el fotómetro) para revisar la ficha RFID de muestra.*

**Nota:** Un tono largo indica que la ficha se ha leído o escrito exitosamente. Un error, por ejemplo , debido a que la distancia desde la ficha es muy grande, se indica mediante cinco tonos breves y un mensaje de error.



**Figura 4 Lectura y escritura de datos con el uso del LOC 100**



- |    |   |
|----|---|
| 1. | Tecla izquierda (Leer)                        |
| 2. | Tecla derecha (Escribir)                      |
| 3. | Ficha RFID del usuario o ficha RFID del lugar |

## Lectura de fichas RFID de muestras en el fotómetro

1. Sostenga la ficha de envases de muestras frente al módulo RFID del fotómetro.  
La Id. de la muestra se leerá y mostrará como un botón en la barra de herramientas del fotómetro.
2. Para determinar los parámetros de la muestra, prepare la muestra siguiendo la especificación de procesos para pruebas relevantes. Coloque la cubeta preparada dentro del compartimento portacubetas.
3. Esta acción dará comienzo al proceso de medición y se mostrarán los resultados.
4. Pulse la tecla Id. de muestra en la barra de herramientas.  
El instrumento asignará la identificación de la muestra a los resultados de la medición.
5. Retire la celda  
El resultado de la medición se guarda junto con la Id. de la muestra en el fotómetro.

**Nota:** La Id. de la muestra se mostrará como un botón en la barra de herramientas hasta que el fotómetro se apague.

## Mensajes de error

Errores mostrados	Descripción del error	Diagnóstico de fallos
E-01	Error de comunicación del RFID: La ficha no envía respuesta. Distancia muy grande o ficha defectuosa.	Ubique la ficha RFID más cerca del instrumento o reemplace la ficha.
E-02	Error de colisión de RFID: Más de una ficha en rango.	Quite todas las fichas del área de lectura excepto la que necesita leerse.
E-03	Ficha desconocida o incorrecta: Está intentando escribir en una ficha para lectura o viceversa. Lee la Id. del usuario, aun cuando esta función fue desactivada.	Revise si se está usando la ficha correcta para el procedimiento.
E-04	Error de formato de datos: La estructura de los datos en esta ficha es incorrecta.	La ficha está dañada y debe reemplazarse.

## Piezas de repuesto

Descripción	Nº de catálogo
Kit de RFID para la identificación de muestras, que incluye el dispositivo de lectura/escritura mediante RFID, y fichas de usuario, de muestras y de lugares.	LQV156.99.10001
Dispositivo LOC 100 RFID de lectura y escritura	LQV156.99.20001
2 fichas RFID de operador	LZQ086
3 fichas RFID de muestras, color negro	LZQ067
3 fichas RFID de muestras, color amarillo	LZQ068
3 fichas RFID de muestras, color rojo	LZQ069
3 fichas RFID de muestras, color azul	LZQ070
3 fichas RFID de muestras, color verde	LZQ071
5 fichas RFID de muestras, color negro	LZQ072
2 pilas AA recargables de Ni-MH	LZQ073

## Caractéristiques techniques

Sujet à changements sans préavis.

Caractéristiques de performance		
<b>Ecran</b>		128 × 64 pixels
<b>Entrée</b>		3 boutons tactiles
<b>Alimentation</b>		2 piles rechargeables AA Ni-MH (incluses dans la livraison)
	<b>Heures de fonctionnement</b>	1 000 cycles de fonctionnement, env. 2 mois
	<b>Temps nécessaire pour une charge complète</b>	18 heures
<b>Interface</b>		Mini USB
<b>Horloge</b>	<b>Précision</b>	1 seconde/étiquette
<b>Dimensions</b>		74 × 30 × 168 mm
<b>Poids</b>		150 g
<b>Caractéristiques du boîtier</b>		IP54
<b>Classe de protection</b>		Classe III

## Consignes de sécurité

Lisez la totalité du manuel avant de déballer, configurer ou utiliser cet appareil. Prêtez attention à toutes les consignes de danger et aux avertissements. Le non-respect de cette procédure peut conduire à des blessures graves de l'utilisateur ou à des dégâts matériels.

Pour vous assurer que la protection fournie par cet appareil n'est pas affectée, n'utilisez pas ou n'installez pas cet appareil d'une autre façon que celle décrite dans ces instructions d'utilisation.

### ⚠ DANGER

Indique une situation de danger potentiel ou imminent qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

### ⚠ AVERTISSEMENT

Signale une situation potentiellement dangereuse ou un danger imminent qui peut entraîner des blessures graves ou mortelles si elle n'est pas évitée.

### ⚠ ATTENTION

Signale une situation potentiellement dangereuse qui peut provoquer des blessures légères à modérées.

### AVIS

Indique une situation qui, si elle n'est pas évitée, peut provoquer des dommages à l'appareil. Informations nécessitant une mise en avant particulière.

**Remarque :** informations supplémentaires pour l'utilisateur.

## Symboles d'avertissement

Lire toutes les étiquettes et tous les repères apposés sur l'instrument. Le non-respect de cet avertissement pourrait causer des blessures à l'utilisateur ou endommager l'appareil. Les symboles présents sur l'instrument sont expliqués dans la section relative aux informations de sécurité correspondante du manuel d'utilisation.



Ce symbole peut être présent sur l'instrument et renvoie aux informations de fonctionnement ou de sécurité du manuel d'utilisation.



Il est interdit de mettre au rebut l'équipement électrique portant ce symbole dans les réseaux de collecte des déchets ménagers et les décharges publiques européennes depuis le 12 août 2005. Conformément à la réglementation en vigueur (directive européenne 2002/96/CE), les utilisateurs au sein de l'UE doivent désormais retourner leurs anciens équipements électriques au fabricant pour qu'il les mette au rebut. L'utilisateur ne supporte aucun coût lié à ce processus.

**Remarque :** Pour le retour à des fins de recyclage, veuillez contactez le fabricant ou le fournisseur afin de savoir comment retourner le matériel, les accessoires électriques fournis par le fabricant et tous les accessoires auxiliaires en fin de vie, afin qu'ils soient traités correctement.

## Module RFID

La technologie RFID est une application radio. Les applications radio sont soumises à des autorisations nationales. L'utilisation du LOC 100 est actuellement autorisée dans les pays suivants : UE, Norvège, Suisse, Islande, Liechtenstein, Croatie, Turquie, USA, Canada, E.A.U., Australie et Nouvelle-Zélande. Le fabricant signale que l'utilisation du LOC 100 en dehors des pays indiqués ci-dessus peut constituer une infraction aux lois nationales. Le fabricant se réserve le droit d'obtenir une autorisation dans d'autres pays. En cas de doute, veuillez contacter le distributeur.

Le LOC 100 contient un module RFID permettant de recevoir et de transmettre des informations et des données. Le module RFID fonctionne à la fréquence de 13,56 MHz.

## Certification (Integrated RFID module)

FCC ID: YCB-ZBA987

IC: 5879A-ZBA987

This device complies with Part 15 of the FCC rules and Industry Canada license exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions:

1. this device may not cause interference, and
2. this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device."

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. l'appareil nedoit pas produire de brouillage, et
2. l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement."

Changes or modifications to this equipment not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case the user will be required to correct the interference at their expense. The following techniques can be used to reduce interference problems:

1. Disconnect the equipment from its power source to verify that it is or is not the source of the interference.
2. If the equipment is connected to the same outlet as the device experiencing interference, connect the equipment to a different outlet.

3. Move the equipment away from the device receiving the interference.
4. Reposition the receiving antenna for the device receiving the interference.
5. Try combinations of the above

## Avertissement

L'appareil ne doit pas être utilisé dans des environnements à risque.

Le fabricant et ses fournisseurs rejettent toute garantie explicite ou implicite pour toute utilisation dans le cadre d'activités à haut risque.

Respectez les informations de sécurité suivantes en complément des directives locales en vigueur.

Informations permettant d'utiliser l'instrument en toute sécurité :

- N'utilisez pas l'instrument dans des lieux tels que des hôpitaux, ni à proximité des équipements médicaux tels que des pacemakers ou des prothèses auditives.
- N'utilisez pas l'instrument à proximité de substances hautement inflammables, telles que des carburants, des produits chimiques hautement inflammables et des explosifs.
- N'utilisez pas l'instrument à proximité de gaz combustibles, ni dans des lieux humides ou poussiéreux.
- Evitez toute vibration ou choc sur l'instrument.
- L'instrument peut provoquer des interférences sur les télévisions, radios et ordinateurs situés à proximité.
- N'ouvez pas l'instrument.

Une utilisation inappropriée de l'instrument entraîne l'annulation de la garantie.

## Piles

# DANGER

Risque d'incendie ou d'explosion.

Utilisez uniquement les piles rechargeables NiMH (type AA, 1,2 V / min. 2450 mAh) fournies avec l'instrument de mesure. Assurez-vous que les piles sont insérées correctement dans le compartiment prévu à cet effet. Si elles ne sont pas correctement insérées, les piles peuvent endommager l'instrument, voire provoquer un incendie ou des explosions.

N'utilisez en aucun cas des piles non rechargeables. L'utilisation de piles non rechargeables peut endommager l'appareil ou causer un incendie ou des explosions.

## Contenu de la livraison

Le colis du LOC 100 comprend les éléments suivants :

- L'appareil de lecture/écriture LOC 100 RFID
- Câble USB
- Deux piles AA NiMH
- Le manuel d'utilisation du LOC 100

**Remarque :** Si l'un des éléments manque ou est endommagé, veuillez contacter immédiatement le fabricant ou le responsable commercial.

## Description du produit

L'appareil de lecture/écriture LOC 100 RFID peut être utilisé pour inscrire l'identifiant de l'utilisateur, l'identifiant de l'emplacement, l'heure et la date sur l'étiquette d'un flacon d'échantillon.

Ainsi, chaque flacon d'échantillon comporte des informations claires la concernant :

- Emplacement — où l'échantillon a-t-il été prélevé ?
- Date et heure — quand l'échantillon a-t-il été prélevé ?
- Utilisateur — par qui l'échantillon a-t-il été prélevé ?

Ces informations (ID d'échantillon) peuvent ensuite être lues par un photomètre compatible RFID pour être enregistrées avec les résultats de test. Cela permet de connaître exactement l'emplacement de l'échantillon, la date et l'heure auxquelles il a été prélevé ainsi que l'utilisateur qui a procédé au prélèvement.


Le kit de démarrage RFID pour l'identification d'échantillon comprend :

- L'appareil de lecture/écriture LOC 100 RFID
- Deux étiquettes RFID utilisateur
- Cinq étiquettes RFID d'emplacement
- Cinq jeux d'étiquettes pour flacon d'échantillon avec étiquettes RFID d'échantillon, de couleur rouge (3x), bleue (3x), jaune (3x), verte (3x) et noire (3x).

Toutes les étiquettes RFID peuvent être écrites et lues autant de fois que nécessaire à l'aide de l'appareil LOC 100 ou à l'aide du module RFID du photomètre.


Vous trouverez ci-dessous la description des processus d'écriture et de lecture des composants individuels en détails.

Figure 1 Vue avant du LOC 100



1. Bouton gauche (Lire)	4. Port mini USB
2. Bouton Marche/Arrêt	
3. Touche droite (Ecrire)	5. Ecran

**Figure 2 Vue arrière du LOC 100**



<b>1.</b> Vis	<b>3.</b> Module RFID
<b>2.</b> Cache du compartiment à piles	<b>4.</b> Pile rechargeable AA (2×)

## Mise en service

### Préparer l'appareil de lecture/écriture LOC 100 RFID


#### DANGER

Risque d'incendie ou d'explosion.

Utilisez uniquement les piles rechargeables NiMH (type AA, 1,2V / min. 2450 mAh) fournis avec l'instrument de mesure. Assurez-vous que les piles sont insérées correctement dans le compartiment prévu à cet effet. Si elles ne sont pas correctement insérées, les piles peuvent endommager l'instrument, voire provoquer un incendie ou des explosions.

N'utilisez en aucun cas des piles non rechargeables. L'utilisation de piles non rechargeables peut endommager l'appareil ou causer un incendie ou des explosions.

1. Ouvrez le compartiment à piles en dévissant les quatre vis situées à l'arrière.
2. Insérez deux piles de type AA dans le compartiment prévu à cet effet. Faites attention à la polarité.
3. Fermez le compartiment à piles et fixez-le à l'aide des quatre vis.
4. Allumez le LOC 100 à l'aide du bouton On/Off.
  - a. Pour charger les piles, raccordez le LOC 100 au photomètre au moyen d'un câble USB. Sinon, vous pouvez charger les piles depuis un PC standard ou un ordinateur portable au moyen d'un câble USB.
  - b. Il est également possible de charger les piles dans un chargeur externe standard pour piles rechargeables NiMH.
  - c. Le niveau de charge des piles est visible sur l'affichage d'état sur l'écran du LOC 100.  
La capacité nominale des piles n'est pas atteinte tant que les cycles répétés de chargement/déchargement ne sont pas terminés.
5. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt et maintenez-la enfoncée pour ouvrir le menu Configuration. Utilisez les trois touches pour régler la luminosité, le contraste, la date, l'heure, le volume sonore et la lecture de l'ID de l'opérateur.



**Remarque :** Si le LOC 100 est connecté à un photomètre via un câble USB, les piles rechargeables se rechargent et la date et l'heure sont transférées du photomètre vers le LOC 100.

**Remarque :** Tous les paramètres peuvent être réglés depuis le PC. Pour cela, connectez le LOC 100 à un PC à l'aide d'un câble USB. Le LOC 100 s'affiche en tant que périphérique de stockage de masse RFID ; les paramètres de luminosité, de contraste, de volume sonore, de date et d'heure peuvent être modifiés dans le fichier RFID.exe

## Préparer les flacons d'échantillons

Figure 3 Etiquette indiquant l'ID d'échantillon sur un flacon d'échantillon



Collez l'étiquette d'ID d'échantillon sur le flacon d'échantillon de façon à ce que le bord inférieur de l'étiquette se trouve environ 2 cm au dessus du fond du flacon.

## Initialiser les étiquettes RFID d'utilisateur et d'emplacement sur le photomètre

1. Indiquez l'ID utilisateur (reportez-vous aux instructions d'utilisation du photomètre).

2. Sélectionnez Initialize RFID Tag (initialiser l'étiquette RFID).




3. Suivez les instructions à l'écran et placez l'étiquette RFID utilisateur devant le module RFID du photomètre.

Un bip sonore confirme que le processus d'écriture a abouti.




4. L'étiquette RFID utilisateur peut être réécrite à tout moment. Pour ce faire, validez le message « Overwrite Operator ID (Ecraser ID utilisateur) » en cliquant sur OK et saisissez le mot de passe si l'ancien ID était protégé.
5. Saisissez un ID d'échantillon (reportez-vous aux instructions d'utilisation du photomètre).

6. Appuyez sur « Initialize RFID Tag » (Initialiser étiquette RFID).




7. Suivez les instructions à l'écran et placez l'étiquette RFID d'emplacement devant le module RFID du photomètre.  
Un bip sonore confirme que le processus d'écriture a abouti.



8. L'étiquette RFID d'emplacement peut être réécrite à tout moment. Pour ce faire, validez le message « Overwrite location ID (Ecraser ID emplacement) » en cliquant sur OK.

## Lire les données et écrire sur l'étiquette

- Allumez le LOC 100.
- Lisez l'ID utilisateur initialisé avec le photomètre en tenant le LOC 100 au-dessus de l'étiquette RFID utilisateur et appuyez brièvement sur le bouton gauche. Le LOC 100 tente de lire l'étiquette pendant cinq secondes. Lorsque l'étiquette a été lue avec succès, l'ID de l'opérateur s'affiche à l'écran. (Cette étape est facultative. Vous pouvez désactiver l'option de lecture de l'ID de l'opérateur dans le menu Configuration).



- Lisez l'ID d'échantillon initialisé avec le photomètre en tenant le LOC 100 au-dessus de l'étiquette RFID d'emplacement et appuyez brièvement sur le bouton gauche. Le LOC 100 tente de lire l'étiquette pendant cinq secondes. Lorsque l'étiquette a été lue avec succès, l'ID d'emplacement est affiché à l'écran.



- Ecrivez l'étiquette RFID de l'ID d'échantillon vide en tenant le LOC 100 au-dessus de l'étiquette et en appuyant sur le bouton droit. Lorsque le transfert est réussi, il s'affiche à l'écran.




**Remarque :** Vous pouvez utiliser cette méthode pour écrire les étiquettes RFID pour échantillons autant de fois que nécessaire. Les étiquettes RFID pour échantillons peuvent aller au lave-vaisselle. Néanmoins, un lavage répété, notamment à haute température, peut altérer le fonctionnement de l'étiquette. Lisez l'étiquette RFID au moyen du photomètre ([Lire l'étiquette RFID d'échantillon avec le photomètre](#)) pour contrôler l'étiquette RFID pour échantillons.

**Remarque :** Un signal sonore long indique que l'étiquette a été lue ou écrite avec succès. Quand une erreur survient, p. ex. lorsque la distance de l'étiquette est trop grande, cinq signaux sonores courts retentissent et un message d'erreur apparaît pour signaler cette dernière.



**Figure 4 Lire et écrire des données à l'aide du LOC 100**



- |    |  |
|----|--|
| 1. | Bouton gauche (Lire)                                     |
| 2. | Bouton droit (Ecrire)                                    |
| 3. | Etiquette RFID utilisateur ou étiquette RFID emplacement |

## Lire l'étiquette RFID d'échantillon avec le photomètre

1. Tenez l'étiquette de la bouteille d'échantillon devant le module RFID du photomètre.  
L'ID d'échantillon est lu et affiché sous la forme d'un bouton dans la barre d'outils du photomètre
2. Pour définir les paramètres de l'échantillon, préparez l'échantillon conformément aux spécifications du processus pour les tests correspondants. Insérez la cuve préparée dans le compartiment pour cuves du photomètre.
3. Cette action démarre le processus de mesure. Les résultats s'affichent ensuite.
4. Appuyez sur la touche Sample ID (ID échantillon) dans la barre d'outils.  
L'ID d'échantillon lu est associé à la mesure.
5. Retirez la cellule.

Le résultat de la mesure ainsi que l'ID de l'échantillon sont enregistrés dans le photomètre.

**Remarque :** L'ID d'échantillon apparaît sous la forme d'une touche dans la barre d'outil jusqu'à la mise hors tension du photomètre.

## Messages d'erreur

Erreurs affichées	Description de l'erreur	Dépannage
E-01	Erreur de communication RFID : L'étiquette n'envoie aucune réponse. Distance trop grande ou étiquette défectueuse.	Rapprochez l'étiquette RFID de l'instrument ou remplacez l'étiquette.
E-02	Erreur d'interférence RFID : Plusieurs étiquettes se trouvent dans une même plage.	Retirez toutes les étiquettes de la zone de lecture, à l'exception de celle qui doit être lue.
E-03	Etiquette inconnue ou incorrecte : Tentatives d'écriture sur une étiquette prévue pour la lecture ou inversement. Lecture de l'ID opérateur même lorsque la fonction concernée est désactivée.	Vérifiez que vous utilisez l'étiquette appropriée pour cette procédure.
E-04	Erreur de format de données : La structure des données sur l'étiquette est incorrecte.	L'étiquette est endommagée et doit être remplacée.

## Pièces de rechange

Description	Cat. N°
Kit RFID pour l'identification d'échantillon comprenant l'appareil de lecture/écriture LOC 100 RFID, ainsi que les étiquettes utilisateur, échantillon et emplacement	LQV156.99.10001
Appareil de lecture/écriture LOC 100 RFID	LQV156.99.20001
2 étiquettes opérateur RFID	LZQ086
3 étiquettes échantillon RFID de couleur noire	LZQ067
3 étiquettes échantillon RFID de couleur jaune	LZQ068
3 étiquettes échantillon RFID de couleur rouge	LZQ069
3 étiquettes échantillon RFID de couleur bleue	LZQ070
3 étiquettes échantillon RFID de couleur verte	LZQ071
5 étiquettes emplacement RFID de couleur noire	LZQ072
2 piles rechargeables AA Ni-MH	LZQ073

# Specifikacije

Pridržavamo pravo na izmjene bez prethodne najave.

Specifikacije radnih karakteristika		
<b>Zaslon</b>		128 × 64 piksela
<b>Ulaz</b>		3 dodirne tipke
<b>Napajanje</b>		2 AA Ni-MH baterije koje se mogu puniti (uključene u isporuku)
	<b>Sati rada</b>	1000 radnih ciklusa, pribl. 2 mjeseca
	<b>Vrijeme potrebno za potpuno punjenje</b>	18 sati
<b>Sučelje</b>		Mini USB
<b>Sat sa prikazom stvarnog vremena</b>	<b>Preciznost</b>	1 sekunda/oznaka
<b>Veličina</b>		74 × 30 × 168 mm
<b>Masa</b>		150 g
<b>Klasa kućišta</b>		IP 54
<b>Klasa zaštite</b>		Klasa III

## Sigurnosne informacije

Prije raspakiranja, postavljanja ili korištenja opreme pročitajte cijeli korisnički priručnik. Poštujte sva upozorenja za opasnost i oprez. U suprotnom bi moglo doći do ozbiljnih ozljeda operatera ili štete na instrumentu.

Kako biste osigurali da zaštita koju ovaj instrument pruža ostane na istoj razini, instrument koristite ili instalirajte samo na način koji je naveden u ovim uputama za rad.

### ⚠ OPASNOST

Označava potencijalno ili neposredno opasnu situaciju koja, ako se ne izbjegne, dovodi do smrti ili ozbiljnih ozljeda.

### ⚠ UPOZORENJE

Označava potencijalno ili neposredno opasnu situaciju koja, ako se ne izbjegne, može dovesti do smrti ili ozbiljnih ozljeda.

### ⚠ OPREZ

Označava potencijalno opasnu situaciju koja može dovesti do manjih ili umjerenih ozljeda.

### OBAVIJEST

Označava situaciju koja, ako se ne izbjegne, može dovesti do štete na instrumentu. Informacije koje je potrebno posebno istaknuti.

**Napomena:** Informacije koje zamjenjuju stavke u glavnom tekstu.

## Znakovi upozorenja

Pročitajte sve najljepnije i oznake na instrumentu. Nepridržavanje ovih uputa može rezultirati ozljedom ili oštećenjem instrumenta. Ako se nalaze na instrumentu, odgovarajući simboli bit će uključeni i u relevantno poglavlje korisničkog priručnika sa sigurnosnim informacijama.



Simbol se može nalaziti na instrumentu, a upućivati na informacije o sigurnosti/rukovanju navedene u korisničkom priručniku.



Električna oprema označena ovim simbolom ne smije se odlagati u sustavima za prikupljanje otpada iz kućanstva ili komunalnog otpada u Europi nakon 12. kolovoza 2005. Sukladno važećim propisima (EU direktiva 2002/96/EC), korisnici u Europi sada staru električnu opremu moraju vratiti proizvođaču koji će je zbrinuti bez naknade.

**Napomena:** Upute o načinu povraćanja opreme kojoj je istekao rok trajanja, odlaganju ili recikliranju električnih dodataka isporučenih od proizvođača i sve dodatne opreme zatražite od proizvođača ili dobavljača.

## RFID modul

RFID tehnologija služi za komunikaciju radio valovima. Korištenje radio valova podložno je državnim uvjetima autorizacije. Upotreba modela LOC 100 dozvoljena je u sljedećim zemljama: EU, Norveškoj, Švicarskoj, Islandu, Lihtenštajnu, Hrvatskoj, Turskoj, SAD-u, Kanadi, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Australiji i Novom Zelandu. Proizvođač vas upozorava kako bi korištenje modela LOC 100 izvan prethodno spomenutih područja moglo biti protivno državnim zakonima. Proizvođač zadržava pravo ostvarivanja autorizacije i u drugim državama. Ako niste sigurni, obratite se distributeru.

LOC 100 sadrži RFID modul za primanje i prijenos informacija i podataka. RFID modul radi na frekvenciji od 13,56 MHz.

## **▲ UPOZORENJE**

Instrument ne smijete koristiti u opasnom okruženju.

Proizvođač i njegovi dobavljači odbiju bilo kakvo izričito ili neizravno jamstvo pri korištenju pri aktivnostima visokog rizika.

Osim važećih lokalnih smjernica, slijedite navedene sigurnosne informacije.

Sigurnosne informacije za ispravnu upotrebu instrumenta:

- Instrument nemojte koristiti u bolnicama ili srodnim ustanovama, u blizini medicinske opreme, npr. električnih stimulatora srca ili slušnih aparata.
- Instrument nemojte koristiti u blizini lako zapaljivih tvari, npr. goriva, lako zapaljivih kemikalija i eksploziva.
- Instrument nemojte koristiti u blizini zapaljivih plinova, hlapljivih tvari ili prašine.
- Ne tresite instrument i ne vibrirajte njime.
- Instrument može uzrokovati smetnje nalazi li se u neposrednoj blizini televizora, radio uređaja ili računala.
- Nemojte otvarati instrument.

Neodgovarajućom upotrebotom instrumenta poništavate njegovo jamstvo.

## **Baterije**

## **▲ OPASNOST**

Mogućnost požara i eksplozije.

Koristite isključivo NiMH punjive baterije (AA, 1,2 V / min. 2450 mAh) isporučene s mjernim instrumentom i provjerite jesu li baterije ispravno umetnute u pretinac za baterije. Nepravilno umetanje baterija može uzrokovati oštećenje instrumenta, požar ili eksploziju.

Ni pod kojim okolnostima nemojte koristiti baterije koje se ne mogu puniti.

Korištenje baterija koje se ne mogu puniti može uzrokovati oštećenje instrumenta, požar ili eksploziju.

## **Što je uključeno u isporuku**

U isporuku uređaja LOC 100 uključeno je sljedeće:

- LOC 100 uređaj za očitavanje/ispis RFID oznaka
- USB kabel
- Dvije AA NiMH baterije
- Korisnički priručnik za LOC 100

**Napomena:** Ako neki elementi nedostaju ili su oštećeni, odmah se obratite proizvođaču ili nadležnom prodajnom predstavniku.

## Opis proizvoda

LOC 100 uređaj za očitavanje/ispis RFID oznaka može se koristiti za ispis ID oznake operatera i lokacije, kao i vremena i datuma, na bočicu s uzorkom.

Svakoj bočici s uzorkom tada su jasno dodijeljene sljedeće informacije:

- Lokacija — gdje je uzorak prikupljen?
- Vrijeme — kada je uzorak prikupljen?
- Operater — tko je prikupio uzorak?

Ove informacije (ID uzorka) potom se mogu očitati na fotometru koji je kompatibilan s RFID tehnologijom kako bi se mogle spremiti s rezultatima ispitivanja. To omogućava kontinuirano dokumentiranje informacija o lokaciji uzorka, vremenu uzorka i operateru.


Početni RFID komplet za identifikaciju uzorka sastoji se od:

- LOC 100 uređaja za očitavanje/ispis RFID oznaka
- Dvije RFID oznake operatera
- Pet RFID oznaka lokacije
- Pet kompleta naljepnica s RFID oznakama uzorka: crvene (3×), plave (3×), žute (3×), zelene (3×) i crne boje (3×).

Sve RFID oznake mogu se pomoću uređaja LOC 100 ili RFID modula fotometra ispisati ili očitati koliko god puta je potrebno.


U nastavku se nalazi detaljan opis postupka ispisa i očitanja za pojedinačne komponente.

Slika 1 Prednji dio uređaja LOC 100



1. Ljeva tipka (Očitavanje)	4. Priklučak za mini USB
2. Tipka za uključivanje/isključivanje	
3. Desna tipka (Ispis)	5. Zaslon

Slika 2 Stražnji dio uređaja LOC 100



1. Vijak	3. RFID modul
2. Poklopac odjeljka za baterije	4. AA punjiva baterija (2×)

# Početak korištenja

**Prepremite LOC 100 uređaj za očitavanje/ispis RFID oznaka**


## OPASNOST

Mogućnost požara i eksplozije.

Koristite isključivo NiMH punjive baterije (AA, 1,2V / min. 2450 mAh) isporučene s mjernim instrumentom i provjerite jesu li baterije ispravno umetnute u pretinac za baterije. Nepravilno umetanje baterija može uzrokovati oštećenje instrumenta, požar ili eksploziju.

Ni pod kojim okolnostima nemojte koristiti baterije koje se ne mogu puniti. Korištenje baterija koje se ne mogu puniti može uzrokovati oštećenje instrumenta, požar ili eksploziju.

1. Otpustite četiri vijka na stražnjoj strani uređaja i otvorite pretinac za baterije.
2. U odjeljak za baterije umetnite 2 AA baterije, pazite na pravilno postavljanje polova.
3. Zatvorite pretinac za baterije i pričvrstite ga pomoću četiri vijka.
4. Uključite uređaj LOC 100 pomoći tipke za uključivanje/isključivanje.
  - a. Za punjenje baterija povežite LOC 100 s fotometrom pomoći USB kabela. Drugi način punjenja baterija je pomoći USB kabala i stolnog ili prijenosnog računala.
  - b. Baterije je moguće puniti i u standardnom vanjskom punjaču za NiMH baterije koje se mogu puniti.
  - c. Punjenje baterija vidljivo je u prikazu statusa na zaslonu uređaja LOC 100.  
Nominalni kapacitet baterija nije dosegnut sve dok nisu dovršeni ponovljeni ciklusi punjenja/praznjnenja.
5. Za otvaranje izbornika Konfiguracija pritisnite i držite pritisnutom tipku za uključivanje i isključivanje. Upotrijebite tri tipke kako biste podešili svjetlinu, kontrast, datum, vrijeme, ton i očitavanje ID-a korisnika.



**Napomena:** Ako je LOC 100 USB kabelom povezan s fotometrom, pune se baterije, a datum i vrijeme se s fotometra prenose na uređaj LOC 100.

**Napomena:** Sve postavke mogu se urediti s računalom. Za to je potrebno pomoći USB kabela povezati LOC 100 s računalom. LOC 100 prikazuje se kao RFID uređaj za masovnu pohranu, a postavke za svjetlinu, kontrast, datum, vrijeme i ton mogu se promijeniti u datoteći RFID.exe.

## Priprema bočica za uzorke

Slika 3 ID uzorka na bočici za uzorak



Zalijepite naljepnicu s ID oznakom na bočicu s uzorkom tako da se donji rub naljepnice nalazi pribl. 2 cm od dna bočice.

## Pokretanje RFID oznake operatera i lokacije na fotometru


1. Navedite ID operatera (pogledajte upute za korištenje fotometra)

2. Odaberite Započni RFID oznaka



3. Slijedite upute na zaslonu te postavite RFID oznaku operatera ispod RFID modula fotometra.

Zvučni signal potvrđuje da je postupak ispisa uspješno obavljen.




4. RFID oznaku operatera možete ponovno ispisati u bilo kojem trenutku. Za to je potrebno potvrditi poruku "Overwrite Operator ID (Novi ID operatera)" pritiskom na OK te, ako je stari ID operatera zaštićen lozinkom, unijeti lozinku.
5. Navedite ID uzorka (pogledajte upute za korištenje fotometra).

**6. Pritisnite Initialize RFID Tag (Pokretanje RFID oznake)**



**7. Slijedite upute na zaslonu te postavite RFID oznaku lokacije ispod RFID modula fotometra.**


Zvučni signal potvrđuje da je postupak uključivanja uspješno obavljen.




**8. RFID oznaka lokacije Za to je potrebno potvrditi poruku "Overwrite Location RFID tag" (Nova RFID oznaka lokacije) pritiskom na OK.**

## Očitavanje i ispis podataka na naljepnicu

- Uključite LOC 100.
- Očitajte ID operatera pokrenut na fotometru tako što ćete postaviti LOC 100 iznad RFID oznake operatera i kratko pritisnuti lijevu tipku. LOC 100 pet sekundi pokušava očitati oznaku. Nakon što je oznaka uspješno očitana, na zaslonu se pojavljuje ID operatera. (Ovaj korak nije obvezan. Opcija očitavanja ID-a operatera može se poništiti u izborniku Konfiguracija.)



- Očitajte ID uzorka pokrenut na fotometru tako što ćete postaviti LOC 100 iznad RFID oznake lokacije i kratko pritisnuti lijevu tipku. LOC 100 pet sekundi pokušava očitati oznaku. Nakon što je oznaka uspješno očitana, na zaslonu se pojavljuje ID lokacije.



- Na praznu RFID ID oznaku uzorka ispisujte tako da LOC 100 postavite iznad naljepnice i pritisnete desnu tipku. Na zaslonu se prikazuje uspješan prijenos.




**Napomena:** Ovu metodu možete koristiti kako biste RFID oznake uzorka ispisali neograničen broj puta. RFID oznake uzorka neće se oštetiti pri pranju u perilici posuđa. Ipak, nakon više čišćenja, pogotovo pri višim temperaturama, može doći do promjene u funkcijama oznaka. Za provjeru RFID oznake uzorka očitajte ju pomoću fotometra ([Očitavanje RFID oznake uzorka na fotometru](#)).

**Napomena:** Jedan dugački zvučni signal označava uspješno očitavanje ili ispisivanje oznaka. Pogreška, npr. u slučaju da je oznaka previše udaljena, označena je s pet kratkih zvučnih signala i porukom o pogrešci.



**Slika 4 Očitavanje i ispis podataka pomoću LOC 100**



- |    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 1. | Lijeva tipka (Očitavanje)          |
| 2. | Desna tipka (Ispis)                |
| 3. | RFID oznaka operatera ili lokacije |

## Očitavanje RFID ozake uzorka na fotometru

1. Postavite naljepnicu bočice s uzorkom ispred RFID modula fotometra.  
ID uzorka očitava se i prikazuje kao gumb na alatnoj traci fotometra
2. Kako biste odradili parametre uzorka, pripremite ga u skladu sa specifikacijama postupka za odgovarajući test. Pripremljenu kivetu umetnите u odjeljak za kivete.
3. Ovaj će postupak pokrenuti mjerjenje i prikazat će se rezultati.
4. Pritisnite gumb ID uzorka na alatnoj traci.  
Mjerenu je dodijeljen očitani ID uzorka.
5. Uklonite kivetu.  
Rezultat mjerjenja spremlijen je na fotometru zajedno sa ID-om uzorka.

**Napomena:** ID uzorka bit će prikazan u obliku tipke na alatnoj traci sve dok ne isključite fotometar.

## Poruke o pogreškama

Prikazane pogreške	Opis pogreške	Rješavanje problema
E-01	Pogreška u RFID komunikaciji. Oznaka se ne učitava. Oznaka je previše udaljena ili oštećena.	RFID oznaku postavite bliže instrumentu ili ju zamijenite.
E-02	Kolizija RFID ozake. Unutar raspona se nalazi nekoliko ozaka.	Iz prostora učitavanja uklonite sve ozake, osim onih koje je potrebno očitati.
E-03	Oznaka nije prepoznata ili nije ispravna. Pokušaji ispisivanja ozake namijenjenih očitavanju i obratno. Očitava ID operatera iako je ova funkcija poništena.	Provjerite koristi li se za ispravna oznaka za postupak.
E-04	Pogreška u formatu podataka. Struktura podataka na oznaci nije ispravna.	Oznaka je oštećena i potrebno ju je zamijeniti.

## Zamjenski dijelovi

Opis	Kat. br.
RFID komplet za identifikaciju uzorka koji uključuje LOC 100 uređaj za očitavanje/ispis RFID oznaka te oznake operatora, uzorka i lokacije	LQV156.99.10001
LOC 100 uređaj za očitavanje/ispis RFID oznaka	LQV156.99.20001
2 RFID oznake operatora	LZQ086
3 RFID oznake uzorka, crne	LZQ067
3 RFID oznake uzorka, žute	LZQ068
3 RFID oznake uzorka, crvene	LZQ069
3 RFID oznake uzorka, plave	LZQ070
3 RFID oznake uzorka, zelene	LZQ071
5 RFID oznaka lokacije, crne	LZQ072
2 AA Ni-MH baterije koje se mogu puniti	LZQ073

## Műszaki jellemzők

Az adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Teljesítményjellemzők		
<b>A kijelző</b>		128 × 64 képpont
<b>Bemenet</b>		3 érintőgomb
<b>Tápellátás</b>		2 AA Ni-MH akkumulátor (a csomag tartalmazza)
	<b>Üzemóra</b>	1000 munkaciklus, kb. 2 hónap
	<b>A teljes feltöltéshez szükséges töltési idő</b>	18 óra
<b>Interfész</b>		Mini USB
<b>Valós idejű óra</b>	<b>Pontosság</b>	1 másodperc/címke
<b>Méret</b>		74 × 30 × 168 mm
<b>Tömeg</b>		150 g
<b>Ház érintésvédelme</b>		IP 54
<b>Védő üveg</b>		III-as osztály

## Biztonsági tudnivalók

Kérjük, olvassa végig a kézikönyvet a készülék kicsomagolása, beállítása és működtetése előtt. Figyeljen a veszélyt jelző szövegekre és a figyelmeztetésre. Ennek elmulasztása a kezelő súlyos sérüléshez vagy a berendezés károsodásához vezethet.

A berendezés által biztosított védelem megőrzése érdekében ne használja és ne szerelje fel a berendezést a használati útmutatóban meghatározottól eltérő módon.

### ⚠ VESZÉLY

Potenciálisan vagy közvetlenül veszélyes helyzeteket jelez, amelyek bekövetkezve halált vagy súlyos sérülést okozhatnak.

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS

Egy potenciálisan vagy közvetlenül veszélyes helyzetet jelez, amely halálos vagy súlyos sérülést eredményezhet.

### ⚠ VIGYÁZAT

Olyan potenciálisan veszélyes helyzetet jelez, amelynek bekövetkezte enyhe vagy kevésbé súlyos sérüléshez vezethet.

### MEGJEGYZÉS

Olyan helyzeteket jelez, amelyek bekövetkezve a berendezés károsodását okozhatják. Különleges figyelmet érdemlő tudnivalók.

**Megjegyzés:** További kezelési tudnivalók a felhasználó számára.

## Figyelmeztető jelzések

Olvassa el a készüléken található összes címkét és matricát. Ennek elmulasztása személyi sérülést vagy a műszer károsodását eredményezheti. A berendezésen szereplő szimbólumok ismertetése megtalálható a felhasználói kézikönyv vonatkozó biztonsági információi között.



Ez a szimbólum szerepelhet a berendezésen, és a felhasználói kézikönyvben szereplő működtetéssel kapcsolatos és/vagy biztonsági információkat jelöli.



Az ezzel a szimbólummal jelölt elektromos készülékek 2005. augusztus 12. után Európában nem helyezhetők háztartási és kommunális hulladékárolókba. A jelenleg érvényben lévő szabályozás (az Európai Unió 2002/96/EC irányelve) szerint az Európai Unióban élő felhasználóknak az elhasználódott elektronikai berendezéseket a gyártónak kell visszajuttatniuk. A felhasználót ezzel kapcsolatban semmilyen költség nem terheli.

**Megjegyzés:** A termékek visszajuttatásával kapcsolatban forduljon a gyártóhoz vagy a szállítóhoz, és kérjen arra vonatkozó útmutatást, hogy hogyan juttathatja vissza ártalmatlanításra és újrafeldolgozásra az élettartamuk végére ért berendezéseket, a gyártó által szállított elektromos tartozékokat és az egyéb kiegészítő elemeket.

## RFID-modul

Az RFID-technológiát használó berendezések műszakilag rádióadónak minősülnek. A rádióadók használatát az egyes országok hatóságai szabályozzák. A LOC 100 típus használata jelenleg a következő országokban engedélyezett: EU, Norvégia, Svájc, Izland, Liechtenstein, Horvátország, Törökország, Amerikai Egyesült Államok, Kanada, Egyesült Arab Emírségek, Ausztrália és Új-Zéland. A gyártó felhívja a figyelmet arra, hogy a LOC 100 használata a fenti régiókon kívül a helyi törvényekbe ütközhet. A gyártó azonban fenntartja a jogot arra, hogy más országokban is engedélyeztesse a terméket. Ha biztosat szeretne tudni, forduljon a forgalmazóhoz.

A LOC 100 egy RFID-modul segítségével fogadja és küldi az adatokat. Az RFID modul 13.56 MHz frekvencián üzemel.

## Telepek

# ⚠ FIGYELMEZTETÉS

Veszélyes környezetben a berendezés használata nem engedélyezett.

A gyártó és beszállító visszautasítanak minden kifejezett vagy közvetlen garanciát a nagy veszélyességi fokozatú tevékenységek során történő használatra.

A hatályos helyi rendelkezések mellett az alábbi biztonsági szabályokat is tartsa be.

Biztonsági szabályok a készülék helyes használatához:

- Ne üzemeltesse a készüléket kórházban és hasonló intézményekben orvosműszaki készülékek, például szívritmus-szabályozó vagy hallókészülék közelében.
- Ne üzemeltesse a készüléket különösen gyűlékony agyagok, például üzemanyagok, gyűlékony vegyi anyagok és robbanószerek közelében.
- Ne üzemeltesse a készüléket gyűlékony gázok, gőzök vagy por környezetében.
- A készüléket ne tegye ki rezgésnek és rázkódásnak.
- A készülék televíziók, rádiók és számítógépek közvetlen közelében interferenciát idézhet elő.
- Ne nyissa fel a készüléket.

A készülék helytelen használata esetén a garancia érvényét veszti.

# ⚠ VESZÉLY

Tűz- és robbanásveszély.

Csak a mellékelt NiMH akkumulátorokat használja (AA típus, 1.2 V/perc, 2450 mAh) a mérőkészülékhöz, és ellenőrizze, hogy az akkumulátorok behelyezése az akkumulátorrekeszbe megfelelő legyen. Az akkumulátorok helytelen behelyezése a berendezésben sérülést, illetve tüzet vagy robbanást okozhat.

Semmiilyen körülmenyek között ne használjon szárazelemeket. A szárazelemek használata károsíthatja a készüléket, illetve tüzet vagy robbanást okozhat.

## A csomag tartalma

A LOC 100 csomagolása a következőket tartalmazza:

- LOC 100 RFID-író/olvasó eszköz
- USB-kábel
- 2 db. AA méretű NiMH-akkumulátor
- A LOC 100 felhasználói kézikönyve

**Megjegyzés:** Ha bármely téTEL hiányzik vagy sérült, haladéktalanul forduljon a gyártóhoz vagy a felelős forgalmazóhoz.

## Termékleírás

A LOC 100 RFID-olvasó/író készülék a kezelői azonosító és a helyazonosító felirását teszi lehetővé egy mintapalackcímkkére, az idő és a dátum feltüntetésével együtt.

Ezzel minden mintapalack a következő hozzárendelt információkat tartalmazza:

- Hely: a mintavétel helye.
- Idő: a mintavétel ideje.
- Kezelő: a mintát vevő személy.

Ezt az információt (a mintaazonosító) ezt követően az RFID-kompatibilis fotóméterek leolvashatják, így a teszteredményekkel együtt menthető.

Ezzel lehetővé válik a minta helyének, a mintavétel idejének és a mintavezető személyének konziszens dokumentálása.


A mintaazonosításhoz való RFID-indulókészlet a következőket tartalmazza:

- LOC 100 RFID-olvasó/író eszköz
- Két kezelői RFID-címke
- Öt, helyszínre vonatkozó RFID-címke
- Öt készlet mintapalack minta RFID-címkkével, vörös (3x), kék (3x), sárga (3x), zöld (3x) és fekete (3x) színben.

A LOC 100 vagy a fotóméter RFID-moduljával minden RFID-címke annyiszer írható és olvasható le, ahányszor csak szükséges.


A következő rész részletesen leírja az egyedi összetevők írásának és olvasásának folyamatát.

1. ábra A LOC 100 elülső nézete



1. Bal oldali gomb (olvasás)	4. Mini-USB port
2. Be/kí gomb	5. A kijelző
3. Jobb oldali gomb (írás)	

2. ábra A LOC 100 hátoldala



1. Csavar	3. RFID-modul
2. Akkurekesz fedele	4. AA akkumulátor (2×)

# Üzembe helyezés

## A LOC 100 RFID-olvasó/író eszköz előkészítése


### **! VESZÉLY**

Tűz- és robbanásveszély.

Csak a mellékelt NiMH akkumulátorokat használja (AA típus, 1.2 V/perc, 2450 mAh) a mérőkészülékhez, és ellenőrizze, hogy az akkumulátorok behelyezése az akkumulátorrekeszbe megfelelő legyen. Az akkumulátorok helytelen behelyezése a berendezésben sérülést, illetve tüzet vagy robbanást okozhat.

Semmiilyen körülmények között ne használjon szárazelemeket. A szárazelemek használata károsíthatja a készüléket, illetve tüzet vagy robbanást okozhat.

1. Nyissa ki az akkumulátorrekeszt a hátoldalon található négy csavar kicsavarásával.
2. Helyezzen be két AA akkumulátort az akkumulátorrekeszbe; ügyeljen a pólusokra.
3. Zárja be az akkumulátorrekeszt és rögzítse a négy csavarral.
4. Kapcsolja be a LOC 100 készüléket a Be/ki gombbal.
  - a. Az akkumulátorok töltéséhez csatlakoztassa a LOC 100 készüléket a fotométerhez az USB-kábellel. Az akkumulátorok USB-kábel segítségével normál asztali számítógépről vagy laptopról is töltethetők.
  - b. Enzenkívül az akkumulátorok töltéséhez használhat szabványos, NiMH-akkumulátorok töltésére alkalmas külső akkumulátoroltolt is.
  - c. Az akkumulátorok töltését a LOC 100 kijelzőjén állapotképernyő jelzi. Az akkumulátorok névleges kapacitásukat csak több töltési/kisütési ciklus után nyerik el.
5. A Konfiguráció menü megnyitásához tartsa nyomva a Be/ki gombot. A három gomb használataval állíthatja be a fényerőt, a kontrasztot, a dátumot, az időt, a hangszint és a kezelő azonosítójának olvasóját.




**Megjegyzés:** Ha a LOC 100 készülék a fotométerhez USB-kábelen keresztül csatlakozik, az akkumulátorok feltöltésre kerülnek, és a fotométer a dátumot és az időt továbbítja a LOC 100 készülékre.

**Megjegyzés:** A beállítások meghatározása számítógépről is elvégezhető. Ehhez USB-kábellel csatlakoztassa a LOC 100 készüléket a számítógéphez. A LOC 100 a számítógépen RFID-háttértárként jelenik meg; az RFID.exe fájl használatával a fényerő, a kontraszt, a hangszín, valamint a dátum és az idő módosítható.

## A mintapalackok előkészítése

### 3. ábra Mintazonosító címke a mintapalackon



Ragassza a mintazonosító címkkét a mintapalackra úgy, hogy a címke alsó széle körülbelül 2 cm-rel legyen a palack alja felett.

## Inicializálja a kezelői és a helyszíne vonatkozó RFID-címkkét a fotométeren

1. Határozza meg a kezelői azonosítót (kövesse a fotométer kezelési útmutatóját).

2. Válassza a **Kezdőérték RFID Tag** lehetőséget.



3. Kövesse a képernyón megjelenő utasításokat, és tartsa a kezelői RFID-címkkét a fotométer RFID-modulja elől.

A sikeres írási folyamatot a készülék hangjelzéssel nyugtázza.



4. A kezelői RFID-címke bármikor felülírható. Ehhez erősítse meg a „Kezelői azonosító felülírása” üzenetet az **OK** gomb megnyomásával, és adja meg a jelszót, ha az előző kezelői azonosító jelszóval volt véde.
5. Határozza meg a mintazonosítót (kövesse a fotométer kezelési útmutatóját).

6. Nyomja meg az **RFID-címke inicializálása** pontot.



7. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és tartsa a helyszínről vonatkozó RFID-címkét a fotométer RFID-modulja előtt.  
A sikeres írás folyamatot a készülék hangjelzéssel nyugtázza.




8. A helyszínről vonatkozó RFID-címke bármikor felülírható. Ehhez erősítse meg a „Helyszínről vonatkozó RFID-címke felülírása” üzenetet az **OK** gomb megnyomásával.

## Adatok olvasása és címkre írása

- Kapcsolja be a LOC 100 készüléket.
- Olvassa le a fotométeren inicializált kezelői azonosítót úgy, hogy a LOC 100 készüléket a kezelői RFID-címke fölött tartja, és röviden megnyomja a bal oldali gombot. A LOC 100 készülék öt másodpercen át megkíséri leolvasni a címkét. Ha a címke leolvasása sikeres, a kezelői azonosító megjelenik a kijelzőn. (Ez a lépés nem kötelező: a kezelői azonosító kiolvasása letiltatható a Konfiguráció menüben).



- Olvassa le a fotométeren inicializált mintaazonosítót úgy, hogy a LOC 100 készüléket a helyszínről vonatkozó RFID-címke fölött tartja, és röviden megnyomja a bal oldali gombot. A LOC 100 készülék öt másodpercen át megkíséri leolvasni a címkét. Ha a címke leolvasása sikeres volt, a helyszínről vonatkozó azonosító megjelenik a kijelzőn.



- Írjon az üres RFID-mintaazonosító címkre úgy, hogy a LOC 100 készüléket a címke fölött tartja, és megnyomja a jobb oldali gombot. A sikeres átvitt adat megjelenik a kijelzőn.




**Megjegyzés:** Ezzel a módszerrel tetszőleges számú minta RFID-címkeje írható. A minták RFID-címkéivel ellátott edények mosogatógépen tisztíthatók. Az ismételt magas hőfokú tisztítás azonban egy idő után károsíthatja a címke RFID-funkcióját. A minta RFID-címkéjének ellenőrzéséhez olvassa ki az RFID-címkét a fotométerrel ([A minta RFID-címke leolvasása a fotométeren](#)).

**Megjegyzés:** A címke sikeres írását és olvasását hosszú hangjelzés jelzi. A hibákat, például a címke és az olvasó közötti túl nagy távolságot öt rövid hangjelzés és a kijelzőn megjelenő hibaüzenet jelzi.



**4. ábra Adatok olvasása és írása a LOC 100 készülék használatával**



- |    |   |
|----|---|
| 1. | Bal oldali gomb (olvasás)                               |
| 2. | Jobb oldali gomb (írás)                                 |
| 3. | Kezelői RFID-címke vagy helyszínre vonatkozó RFID-címke |

## A minta RFID-címke leolvasása a fotométeren

1. Tartsa a mintapalack-címkét a fotométer RFID-modulja elő.  
A készülék leolvassa a mintaazonosítót, amely ezután a fotométer eszköztárának gombjaként jelenik meg.
2. A minta paramétereinek meghatározásához készítse elő a mintát a megfelelő tesztek folyamatmeghatározásának megfelelően.  
Írassza az előkészített cellát a fotométer cellatartójába.
3. Ez a művelet elindítja a mérési folyamatot, melynek végeztével a kijelzőn megjelennek az eredmények.
4. Nyomja meg az eszköztár Minta ID gombját.  
A beolvastott mintaazonosító a méréshez lesz rendelve.
5. Távolítsa el a cellát.  
A mérés eredménye a mintaazonosítóval együtt mentésre kerül a fotométerben.

**Megjegyzés:** A mintaazonosító az eszköztár gombjaként lesz látható a fotométer kikapcsolásáig.

## Hibaüzenetek

Kijelzett hibák	Hiba leírása	Hibaelhárítás
E-01	RFID kommunikációs hiba: A címke nem válaszol. Túl nagy a távolság vagy a címke hibás.	Tegye az RFID-címkét közelebb a berendezéshez vagy cserélje le a címkét.
E-02	RFID-ütközési hiba: Több címke van a tartományban.	A leolvasandó címke kivételével távolítsan el minden címket az olvasási területről.
E-03	Ismeretlen vagy helytelen címke: Olvasásra szánt címke írására vagy írásra szánt címke olvasására történt kísérlet. A készülék annak ellenére leolvassa a kezelői azonosítót, hogy ez a funkció le lett tiltva.	Ellenőrizze, hogy a megfelelő címkét használja-e a művelethez.
E-04	Adatformátum-hiba: A címke adatszerkezete helytelen.	A címke megsérült, cserélni kell.

## Cserealkatrészek

Leírás	Kat. szám:
RFID-készlet mintaazonosításhoz, amely tartalmaz egy LOC 100 RFID-író/olvasó eszközt, valamint kezelői, minta- és helycímeket.	LQV156.99.10001
LOC 100 RFID-író/olvasó eszköz	LQV156.99.20001
2 RFID kezelői címke	LZQ086
3 RFID-mintacímke, fekete	LZQ067
3 RFID-mintacímke, sárga	LZQ068
3 RFID-mintacímke, vörös	LZQ069
3 RFID-mintacímke, kék	LZQ070
3 RFID-mintacímke, zöld	LZQ071
5 RFID-helycímke, fekete	LZQ072
2 AA Ni-MH akkumulátor	LZQ073

## Specifiche tecniche

Soggetti a modifiche senza preavviso.

Specifiche sulle prestazioni		
Display	128 × 64 pixel	
Input	3 tasti	
Alimentazione	2 batterie AA Ni-MH ricaricabili (incluse nella consegna)	
	Durata di funzionamento	1000 cicli di lavoro, circa 2 mesi
	Tempo di ricarica necessario per una carica completa	18 ore
Interfaccia	Mini USB	
Orologio in tempo reale	Precisione	1 secondo/tacca
Dimensioni	74 × 30 × 168 mm	
Peso	150 g	
Grado di protezione dell'alloggiamento	IP54	
Classe di protezione	Classe III	

## Informazioni sulla sicurezza

Si prega di leggere attentamente tutto il presente manuale utente prima di disimballare, configurare o far funzionare lo strumento. Prestare particolare attenzione a tutte le indicazioni di pericolo e avvertenza. La mancata osservanza di tali indicazioni può causare lesioni, anche gravi, all'operatore o danni allo strumento.

Per non pregiudicare la protezione fornita da questo dispositivo, non utilizzarlo o installarlo in modalità diverse da quelle specificate nel presente manuale operativo.

### **PERICOLO**

Indica una situazione di pericolo potenziale o imminente che, se non evitata, comporta lesioni gravi, anche mortali.

### **AVVERTENZA**

Indica una situazione di pericolo potenziale o imminente che, se non evitata, può comportare lesioni gravi o mortali.

### **ATTENZIONE**

Indica una situazione potenzialmente pericolosa che può essere causa di infortuni di modesta o moderata gravità.

### **AVVISO**

Indica una situazione che, se non evitata, può causare danni allo strumento. Informazioni che richiedono particolare attenzione da parte dell'utente.

**Nota:** *Informazioni operative aggiuntive per l'utente.*

## Segnali di avvertenza

Leggere tutti i simboli e le targhette affisse sullo strumento. La mancata osservanza di tali istruzioni potrebbe determinare lesioni alle persone o danni allo strumento. Se presenti sullo strumento, i simboli corrispondenti saranno inclusi nella sezione relativa alle informazioni sulla sicurezza del manuale per l'utente.



È possibile che sullo strumento venga riportato questo simbolo; in tal caso fare riferimento alle informazioni sull'utilizzo e/o alle informazioni sulla sicurezza del manuale per l'utente.



Le apparecchiature elettriche contrassegnate con questo simbolo non possono essere smaltite attraverso sistemi di smaltimento pubblici o domestici europei dopo la data 12 agosto 2005. In conformità alle disposizioni di legge attuali (Direttiva europea 2002/96/CE), gli utenti all'interno dell'Unione Europea devono restituire le apparecchiature elettriche usate al produttore per smaltirle. All'utente non viene addebitato alcun onere per il procedimento.

**Nota:** *Per la restituzione a scopo di smaltimento di apparecchiature elettriche e accessori al termine della propria vita utile, nonché di tutti gli articoli ausiliari, si prega di contattare il produttore o il fornitore al fine di ottenere istruzioni su come procedere.*

## Modulo RFID

La tecnologia RFID è un'applicazione radio. Le applicazioni radio sono soggette alle condizioni di autorizzazione vigenti a livello nazionale. L'uso del LOC 100 al momento è consentito nei seguenti paesi: UE, Norvegia, Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Croazia, Turchia, USA, Canada, Emirati Arabi Uniti, Australia e Nuova Zelanda. Il produttore ricorda che l'utilizzo del LOC 100 al di fuori dei Paesi suddetti rappresenta una violazione delle leggi nazionali. Il produttore si riserva il diritto di ottenere l'autorizzazione all'utilizzo in altri Paesi. In caso di dubbio, contattare il distributore.

Il LOC 100 contiene un modulo RFID per ricevere e trasmettere informazioni e dati. Il modulo RFID funziona a una frequenza di 13,56 MHz.

## **AVVERTENZA**

Questo strumento non può essere utilizzato in ambienti pericolosi.

Il produttore e i suoi fornitori rifiutano le garanzie, esplicite o implicite, relative all'utilizzo in attività ad alto rischio.

Seguire le informazioni sulla sicurezza oltre alla linee guida in vigore a livello locale.

Informazioni sulla sicurezza per l'utilizzo corretto dello strumento:

- Non utilizzare lo strumento in ospedali o strutture simili, o in prossimità di apparecchiature mediche, quali pace maker o apparecchi acustici.
- Non utilizzare lo strumento in prossimità di sostanze infiammabili, quali combustibili, elementi chimici altamente infiammabili ed esplosivi.
- Non utilizzare lo strumento in prossimità di vapori, polvere o gas combustibili.
- Non far vibrare o scuotere lo strumento.
- Lo strumento può provocare interferenze nelle immediate vicinanze di televisioni, radio e computer.
- Non aprire lo strumento.

L'utilizzo non corretto dello strumento ne rende nulla la garanzia.

## Batterie

## **PERICOLO**

Rischio di incendio o esplosione.

Utilizzare esclusivamente batterie ricaricabili NiMH (Tipo AA, 1,2 V/min. 2450 mAh) in dotazione con lo strumento e verificare che siano inserite correttamente nel vano batterie. L'inserimento non corretto delle batterie può danneggiare lo strumento e causare incendi o esplosioni.

Non utilizzare in nessun caso batterie non ricaricabili. L'utilizzo di batterie non ricaricabili può danneggiare lo strumento e causare incendi o esplosioni.

## Accessori in dotazione

Insieme allo strumento LOC 100 viene fornito quanto riportato di seguito:

- Dispositivo di lettura/scrittura RFID LOC 100
- Cavo USB
- Due batterie AA NiMH
- Manuale per l'utente LOC 100

**Nota:** in mancanza o in caso di danni a qualcuno di questi accessori, contattare immediatamente il produttore o il responsabile vendite.

## **Descrizione del prodotto**

Il dispositivo di lettura/scrittura RFID LOC 100 può essere utilizzato per scrivere l'ID operatore e l'ID posizione sull'etichetta di una bottiglia campione insieme all'ora e alla data.

A ogni bottiglia campione sono quindi assegnate le seguenti informazioni:

- Posizione - dove è stato prelevato il campione.
- Ora - quando è stato prelevato il campione.
- Operatore - la persona che ha prelevato il campione.

Queste informazioni (ID campione) sono quindi leggibili utilizzando un fotometro compatibile con RFID in modo da salvarle insieme con i risultati del test. Questo consente di tenere traccia della posizione di prelievo del campione, dell'ora di prelievo del campione e dell'operatore che si è occupato del prelievo.


Il set di base RFID per l'identificazione dei campioni comprende:

- Il dispositivo di lettura/scrittura RFID LOC 100
- Due etichette RFID operatore
- Cinque etichette RFID di posizione
- Cinque set di etichette per le bottiglie campione con etichette RFID di colore rosso (3x), blu (3x), giallo (3x), verde (3x) e nero (3x).

Tutte le etichette RFID possono essere scritte e lette tutte le volte che si desidera utilizzando il LOC 100 o il modulo RFID del fotometro.


Di seguito si descrive nel dettaglio il processo di scrittura e lettura dei singoli componenti.

**Figura 1 Vista anteriore del LOC 100**



<b>1.</b> Tasto sinistro (lettura)	<b>4.</b> Porta mini USB
<b>2.</b> Tasto ON/OFF	
<b>3.</b> Tasto destro (scrittura)	<b>5.</b> Display

**Figura 2 Vista posteriore del LOC 100**



<b>1.</b> Vite	<b>3.</b> Modulo RFID
<b>2.</b> Coperchio del vano batterie	<b>4.</b> Batteria ricaricabile AA (2x)

# Messa in funzione

## Preparazione del dispositivo di lettura/scrittura RFID LOC 100


### PERICOLO

Rischio di incendio o esplosione.

Utilizzare esclusivamente batterie ricaricabili NiMH (Tipo AA, 1,2V/min. 2450 mAh) in dotazione con lo strumento e verificare che siano inserite correttamente nel vano batterie. L'inserimento non corretto delle batterie può danneggiare lo strumento e causare incendi o esplosioni.

Non utilizzare in nessun caso batterie non ricaricabili. L'utilizzo di batterie non ricaricabili può danneggiare lo strumento e causare incendi o esplosioni.

1. Aprire il vano batterie rimuovendo le quattro viti sul lato posteriore.
2. Inserire due batterie di tipo AA nel vano batterie facendo attenzione alla polarità.
3. Chiudere il vano batterie e fissarlo con le quattro viti.
4. Accendere il LOC 100 utilizzando il tasto ON/OFF.
  - a. Per ricaricare le batterie, collegare LOC 100 al fotometro tramite un cavo USB. In alternativa, le batterie possono essere ricaricate tramite un cavo USB, attraverso un laptop o un PC standard.
  - b. È anche possibile ricaricare le batterie utilizzando un caricatore esterno standard per batterie ricaricabili NiMH.
  - c. Lo stato di carica della batteria è indicato sullo schermo del LOC 100.  
La capacità nominale delle batterie viene raggiunta solo dopo ripetuti cicli di caricamento e scaricamento.
5. Tenere premuto il tasto On/Off per aprire il menu Configurazione. Utilizzare i tre tasti per regolare la luminosità, il contrasto, la data, l'ora, il tono e il lettore dell'ID operatore.



**Nota:** se il LOC 100 è collegato al fotometro tramite un cavo USB, le batterie ricaricabili vengono caricate e la data e l'ora trasferite dal fotometro al LOC 100.

**Nota:** tutte le impostazioni possono anche essere eseguite dal PC. Per farlo, collegare il LOC 100 al PC utilizzando un cavo USB. Il LOC 100 viene visualizzato come periferica di archiviazione di massa RFID; le impostazioni per la luminosità e il contrasto, il tono, la data e l'ora possono essere modificate nel file RFID.exe .

## Preparazione delle bottiglie campione

Figura 3 Etichetta con l'ID campione sulla bottiglia campione



Incollare l'etichetta per l'ID campione sulla bottiglia in modo che la parte inferiore si trovi a circa 2 cm dalla base della bottiglia.

## Inizializzazione delle etichette RFID dell'operatore e di posizione sul fotometro

1. Specificare l'ID operatore (fare riferimento alle istruzioni per l'uso del fotometro).

2. Selezionare Inizializzazione etichetta RFID.



3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo e posizionare l'etichetta RFID dell'operatore davanti al modulo RFID del fotometro.

Viene emesso un suono a conferma della corretta esecuzione del processo di scrittura.



4. L'etichetta RFID dell'operatore può essere nuovamente scritta in qualunque momento. Per farlo, confermare il messaggio "Sovrascrivere ID operatore" con OK e immettere la password se il vecchio ID operatore è protetto con una password.

- Specificare un ID campione (fare riferimento alle istruzioni per l'uso del fotometro).
- Toccare Inizializzazione etichetta RFID.




- Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo e posizionare l'etichetta RFID di posizione davanti al modulo RFID del fotometro. Viene emesso un suono a conferma della corretta esecuzione del processo di scrittura.




- L'etichetta RFID di posizione può essere nuovamente scritta in qualunque momento. Per farlo, confermare il messaggio "Sovrascrivere ID posizione" con OK.

## Lettura dei dati e scrittura sull'etichetta

- Accendere il LOC 100.
- Leggere l'ID operatore inizializzato sul fotometro mantenendo il LOC 100 sopra l'etichetta RFID dell'operatore e premendo brevemente il tasto sinistro. Il LOC 100 tenta di leggere l'etichetta per cinque secondi. Dopo la lettura corretta dell'etichetta, sullo schermo viene visualizzato l'ID operatore. (Questo passaggio è opzionale. L'opzione per la lettura dell'ID operatore può essere disattivata nel menu Configurazione).



- Leggere l'ID campione inizializzato sul fotometro mantenendo il LOC 100 sopra l'etichetta RFID di posizione e premendo brevemente il tasto sinistro. Il LOC 100 tenta di leggere l'etichetta per cinque secondi. Dopo la lettura corretta dell'etichetta, sul display viene visualizzato l'ID di posizione.



- Scrivere sull'etichetta campione RFID mantenendo il LOC 100 sopra l'etichetta e premendo brevemente il tasto destro. Sul display viene indicato che il trasferimento è stato eseguito correttamente.




**Note:** Questo metodo può essere utilizzato per scrivere tutte le etichette RFID per campioni di cui si ha bisogno. Le etichette RFID per campioni resistono a lavaggi in lavastoviglie. Tuttavia, lavaggi ripetuti a temperature elevate possono compromettere il funzionamento dell'etichetta. Per controllare l'etichetta RFID per campione, leggere l'etichetta RFID utilizzando il fotometro ([Lettura dell'etichetta RFID del campione sul fotometro](#)).

**Nota:** Un tono prolungato indica che l'etichetta è stata letta o scritta regolarmente. Un errore, ad esempio, per la distanza eccessiva dall'etichetta, viene segnalato da cinque toni brevi e da un messaggio d'errore.



**Figura 4 Lettura e scrittura dei dati tramite il LOC 100**



- |    |  |
|----|--|
| 1. | Tasto sinistro (lettura)                     |
| 2. | Tasto destro (scrittura)                     |
| 3. | Etichetta RFID dell'operatore o di posizione |

## Lettura dell'etichetta RFID del campione sul fotometro

1. Mantenere l'etichetta della bottiglia campione davanti al modulo RFID del fotometro.  
L'ID campione viene letto e visualizzato come pulsante sulla barra degli strumenti nel fotometro
2. Preparare il campione in base alle specifiche dei relativi test. Inserire la cella preparata nel vano cella del fotometro.
3. Questa azione avvierà il processo di misura in seguito al quale verranno visualizzati i risultati.
4. Premere il pulsante ID campione sulla barra degli strumenti.  
L'ID campione letto viene assegnato alla misura.
5. Rimuovere la cella.  
Il risultato della misura viene salvato con l'ID campione nel fotometro.

**Nota:** l'ID campione verrà visualizzato come pulsante sulla barra degli strumenti fino a quando il fotometro non viene spento.

## Messaggi di errore

>Errori visualizzati	Descrizione errore	Risoluzione dei problemi
E-01	Errore di comunicazione RFID: L'etichetta non invia alcuna risposta. Distanza eccessiva o etichetta difettosa.	Avvicinare l'etichetta RFID allo strumento o sostituire l'etichetta.
E-02	Errore collisione RFID: Più etichette all'interno dell'area di lettura.	Rimuovere tutte le etichette dall'area di lettura, tranne quella che deve essere letta.
E-03	Etichetta sconosciuta o non corretta: Tentativo di scrittura su un'etichetta destinata alla lettura o vice versa. Letture dell'ID operatore, anche se la funzione è stata disattivata.	Verificare che per la procedura sia stata utilizzata l'etichetta corretta.
E-04	Errore formato dati: La struttura dati sull'etichetta non è corretta.	L'etichetta è danneggiata e deve essere sostituita.

## Componenti e accessori

Descrizione	Cod. N.
Set RFID per l'identificazione dei campioni, incluso il dispositivo di lettura/scrittura RFID ed etichette operatore, campione e posizione	LQV156.99.10001
Dispositivo di lettura/scrittura RFID LOC 100	LQV156.99.20001
2 etichette operatore RFID	LZQ086
3 etichette campione RFID, colore nero	LZQ067
3 etichette campione RFID, colore giallo	LZQ068
3 etichette campione RFID, colore rosso	LZQ069
3 etichette campione RFID, colore blu	LZQ070
3 etichette campione RFID, colore verde	LZQ071
5 etichette posizione RFID, colore nero	LZQ072
2 batterie AA Ni-MH ricaricabili	LZQ073

## Specificaties

Wijzigingen voorbehouden.

Specificaties		
<b>Display</b>		128 × 64 pixels
<b>Bediening</b>		3 toetsen
<b>Voeding</b>		2 oplaadbare AA Ni-MH-batterijen (meegeleverd met instrument)
	<b>Bedrijfsduur</b>	1000 cycli, circa 2 maanden
	<b>Benodigde laadtijd voor volledig opladen</b>	18 uur
<b>Aansluiting</b>		Mini-USB
<b>Realtime klok</b>	<b>Nauwkeurigheid</b>	1 seconde/tag
<b>Afmetingen</b>		74 × 30 × 168 mm
<b>Gewicht</b>		150 gram
<b>Beschermingsklasse behuizing</b>		IP54
<b>Beschermingsklasse</b>		Klasse III

## **Veiligheidsinformatie**

Lees deze handleiding voor het instrument uit te pakken, te installeren of te gebruiken. Let op alle waarschuwingen. Wanneer u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig letsel of schade aan het instrument. Let op alle gevaaaranduidingen en waarschuwingen. Wanneer u dit niet doet kan dit leiden tot ernstig letsel of schade aan het instrument.

Controleer voor gebruik of het instrument niet beschadigd is. Het instrument mag op geen andere wijze gebruikt worden dan als in deze handleiding beschreven.

### **GEVAAR**

Geeft een potentieel gevaarlijke of dreigende situatie aan die, indien deze niet wordt voorkomen, zal leiden tot ernstig of dodelijk letsel.

### **WAARSCHUWING**

Geeft een potentieel gevaarlijke of dreigende situatie aan die, indien deze niet wordt voorkomen, kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel.

### **VOORZICHTIG**

Geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan die kan leiden tot minder ernstig of licht letsel.

### **LET OP**

Geeft een situatie aan die, indien deze niet wordt voorkomen, kan leiden tot beschadiging van het instrument. Bevat informatie die speciale aandacht vraagt.

***Opmerking:** Aanvullende informatie bij onderwerpen in de hoofdtekst.*

## **Waarschuwingen**

Lees alle labels en tags die aan en op het instrument zijn aangebracht. Verzuim hiervan kan in persoonlijk letsel of schade aan het instrument resulteren. Indien bepaalde pictogrammen op het instrument zijn aangebracht, zijn overeenkomstige pictogrammen opgenomen in de desbetreffende veiligheidsinformatie in de gebruikershandleiding.



Dit pictogram indien aanwezig, verwijst naar het gedeelte in de gebruikershandleiding dat betrekking heeft op het gebruik en/of de veiligheidsinformatie over het instrument.



Elektrische apparatuur met dit symbool mag sinds 12 augustus 2005 in Europa niet bij het huishoudelijke of publieke afval worden gedeponeerd. In overeenstemming met de huidige Europese voorschriften (EU-richtlijn 2002/96/EG) dienen Europese gebruikers van elektrische apparaten hun oude of versleten apparatuur naar de fabrikant te retourneren voor kosteloze verwerking.

***Opmerking:** Neem contact op met de fabrikant of leverancier van de apparatuur voor instructies hoe de versleten apparatuur en de meegeleverde elektrische en overige accessoires moeten worden geretourneerd voor recycling.*

## **RFID-module**

RFID-technologie is een radiotoepassing. Radiotoepassingen moeten voldoen aan nationale toelatingsvooraarden. Het gebruik van de LOC 100 is op dit moment toegestaan in de volgende landen: EU, Noorwegen, Zwitserland, IJsland, Liechtenstein, Kroatië, Turkije, VS, Canada, Verenigde Arabische Emiraten, Australië en Nieuw-Zeeland. De fabrikant stelt de gebruiker ervan op de hoogte dat het gebruik van de LOC 100 buiten de bovengenoemde landen in strijd kan zijn met nationale wetgeving. De fabrikant behoudt zich het recht voor ook voor andere landen toelating te verkrijgen. Neem in geval van twijfel contact op met de dealer.

De LOC 100 bevat een RFID-module voor het ontvangen en versturen van informatie en gegevens. De RFID-module werkt met een frequentie van 13,56 MHz.

## WAARSCHUWING

Het instrument mag niet worden gebruikt in gevaarlijke omgevingen.

De fabrikant en zijn toeleveranciers wijzen iedere uitdrukkelijke of indirekte garantie af voor het gebruik voor activiteiten met een hoog risico.

Houd u naast eventuele geldende lokale richtlijnen aan de volgende veiligheidsinformatie.

Veiligheidsinformatie voor het juiste gebruik van het instrument:

- Gebruik het instrument in ziekenhuizen of vergelijkbare instellingen niet in de nabijheid van medische apparatuur, zoals pacemakers of hoorapparaten.
- Gebruik het instrument niet in de nabijheid van licht ontvlambare stoffen, zoals brandstoffen, licht ontbrandbare chemische stoffen en explosieven.
- Gebruik het instrument niet in de nabijheid van ontbrandbare gassen, dampen of stof.
- Zorg ervoor dat het instrument niet bloot komt te staan aan trillingen of schokken.
- Het instrument kan storingen veroorzaken in de onmiddellijke nabijheid van televisies, radio's en computers.
- Maak het instrument niet open.

Bij onjuist gebruik van het instrument vervalt de garantie.

## Batterijen

## GEVAAR

Brand- en explosiegevaar.

Gebruik alleen de oplaadbare NiMH-batterijen (type AA, 1,2 V / min. 2450 mAh) die met het meetinstrument zijn meegeleverd en zorg ervoor dat de batterijen op de juiste manier in het battericompartiment worden geplaatst. Het verkeerd plaatsen van de batterijen kan leiden tot schade aan het instrument en zelfs tot brand of explosie.

Gebruik in geen geval niet-oplaadbare batterijen. Het gebruik van niet-oplaadbare batterijen kan leiden tot schade aan het instrument, brand of explosie.

## Leveringsomvang

De LOC 100 wordt geleverd met de volgende accessoires:

- LOC 100 RFID accessoire
- USB-kabel
- Twee AA NiMH-batterijen
- LOC 100 gebruikershandleiding

*Opmerking: Neem onmiddellijk contact op met de fabrikant of de betrokken verkoopvertegenwoordiger als een van deze items ontbreekt of beschadigd is.*

## Productomschrijving

De LOC 100 RFID accessoire kan worden gebruikt om de ID van de gebruiker en van de locatie te schrijven op het label van een monsterfles, met de bijbehorende datum en tijd.

Op iedere monsterfles is dan de volgende informatie duidelijk aangegeven:

- Locatie — waar is het monster genomen?
- Tijd — wanneer is het monster genomen?
- Gebruiker — wie heeft het monster genomen?

Deze informatie (monster-ID) kan vervolgens worden gelezen door een RFID-compatibele fotometer, zodat het samen met de testresultaten kan worden opgeslagen. Hierdoor kunnen de locatie van het monster, het tijdstip waarop het monster is genomen, en de naam van de gebruiker op consistente wijze worden gedocumenteerd.


De RFID-starterset voor identificatie van monsters bevat het volgende:

- De LOC 100 RFID accessoire
- Twee gebruikers-RFID tag
- Vijf locatie-RFID tag
- Vijf sets labels voor monsterflessen met monster-RFID-tags in de kleuren rood (3x), blauw (3x), geel (3x), groen (3x) en zwart (3x).

Alle RFID tags kunnen net zo vaak als nodig is worden geschreven en gelezen met behulp van de LOC 100 of de RFID-module in de fotometer.


Hierna volgt een gedetailleerde beschrijving van het schrijf- en leesproces voor de afzonderlijke componenten.

Afbeelding 1 Vooraanzicht van de LOC 100



1. Linkertoets (lezen)	4. Mini-USB-poort
2. Aan/uit-toets	
3. Rechtertoets (schrappen)	5. Display

Afbeelding 2 Achteraanzicht van de LOC 100



1. Schroef	3. RFID-module
2. Deksel van het batterijcompartment	4. Oplaadbare AA-batterij (2x)

# Ingebruikname

## Gebruiksbaar maken van de LOC 100 RFID lees- en schrijfeneheid


### GEVAAR

Brand- en explosiegevaar.

Gebruik alleen de oplaadbare NiMH-batterijen (type AA, 1,2V / min. 2450 mAh) die met het meetinstrument zijn meegeleverd en zorg ervoor dat de batterijen op de juiste manier in het batterijcompartiment worden geplaatst. Het verkeerd plaatsen van de batterijen kan leiden tot schade aan het instrument en zelfs tot brand of explosie.

Gebruik in geen geval niet-oplaadbare batterijen. Het gebruik van niet-oplaadbare batterijen kan leiden tot schade aan het instrument, brand of explosie.

1. Open het batterijcompartiment door de vier schroeven aan de achterzijde los te draaien.
2. Plaats twee AA-batterijen in het batterijvak; let op de polariteit.
3. Sluit het batterijcompartiment en zet het deksel met de vier schroeven vast.
4. Zet de LOC 100 aan met de aan/uit-toets.
  - a. Om de batterijen op te laden sluit u de LOC 100 met de USB-kabel aan op de fotometer. Als alternatief kunnen de batterijen ook worden opgeladen met de USB-kabel die op een pc of op een laptop is aangesloten.
  - b. De batterijen kunnen ook worden opgeladen in een standaard oplader voor oplaadbare NiMH-batterijen.
  - c. Het icoon in de display van de LOC 100 geeft een indicatie hoe vol de batterijen zijn.  
De maximale bedrijfsduur wordt pas na een aantal malen volledig op- en ontladen bereikt.
5. Druk op de aan/uit-toets en houd deze ingedrukt om het configuratiemenu te openen. Gebruik de drie toetsen voor het instellen van de helderheid, het contrast, datum, tijd, het geluid en de gebruikers-ID.



**Opmerking:** Als de LOC 100 met een USB-kabel op de fotometer wordt aangesloten, worden de batterijen opgeladen en worden de datum en tijd van de fotometer overgezet op de LOC 100.

**Opmerking:** Het is ook mogelijk om alle instellingen vanaf een pc te wijzigen. Hiervoor moet de LOC 100 met de USB-kabel op een pc worden aangesloten. De LOC 100 wordt weergegeven als een USB-massaopslagapparaat; de instellingen van helderheid, contrast, datum, tijd en toon kunnen worden gewijzigd in het bestand RFID.exe.

## Voorbereiden van monsterflessen

Afbeelding 3 Monsterfles met monster-RFID tag



Plak de monster-RFID tag zo op de monsterfles dat de benedenrand van het label zich op ongeveer 2 cm afstand van de flesbodem bevindt.

## Initialiseer de gebruikers- en locatie-RFID tag op de fotometer

1. Voer de gebruikers-ID in (zie de bedieningshandleiding van de fotometer).

2. Selecteer **Initialiseren RFID Tag**.



3. Volg de instructies op het scherm en houd de gebruikers-RFID tag voor de RFID-module van de fotometer.

Een geluidssignaal bevestigt dat het schrijfproces is gelukt.



4. De gebruikers-RFID-tag kan te allen tijde worden herschreven. Bevestig daartoe de melding "Gebruikers-RFID Tag Overschrijven" met **OK** en voer het wachtwoord in als de oude gebruikers-ID beveiligd is met een wachtwoord.
5. Voer een monster-ID in (zie de bedieningshandleiding van de fotometer).

6. Druk op Initialiseren RFID Tag.



7. Volg de instructies op het scherm en houd de locatie-RFID tag voor de RFID-module van de fotometer.


Een geluidssignaal bevestigt dat het schrijfproces is gelukt.




8. De locatie-RFID tag kan te allen tijde worden herschreven. Bevestig daarbij de melding "Locatie-RFID Tag Overschrijven" met OK.

## Data lezen en op het label schrijven

- Zet de LOC 100 aan.
- Lees de gebruikers-ID in die op de fotometer is geïnitialiseerd, door de LOC 100 boven de gebruikers-RFID tag te houden en op de linkertoets te drukken. De LOC 100 probeert gedurende vijf seconden de tag te lezen. Wanneer de tag met succes is gelezen, verschijnt de gebruikers-ID op het scherm. (Deze stap is optioneel, de optie voor het lezen van een gebruikers-ID kan in het configuratiemenu worden gedeactiveerd).



- Lees de locatie-ID die op de fotometer is geïnitialiseerd, door de LOC 100 boven de locatie-RFID tag te houden en op de linkertoets te drukken. De LOC 100 probeert gedurende vijf seconden de tag te lezen. Wanneer de tag met succes is gelezen, verschijnt de locatie-ID op het scherm.



- Schrijf de lege monster-RFID tag door de LOC 100 boven het label te houden en op de rechtertoets te drukken. Een geslaagde overdracht wordt op het display bevestigd.




**Opmerking:** Deze methode kan worden gebruikt om zo vaak als gewenst monster-RFID tags te beschrijven. Monster-RFID tags zijn vatwasserbestendig. Echter, herhaalde reiniging, in het bijzonder bij hoge temperaturen, kan de werking van de tag schaden. Lees de RFID tag uit met de fotometer ([Lees de monster-RFID tag uit op de fotometer](#)) om de monster-RFID tag te controleren.

**Opmerking:** Een enkele, toon geeft aan dat de tag met succes is gelezen of beschreven. Een fout, bijv. omdat de afstand tot de tag te groot is, wordt aangegeven door vijf korte tonen en een foutmelding.



Afbeelding 4 Data lezen en schrijven met de LOC 100



- |  |
|--|
| 1. Linkertoets (lezen)                     |
| 2. Rechteroets (schrijven)                 |
| 3. Gebruikers-RFID tag of locatie-RFID tag |

## Lees de monster-RFID tag uit op de fotometer

1. Houd het de monster-RFID tag vóór de RFID-module van de fotometer.  
De monster-ID wordt ingelezen en weergegeven op de werkbalk in de fotometer.
2. Voor het bepalen van de monsterparameters dient u het monster te behandelen zoals voorgeschreven in de werkprocedure van de desbetreffende tests. Plaats het kuvet daarna in de meetschacht van de fotometer.
3. Na het plaatsen wordt het meetproces gestart en worden de resultaten getoond.
4. Druk op de Monster-ID knop in de werkbalk.  
De ingelezen monster-ID wordt daardoor aan het meetresultaat toegewezen.
5. Verwijder het kuvet weer.  
Het meetresultaat wordt met de bijbehorende monster-ID in de fotometer opgeslagen.

*Opmerking:* De monster-ID wordt als een knop in de werkbalk weergegeven totdat de fotometer wordt uitgeschakeld.

## Foutmeldingen

Foutmelding	Orzaak	Oplossing
E-01	RFID communicatiefout: Tag niet gelezen. Afstand te groot of defecte tag.	Breng de RFID tag dichter bij het instrument of vervang de defecte tag.
E-02	RFID storing: Er zijn meerdere tags in de buurt van de LOC 100.	Plaats alleen de tag die gelezen dient te worden in de buurt van de LOC 100.
E-03	Onbekende of verkeerde tag: Poging om een tag te beschrijven die uitgelezen moet worden, of andersom. Leest de gebruikers-ID in, hoewel deze functie toch was uitgeschakeld.	Controleer of de juiste tag wordt gebruikt voor de procedure.
E-04	Gegevensfout: De datastructuur op de tag is niet correct.	De tag is beschadigd en moet worden vervangen.

## Reserveonderdelen

Omschrijving	Art.nr.
RFID monsteridentificatieset, inclusief LOC 100 RFID accessoire en gebruikers-, monster- en locatie tags	LQV156.99.10001
LOC 100 RFID accessoire	LQV156.99.20001
2 RFID-gebruikerstags	LZQ086
3 RFID-monstertags, zwart	LZQ067
3 RFID-monstertags, geel	LZQ068
3 RFID-monstertags, rood	LZQ069
3 RFID-monstertags, blauw	LZQ070
3 RFID-monstertags, groen	LZQ071
5 RFID-locatietags, zwart	LZQ072
2 oplaadbare AA Ni-MH-batterijen	LZQ073

## Dane techniczne

Podlegają zmianom bez powiadomienia.

Parametry urządzenia		
<b>Wyświetlacz</b>		128 x 64 piksele
<b>Wprowadzanie danych</b>		3 klawisze dotykowe
<b>Zasilanie</b>		2 akumulatory niklowo-metalowo-wodorowe AA (w zestawie)
	<b>Godziny pracy</b>	1000 cykli pracy, ok. 2 miesięcy
	<b>Wymagany czas do pełnego naładowania</b>	18 godzin
<b>Interfejs</b>		Mini USB
<b>Zegar czasu rzeczywistego</b>	<b>Dokładność</b>	1 sekunda/znacznik
<b>Wymiary</b>		74 x 30 x 168 mm
<b>Masa</b>		150 g
<b>Obudowa</b>		IP54
<b>Klasa ochrony</b>		Klasa III

## Zasady zachowania bezpieczeństwa

Proszę przeczytać w całości niniejszy podręcznik przed przystąpieniem do rozpakowania, ustawiania lub obsługi urządzenia. Należy zwrócić uwagę na wszystkie informacje dotyczące potencjalnych zagrożeń i ostrzeżenia. Niezastosowanie się nich może skutkować poważnymi obrażeniami użytkownika lub uszkodzeniem urządzenia.

Aby nie naruszyć zabezpieczeń, w jakie przyrząd jest wyposażony, nie należy go użytkować ani instalować w sposób inny niż określony w niniejszej instrukcji.

### **⚠ ZAGROŻENIE**

Wskazuje potencjalnie lub bezpośrednio niebezpieczną sytuację, która – jeśli się jej nie uniknie – doprowadzi do śmierci lub poważnych obrażeń.

### **⚠ OSTRZEŻENIE**

Wskazuje potencjalnie lub bezpośrednio niebezpieczną sytuację, która – jeśli się jej nie uniknie – może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń.

### **⚠ PRZESTROGA**

Wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może prowadzić do drobnych lub umiarkowane poważnych obrażeń.

### **UWAGA**

Wskazuje sytuację, która – jeśli się jej nie uniknie – może doprowadzić do uszkodzenia przyrządu. Informacje, o których należy pamiętać podczas obsługi przyrządu.

**Uwaga:** Dodatkowe informacje dla użytkownika.

## Znaki ostrzegawcze

Przeczytać wszystkie naklejki i etykiety dołączone do urządzenia. Brak ich znajomości może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem urządzenia. Wszystkie symbole znajdujące się na urządzeniu zamieszczono również w instrukcji obsługi i opatrzone odpowiednimi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.



Ten symbol, jeżeli został umieszczony na urządzeniu, odnosi się do informacji dotyczących użytkowania i/lub bezpieczeństwa, zamieszczonych w instrukcji obsługi.



Od 12 sierpnia 2005 r. na terenie Unii Europejskiej nie wolno wyrzucać urządzeń elektrycznych označonych tym symbolem do publicznych systemów utylizacji odpadów. Zgodnie z przepisami (Dyrektywa UE 2002/96/WE), użytkownicy urządzeń elektrycznych na obszarze UE są zobowiązani do zwrotu starych urządzeń producentowi, który je zutylizuje. Użytkownicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z tą operacją.

**Uwaga:** Prosimy skontaktować się z producentem sprzętu lub jego dostawcą w celu otrzymania instrukcji sposobu zwrotu zużytego sprzętu, akcesoriów elektrycznych dostarczone przez producenta lub jego dostawcę oraz wszystkich innych przedmiotów dodatkowych celem właściwej utylizacji lub recyklingu.

## Moduł RFID

Technologia RFID wykorzystuje sygnał radiowy. Wykorzystywanie sygnału radiowego regulują odpowiednie przepisy. Urządzenie LOC 100 jest aktualnie dopuszczone do użycowania na terenie następujących krajów: UE, Norwegia, Szwajcaria, Islandia, Liechtenstein, Chorwacja, Turcja, USA, Kanada, ZAE, Australia i Nowa Zelandia. Producent informuje, że użytkowanie urządzenia LOC 100 na terenie innych krajów może być niezgodne z obowiązującymi tam przepisami. Producent zastrzega sobie prawo do zabiegania o uzyskanie homologacji w innych krajach. W razie wątpliwości prosimy kontaktować się z dystrybutorem.

Urządzenie LOC 100 jest wyposażone w moduł RFID do odbierania i wysyłania informacji oraz danych. Moduł RFID pracuje z częstotliwością 13,56 MHz.

## OSTRZEŻENIE

Przyrząd nie może być używany w środowiskach niebezpiecznych. Producent i jego dostawcy odrzucają wszelkie wyraźne i domniemane gwarancje dotyczące użytkowania z czynnościami o wysokim stopniu ryzyka.

Należy zawsze przestrzegać przepisów regulujących zagadnienia związane z bezpieczeństwem oraz poniższych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa — zasady prawidłowego używania produktu:

- Przyrządu nie wolno używać w szpitalach i placówkach o podobnym charakterze oraz w pobliżu urządzeń medycznych, takich jak rozruszniki serca lub aparaty słuchowe.
- Przyrządu nie wolno używać w pobliżu substancji łatwopalnych, takich jak paliwa, łatwopalne substancje chemiczne i materiały wybuchowe.
- Przyrządu nie wolno używać w pobliżu łatwopalnych gazów, oparów lub pyłów.
- Przyrządu nie wolno narażać na drgania i wstrząsy.
- Przyrząd używany w pobliżu odbiorników radiowych i telewizyjnych oraz komputerów może powodować zakłócenia pracy tych urządzeń.
- Nie wolno otwierać przyrządu.

Nieprawidłowe używanie przyrządu powoduje utratę gwarancji.

## Baterie/akumulatory

## ZAGROŻENIE

Występuje zagrożenie pożarem lub eksplozją. Należy stosować wyłącznie akumulatory NiMH (typ AA, 1,2 V/min. 2450 mAH) dostarczone razem z urządzeniem oraz pamiętać o ich prawidłowym umieszczeniu w komorze baterii. Skutkiem niepoprawnego wożenia baterii może być uszkodzenie przyrządu, pożar lub eksplozja.

W żadnym przypadku nie używać zwykłych baterii. Skutkiem użycia zwykłych baterii może być uszkodzenie przyrządu, pożar lub eksplozja.

## Zakres dostawy

W skład zestawu urządzenia LOC 100 wchodzą następujące elementy:

- Urządzenie LOC 100 RFID do odczytu i zapisu
- Przewód USB
- Dwa akumulatory NiMH typu AA
- Instrukcja obsługi urządzenia LOC 100

**Uwaga:** Jeżeli jakiegoś elementu brakuje lub jest uszkodzony, proszę niezwłocznie skontaktować się z producentem bądź przedstawicielem handlowym.

## Opis produktu

Urządzenie LOC 100 RFID do odczytu i zapisu jest używane do zapisywania na etykiecie butelki na próbki identyfikatora ID operatora i identyfikatora ID lokalizacji włącznie z godziną i datą.

Każda butelka na próbki jest czytelnie opisana poprzez następujące informacje:

- Lokalizacja — gdzie została pobrana próbka?
- Godzina — kiedy została pobrana próbka?
- Operator — kto pobrał próbkę?

Te informacje (identyfikator ID próbki) są następnie odczytane przy użyciu fotometru zgodnego z identyfikatorem RFID, tak aby mogły być potem zapisane razem z wynikami testu. Umożliwia to jednoznaczne i usystematyzowane określenie miejsca pochodzenia, czasu pobrania i osoby pobierającej próbkę.


Zestaw startowy RFID do identyfikacji próbki obejmuje:

- Urządzenie LOC 100 RFID do odczytu i zapisu
- Dwa znaczniki RFID operatora
- Pięć znaczników RFID lokalizacji
- Pięć zestawów etykiet butelek na próbki ze znacznikami RFID próbki, w kolorze czerwonym (3x), niebieskim (3x), żółtym (3x), zielonym (3x) i czarnym (3x).

Przy użyciu narzędzia LOC 100 lub modułu RFID w fotometrze wszystkie znaczniki RFID mogą być zapisane i odczytane dowolną liczbę, jeśli zajdzie taka potrzeba .


Poniżej opisano szczegółowo proces zapisu i odczytu poszczególnych komponentów.

Rysunek 1 Widok LOC 100 z przodu



1. Klawisz lewy (Odczyt)	4. Port Mini-USB
2. Klawisz On/Off (Włącz/Wyłącz)	
3. Klawisz prawy (Zapis)	5. Wyświetlacz

Rysunek 2 Widok LOC 100 z tyłu



1. Śruba	3. Moduł RFID
2. Pokrywka komory baterii	4. Akumulator AA (2×)

## Pierwsze uruchomienie

### Przygotowanie urządzenia LOC 100 RFID do odczytu/zapisu


## ZAGROŻENIE

Występuje zagrożenie pożarem lub eksplozją.

Należy stosować akumulatory NiMH (typ AA, 1,2 V/min. 2450 mAH) dostarczone razem z urządzeniem oraz pamiętać o ich prawidłowym umieszczeniu w komorze baterii. Skutkiem niepoprawnego włożenia baterii może być uszkodzenie przyrządu, pożar lub eksplozja.

W żadnym przypadku nie używać zwykłych baterii. Skutkiem użycia zwykłych baterii może być uszkodzenie przyrządu, pożar lub eksplozja.

1. Otworzyć komorę baterii, odkręcając cztery śruby z tyłu.
2. Włożyć dwa akumulatory AA do komory baterii. Pamiętaj o bieguności.
3. Zamknąć komorę baterii i dokręcić cztery śruby.
4. Włączyć urządzenie LOC 100 przy użyciu klawisza On/Off (Wł./Wył.).
  - a. Aby naładować akumulatory, wystarczy podłączyć urządzenie LOC 100 do fotometru używając przewodu USB. W celu naładowania akumulatorów można też podłączyć urządzenie przewodem USB do komputera stacjonarnego lub przenośnego.
  - b. Oprócz tego akumulatory można ładować używając standardowej ładowarki sieciowej do akumulatorów NiMH.
  - c. Stan naładowania akumulatorów jest widoczny na wyświetlaczu urządzenia LOC 100. Nominalna pojemność akumulatorów zostaje osiągnięta dopiero po kilku cyklach pełnego naładowania i rozładowania.
5. W celu otwarcia menu Konfiguracja należy nacisnąć przycisk On/Off. Używając trzech przycisków można ustawić jasność, kontrast, datę i godzinę, sygnał dźwiękowy i czytnik identyfikatora ID operatora.



**Uwaga:** Jeśli urządzenie LOC 100 jest podłączone do fotometru poprzez przewód USB, akumulatory są ładowane, a data i godzina jest przesyłana z fotometru do urządzenia LOC 100.

**Uwaga:** Wszystkie ustawienia można skonfigurować przy użyciu komputera. Wystarczy podłączyć urządzenie LOC 100 do komputera przy użyciu przewodu USB. Urządzenie LOC 100 wyświetla się jako urządzenie masowej pamięci RFID; w pliku RFID.exe można zmieniać ustawienia jasności, kontrastu, daty i godziny oraz sygnału dźwiękowego. plik.

## Przygotowanie butelki na próbki

Rysunek 3 Etykieta identyfikatora ID próbki na butelce na próbki



Przykleić etykietę identyfikatora ID próbki do butelki na próbki, tak aby dolna krawędź etykiety była umieszczona ok. 2 cm powyżej dna butelki.

## Inicjować na fotometrze znacznik RFID operatora i lokalizacji


1. Określić identyfikator ID operatora (zobacz instrukcję obsługi fotometru).

2. Naciśnąć Initialize RFID Tag (Inicjowanie znacznika RFID).



3. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie i przyłożyć znacznik RFID operatora z przodu modułu RFID fotometru.

Sygnal dźwiękowy potwierdza, że proces zapisu został ukończony pomyślnie.




4. Znacznik RFID operatora może być zapisany ponownie w dowolnej chwili. Wystarczy potwierdzić komunikat „Overwrite Operator ID” (Nadpisz identyfikator ID operatora) przy użyciu klawisza OK i wprowadzić hasło, jeśli używany wcześniej identyfikator ID operatora jest chroniony hasłem.

- Określić identyfikator ID próbki (zobacz instrukcję obsługi fotometru).
- Nacisnąć **Initialize RFID Tag** (Inicjowanie znacznika RFID).




- Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i przyłożyć znacznik RFID lokalizacji z przodu modułu RFID fotometru.
- Sygnal dźwiękowy potwierdza, że proces zapisu został ukończony pomyślnie.




- Znacznik RFID lokalizacji może być zapisany ponownie w dowolnej chwili. Wystarczy potwierdzić komunikat „Overwrite location RFID tag” (Nadpisz identyfikator ID lokalizacji) przy użyciu klawisza **OK**.

## Odczyt danych i zapisanie ich na etykietce

- Włączyć urządzenie LOC 100.
- Odczytać identyfikator ID operatora zainicjowany na fotometrze, przykładając urządzenie LOC 100 nad znacznikiem RFID operatora przy jednoczesnym naciśnięciu klawisza lewego. Urządzenie LOC 100 próbuje odczytać znacznik w ciągu pięciu sekund. Po pomyślnym odczytaniu znacznika identyfikator ID operatora pojawia się na ekranie. (Ten krok jest opcjonalny. Opcję odczytu identyfikatora ID operatora można wyłączyć w menu Konfiguracja).



- Odczytać identyfikator ID próbki zainicjowany na fotometrze, przykładając urządzenie LOC 100 nad znacznikiem RFID lokalizacji przy jednoczesnym naciśnięciu klawisza lewego. Urządzenie LOC 100 próbuje odczytać znacznik w ciągu pięciu sekund. Identyfikator ID lokalizacji pojawia się na wyświetlaczu po jego pomyślnym odczytaniu.



- Zapisać pusty znacznik RFID ID próbki, przykładając urządzenie LOC 100 nad etykietą przy jednoczesnym naciśnięciu klawisza prawego. Pomyślne zakończenie transferu wyświetli się na wyświetlaczu.




**Uwaga:** Tą metodą można zapisywać znaczniki RFID próbek tyle razy, ile będzie to potrzebne. Znaczniki RFID próbek są odporne na mycie w zmywarce. Jednak, wielokrotne mycie, szczególnie w wysokiej temperaturze, może obniżyć użyteczność znaczników. W celu sprawdzenia znacznika RFID należy odczytać znacznik RFID próbki przy pomocy fotometru ([Odczyt znacznika RFID próbki na fotometrze](#)).

**Uwaga:** Jeden długsygnał dźwiękowy oznacza prawidłowe odczytanie lub zapisanie znacznika. Błąd podczas procesu odczytu, np. spowodowany zbyt dużą odlegością znacznika, jest sygnalizowany pięcioma krótkimi sygnałami dźwiękowymi i wyświetlonym komunikatem o błędzie.



Rysunek 4 Odczyt i zapis przy użyciu urządzenia LOC 100



- |  |
|--|
| 1. Klawisz lewy (Odczyt)                                 |
| 2. Klawisz prawy (Zapis)                                 |
| 3. Znacznik RFID operatora lub znacznik RFID lokalizacji |

## Odczyt znacznika RFID próbki na fotometrze

1. Przyłożyć etykietę butelki na próbki z przodu modułu RFID fotometru.  
Identyfikator ID próbki jest odczytywany i wyświetlany w postaci klawisza na pasku narzędzi w fotometrze
2. W celu określenia parametrów próbki należy przygotować próbkę, postępując zgodnie ze specyfikacją procesów dla przeprowadzanych testów. Wprowadzić kuwetę z przygotowaną próbką do przedziału kuwety fotometru.
3. Pomiar rozpoczyna się automatycznie, a wyniki zostaną wyświetcone.
4. Nacisnąć klawisz ID próbki na pasku narzędzi.  
Wczytany identyfikator ID próbki jest przypisany do pomiaru.
5. Wyjąć kuwetę.  
Wyniki pomiaru są zapisywane w pamięci fotometru razem z identyfikatorem ID próbki.

**Uwaga:** *Identyfikator ID próbki jest wyświetlany jako klawisz na pasku narzędzi aż do momentu wyłączenia fotometru.*

## Komunikaty o błędach

Wyświetlane błędy	Opis błędu	Rozwiązywanie problemów
<b>E-01</b>	Błąd komunikacji RFID: Znacznik nie odpowiada. Zbyt duża odległość lub uszkodzenie znacznika.	Zbliżyć znacznik RFID do urządzenia lub wymienić znacznik.
<b>E-02</b>	Błąd konfliktu RFID: Urządzenie wykrywa wiele znaczników.	Usunąć z obszaru roboczego urządzenia wszystkie wskaźniki poza wybranym do odczytu.
<b>E-03</b>	Nieznany lub nieprawidłowy znacznik: Próba zapisu na znaczniku przeznaczonym do odczytu lub vice versa. Następuje odczyt identyfikatora ID operatora, chociaż ta funkcja została wyłączona.	Sprawdzić, czy do procedury jest używany prawidłowy znacznik.
<b>E-04</b>	Błąd formatu danych: Struktura danych na znaczniku jest nieprawidłowa.	Znacznik jest uszkodzony i konieczna jest jego wymiana.

## Części zamienne

Opis	Nr kat.
Zestaw RFID, służący do identyfikacji próbki, obejmuje urządzenie LOC 100 RFID do odczytu/zapisu oraz znaczniki operatora, próbki i lokalizacji	LQV156.99.10001
Urządzenie LOC 100 RFID do odczytu i zapisu	LQV156.99.20001
2 znaczniki RFID operatora	LZQ086
3 znaczniki RFID próbki, czarne	LZQ067
3 znaczniki RFID próbki, żółte	LZQ068
3 znaczniki RFID próbki, czerwone	LZQ069
3 znaczniki RFID próbki, niebieskie	LZQ070
3 znaczniki RFID próbki, zielone	LZQ071
5 znaczników RFID lokalizacji, czarne	LZQ072
2 akumulatory niklowo-metalowo-wodorowe AA	LZQ073

## Especificações

Sujeito a alterações sem aviso prévio.

Especificações de desempenho		
Ecrã		128 × 64 pixéis
Introdução		3 teclas de toque
Fonte de alimentação		2 pilhas AA de Ni-MH recarregáveis (incluídas no âmbito da entrega)
	Horas de funcionamento	Aproximadamente 1000 ciclos de trabalho 2 meses
	Tempo de carga necessário para a carga total	18 horas
Interface		Mini USB
Relógio em tempo real	Precisão	1 segundo/etiqueta
Tamanho		74 × 30 × 168 mm
Peso		150 g
Classificação da caixa		IP 54
Classe de protecção		Classe III

## Informações de segurança

Por favor, leia este manual completamente antes de desembalar, configurar, ou operar este equipamento. Tenha em atenção todas as indicações de perigo e avisos. Caso as ignore poderá resultar em lesões graves ao operador ou em danos no equipamento.

A fim de assegurar que a protecção oferecida por este instrumento não é comprometida, não o utilize ou instale senão da forma especificada nestas instruções de funcionamento.

### PERIGO

Indica uma situação de perigo potencial ou eminente que, caso não seja evitada, irá resultar em morte ou em ferimentos graves.

### AVISO

Indica uma situação de perigo potencial ou iminente que, se não for evitada, poderá resultar em ferimentos graves ou morte.

### AVISO

Indica uma situação de perigo potencial que poderá resultar em pequenos ou ligeiros ferimentos.

### ATENÇÃO

Indica uma situação que, se não for evitada, poderá resultar em danos no instrumento. Informação que requer ênfase especial.

**Nota:** Informação que reforça pontos no texto principal.

## Sinais de aviso

Leia todas as etiquetas presentes no aparelho. Caso não o faça pode resultar em danos pessoais e danos no instrumento. Se indicados no instrumento, os símbolos correspondentes serão incluídos nas informações de segurança relevantes no manual do utilizador.



Este símbolo poderá estar afixado no instrumento e faz referência às informações de segurança e/ou funcionamento presentes no manual do utilizador.



Os equipamentos eléctricos marcados com este símbolo não podem ser eliminados através dos sistemas europeus de recolha de lixo doméstico e público após 12 de Agosto de 2005. De acordo com a actual regulamentação (Directiva UE 2002/96/CE), os utilizadores localizados na UE têm agora de devolver os equipamentos eléctricos antigos ao fabricante para reciclagem. Este processo não tem qualquer custo para o utilizador.

**Nota:** Entre em contacto com o fabricante ou fornecedor para obter instruções sobre como devolver equipamentos no final da vida útil, acessórios eléctricos e todos os itens auxiliares para eliminação ou reciclagem adequada.

## Módulo RFID

A tecnologia RFID é uma aplicação de rádio. As aplicações de rádio estão sujeitas a condições de autorização nacional. A utilização do LOC 100 é actualmente permitida nos seguintes países: UE, Noruega, Suíça, Islândia, Liechtenstein, Croácia, Turquia, EUA, Canadá, EAU, Austrália e Nova Zelândia. O fabricante adverte que a utilização do LOC 100 fora das regiões acima indicadas poderá infringir as leis nacionais. O fabricante reserva-se o direito de obter autorização noutras países. Em caso de dúvida, contacte o distribuidor.

O LOC 100 contém um módulo RFID para receber e transmitir informações e dados. O módulo RFID opera com uma frequência de 13,56 MHz.

## Pilhas

### AVISO

O equipamento não pode ser utilizado em ambientes perigosos. O fabricante e os seus fornecedores rejeitam qualquer garantia expressa ou indirecta relativamente à utilização em actividades de alto risco.

Siga as informações de segurança que se seguem, além de quaisquer directrizes locais implementadas.

Informações de segurança para a utilização correcta do instrumento:

- Não opere o instrumento em hospitais ou em estabelecimentos equiparáveis nas proximidades de equipamentos médicos, tais como pacemakers ou aparelhos auditivos.
- Não opere o instrumento perto de substâncias altamente inflamáveis, como combustíveis, produtos químicos altamente inflamáveis e explosivos.
- Não opere o instrumento junto a gases, vapores ou poeira combustível.
- Não faça o instrumento vibrar.
- O instrumento pode causar interferência quando próximo de televisores, rádios e computadores.
- Não abra o instrumento.

A utilização indevida do instrumento anula a garantia.

### PERIGO

Risco de incêndio e explosão.

Utilize apenas as pilhas recarregáveis de Ni-MH (tipo AA, 1,2 V/min. 2450 mAh) fornecidas com o instrumento de medição e certifique-se de que as pilhas foram introduzidas correctamente no respectivo compartimento. A colocação incorrecta das pilhas pode resultar em danos no instrumento, incêndios ou explosões.

Nunca utilize pilhas não recarregáveis. A utilização de pilhas não recarregáveis poderá causar danos no instrumento, incêndio ou explosões.

## Âmbito da entrega

O âmbito de entrega do LOC 100 abrange os seguintes itens:

- Dispositivo de leitura/escrita LOC 100 RFID
- Cabo USB
- Duas pilhas AA Ni-MH
- Manual do utilizador do LOC 100

**Nota:** Se alguma destas peças estiver em falta ou apresentar danos, contacte imediatamente o fabricante ou o representante de vendas responsável.

## **Descrição do produto**

O dispositivo de leitura/escrita LOC 100 RFID pode ser utilizado para escrever o ID de operador e o ID de localização na etiqueta da garrafa de amostra, assim como a hora e a data.

Em seguida, cada garrafa de amostra indica claramente as informações que lhe foram atribuídas:

- Localização — onde foi obtida a amostra?
- Hora — quando foi obtida a amostra?
- Operador — quem obteve a amostra?

Esta informação (ID de amostra) pode ser lida por um fotómetro compatível com RFID para que possa ser guardada em conjunto com os resultados do teste. Isto permite documentar de forma consistente a localização da amostra, a hora de recolha da amostra e o operador.


O conjunto de sistema de arranque RFID para identificação de amostras inclui:

- Dispositivo de leitura/escrita LOC 100 RFID
- Duas etiquetas RFID de operador
- Cinco códigos RFID de localização
- Cinco conjuntos de etiquetas de garrafas de amostra com códigos RFID de amostra, em vermelho (3×), azul (3×), amarelo (3×), verde (3×) e preto (3×).

Todos os códigos RFID podem ser escritos e lidos o número de vezes que pretender utilizando o LOC 100 ou o módulo RFID no fotómetro.


O texto que se segue descreve de maneira pormenorizada o processo de escrita e leitura dos componentes individuais.

**Figura 1 Vista frontal do LOC 100**



1. Tecla de esquerda (leitura)	4. Porta Mini-USB
2. Tecla Ligar/Desligar	
3. Tecla direita (escrita)	5. Ecrã

**Figura 2 Vista traseira do LOC 100**



1. Parafuso	3. Módulo RFID
2. Tampa do compartimento das pilhas	4. Pilha recarregável AA (2x)

## Colocação em serviço

### Prepare o dispositivo de leitura/escrita LOC 100 RFID


#### **PERIGO**

Risco de incêndio e explosão.

Utilize apenas as pilhas recarregáveis de Ni-MH (tipo AA, 1,2 V/min. 2450 mAh) fornecidas com o instrumento de medição e certifique-se de que as pilhas foram introduzidas correctamente no respectivo compartimento. A colocação incorrecta das pilhas pode resultar em danos no instrumento, incêndios ou explosões.

Nunca utilize pilhas não recarregáveis. A utilização de pilhas não recarregáveis poderá causar danos no instrumento, incêndio ou explosões.

1. Abra o compartimento das pilhas desapertando os quatro parafusos na parte de trás.
2. Coloque duas pilhas tipo AA no compartimento das pilhas, com atenção para os pólos.
3. Feche o compartimento das pilhas e fixe-o utilizando os quatro parafusos.
4. Ligue o LOC 100 usando a tecla Ligar/Desligar.
  - a. Para carregar as pilhas, ligue o LOC 100 ao fotómetro utilizando um cabo USB. Como alternativa, as pilhas podem ser recarregadas através de um cabo USB utilizando um PC padrão ou um portátil.
  - b. É ainda possível carregar as pilhas num carregador padrão externo para pilhas recarregáveis NiMH.
  - c. A carga das pilhas é apresentada através de uma indicação de estado no ecrã do LOC 100.  
Não é atingida a potência nominal das pilhas até que sejam concluídos vários ciclos de carga/descarga.
5. Mantenha a tecla Ligar/Desligar para abrir o menu Configuração. Utilize as três teclas para ajustar as definições de luminosidade, contraste, data, hora, som e do leitor do ID de operador.



**Nota:** Se o LOC 100 for ligado ao fotómetro através de um cabo USB, as pilhas recarregáveis são carregadas e a data e hora são transferidas do fotómetro para o LOC 100.

**Nota:** É possível efectuar todas as definições a partir do PC. Para o fazer, ligue o LOC 100 ao PC utilizando um cabo USB. O LOC 100 é apresentado como dispositivo de armazenamento em massa RFID; as definições de luminosidade, contraste, data, hora e som podem ser alteradas no ficheiro RFID.exe.

## Preparar garrafas de amostra

Figura 3 Etiqueta do ID de amostra numa garrafa de amostra



Cole a etiqueta do ID de amostra na garrafa de amostra de modo a que a extremidade inferior da etiqueta fique a uma distância de cerca de 2 cm acima da parte inferior da garrafa.

## Inicializar o operador e a etiqueta RFID de localização no fotómetro


1. Especifique o ID do operador (consulte as instruções de funcionamento do fotómetro).

2. Selecione Inicializar Etiqueta RFID.



3. Siga as instruções no ecrã e segure a etiqueta RFID de operador em frente ao módulo RFID do fotómetro.

É emitido um sinal sonoro a indicar que o processo de escrita foi bem sucedido.




4. A etiqueta RFID de operador pode ser escrita novamente em qualquer altura. Para o fazer, confirme a mensagem "Substituir ID de operador" com OK e introduza a palavra-passe, caso o ID de operador antigo esteja protegido por palavra-passe.
5. Especifique um ID de amostra (consulte as instruções de funcionamento do fotómetro).

6. Prima Iniciarizar a etiqueta RFID.




7. Siga as instruções no ecrã e coloque a etiqueta RFID de localização em frente ao módulo RFID do fotómetro.  
É emitido um sinal sonoro a indicar que o processo de escrita foi bem sucedido.




8. A etiqueta RFID de localização pode ser escrita novamente em qualquer altura. Para o fazer, confirme a mensagem "Substituir etiqueta RFID de localização" com OK.

## Ler dados e escrever na etiqueta

- Ligue o LOC 100.
- Leia o ID de operador inicializado no fotómetro, segurando o LOC 100 acima da etiqueta RFID de operador e premindo ligeiramente a tecla esquerda. O LOC 100 tenta ler a etiqueta durante cinco segundos. Depois da etiqueta ser lida com êxito, o ID de operador é apresentado no ecrã. (Este passo é opcional. A opção de leitura do ID de operador pode ser desactivada no menu Configuração).



- Leia o ID de amostra inicializado no fotómetro, segurando o LOC 100 acima da etiqueta RFID de localização e premindo ligeiramente a tecla esquerda. O LOC 100 tenta ler a etiqueta durante cinco segundos. Depois da etiqueta ser lida com êxito, o ID de ligação é apresentado no ecrã.



- Escreva na etiqueta RFID de amostra em branco, segurando no LOC 100 sobre a etiqueta e premindo a tecla direita. É apresentada uma transferência com êxito no ecrã.




**Nota:** Este método pode ser utilizado para escrever etiquetas RFID de amostra, tantas vezes quanto necessário. As etiquetas RFID de amostra podem ser colocadas numa máquina de lavar louça. No entanto, limpezas frequentes, especialmente a altas temperaturas, podem comprometer a função da etiqueta. Leia a etiqueta RFID através do fotómetro [Ler a etiqueta RFID de amostra no fotómetro](#) para consultar a etiqueta RFID de amostra.

**Nota:** Um som longo indica que a etiqueta foi lida ou escrita com sucesso. A ocorrência de um erro, p. ex. por estar demasiado afastado da etiqueta, é indicada por cinco sons curtos e uma mensagem de erro.



**Figura 4 Ler e escrever dados utilizando o LOC 100**



- |    |   |
|----|---|
| 1. | Tecla de esquerda (leitura)                               |
| 2. | Tecla direita (escrita)                                   |
| 3. | Etiqueta RFID de operador ou etiqueta RFID de localização |

## Ler a etiqueta RFID de amostra no fotómetro

1. Segure na etiqueta da garrafa de amostra na parte da frente do módulo RFID do fotómetro.  
O ID de amostra é lido e apresentado como um botão na barra de ferramentas do fotómetro
2. Para estabelecer os parâmetros da amostra, prepare a amostra de acordo com as especificações de processo para os testes relevantes. Introduza a célula preparada no compartimento da célula do fotómetro.
3. Esta acção irá iniciar o processo de medição e os resultados serão apresentados.
4. Prima a tecla de ID de amostra na barra de ferramentas.  
O ID de amostra ID de leitura é atribuído à medição.
5. Retire a célula.  
O resultado da medição é guardado juntamente com o ID da amostra no fotómetro.

**Nota:** O ID de amostra é apresentado sob a forma de tecla na barra de ferramentas até o fotómetro ser desligado.

## Mensagens de erro

Erros apresentados	Descrição de erro	Resolução de problemas
E-01	Erro de comunicação do RFID: A etiqueta não responde. Demasiado afastada ou etiqueta com defeito	Coloque a etiqueta RFID mais próxima do instrumento ou substitua-a.
E-02	Erro de conflito do RFID: Várias etiquetas dentro do alcance.	Retire todas as etiquetas da área de leitura, excepto a que deve ser lida.
E-03	Etiqueta desconhecida ou incorrecta: Tentativa de escrita numa etiqueta para leitura ou vice-versa. Lê o ID de operador, embora esta função esteja desactivada.	Verifique se está a ser utilizada a etiqueta correcta para o procedimento.
E-04	Erro de formato dos dados: A estrutura de dados na etiqueta está incorrecta.	A etiqueta está danificada e deve ser substituída.

## Peças de substituição

Descrição	N.º categoria
Conjunto RFID para identificação de amostras, incluindo o dispositivo de leitura/escrita LOC 100 RFID e etiquetas de operador, amostra e localização	LQV156.99.10001
Dispositivo de leitura/escrita LOC 100 RFID	LQV156.99.20001
2 etiquetas de operador RFID	LZQ086
3 etiquetas de amostra RFID, pretas	LZQ067
3 etiquetas de amostra RFID, amarelas	LZQ068
3 etiquetas de amostra RFID, vermelhas	LZQ069
3 etiquetas de amostra RFID, azuis	LZQ070
3 etiquetas de amostra RFID, verdes	LZQ071
5 etiquetas de localização RFID, pretas	LZQ072
2 pilhas AA de Ni-MH recarregáveis	LZQ073

## Specificații

Pot suferi modificări fără notificări prealabile.

Specificații de execuție		
<b>Afișaj</b>		128 × 64 pixeli
<b>Intrare</b>		taste cu 3 atingeri
<b>Alimentarea cu energie</b>		2 baterii AA Ni-MH reîncărcabile (incluse în obiectul livrării)
	<b>Ore de funcționare</b>	1000 de cicluri de lucru, aprox. 2 luni
	<b>Timp de încărcare necesar pentru încărcarea completă</b>	18 ore
<b>Interfață</b>		Mini USB
<b>Ceas de timp real</b>	<b>Precizie</b>	1 secundă/etichetă
<b>Dimensiune</b>		74 × 30 × 168 mm
<b>Greutate</b>		150 g
<b>Clasificare carcasă</b>		IP54
<b>Clasă de protecție</b>		Clasa III

## Informații privind siguranță

Vă rugăm să citiți acest manual în întregime înainte să despachetați, să configurați sau să utilizați acest echipament. Fiți atenți la toate declarațiile legate de pericole și avertizări. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate cauza vătămarea gravă a operatorului sau deteriorarea instrumentului.

Pentru a nu afecta protecția asigurată de acest instrument, nu utilizați și nu instalați instrumentul altfel decât este specificat în aceste instrucțiuni de funcționare.

### PERICOL

Indică o situație periculoasă potențială sau iminentă care, dacă nu este evitată, poate cauza deces sau vătămare corporală gravă.

### AVERTISMENT

Indică o situație periculoasă potențială sau iminentă care, dacă nu este evitată, poate cauza deces sau rănire gravă.

### ATENȚIE

Indică o situație riscantă posibilă care poate avea ca rezultat rănirea minoră sau moderată.

### NOTA

Indică o situație care, dacă nu este evitată, poate duce la deteriorarea instrumentului. Informații care necesită o evidențiere specială.

**Notă:** Informații care completează punctele din textul principal.

## Semne de avertizare

Citîți toate etichetele și marcajele atașate instrumentului. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la vătămare corporală sau la deteriorarea instrumentului. Dacă se specifică pe instrument, simbolurile corespunzătoare vor fi incluse în informațiile de siguranță relevante din manualul de utilizare.



Acest simbol poate fi specificat pe instrument și se referă la informațiile de operare și/sau siguranță din manualul de utilizare.



Aparatura electrică inscripționată cu acest simbol nu poate fi eliminată în sistemele publice sau interne europene de deseuri după 12 august 2005. În conformitate cu reglementările curente (Directiva UE 2002/96/CE), utilizatorii din cadrul UE trebuie să returneze producătorului echipamentele electrice vechi în vederea eliminării. Utilizatorului nu i se percep costuri pentru acest proces.

**Notă:** Vă rugăm să contactați producătorul sau furnizorul pentru instrucțiuni legate de returnarea echipamentului, accesoriilor electrice furnizate de producător și a tuturor articolelor auxiliare la sfârșitul duratei lor de viață, pentru a fi eliminate sau reciclate adecvat.

## Modul RFID

Tehnologia RFID este o aplicație radio. Aplicațiile radio sunt supuse condițiilor naționale de autorizare. Utilizarea LOC 100 este permisă în prezent în următoarele țări: UE, Norvegia, Elveția, Islanda, Liechtenstein, Croația, Turcia, SUA, Canada, EAU, Australia și Noua Zeelandă. Producătorul avertizează că utilizarea LOC 100 în afara regiunilor sus-menționate poate contraveni legislației naționale. De asemenea, producătorul își rezervă dreptul de a obține autorizație în alte țări. În cazul în care aveți îndoieți, contactați distribuitorul.

LOC 100 conține un modul RFID pentru recepționarea și transmiterea informațiilor și a datelor. Modulul RFID funcționează cu o frecvență de 13,56 MHz.

## AVERTISMENT

Este interzisă utilizarea instrumentului în medii periculoase.

Producătorul și furnizorii săi resping orice garanție expresă sau indirectă pentru utilizarea în cadrul activităților cu grad ridicat de pericolozitate.

Respectați următoarele informații privind siguranța pe lângă regulile locale în vigoare.

Informații privind siguranța pentru utilizarea corectă a instrumentului:

- Nu puneți în funcțiune instrumentul în spitale sau alte instituții similare sau în apropierea echipamentelor medicale, precum stimulatoare cardiace sau dispozitive pentru auz.
- Nu puneți în funcțiune instrumentul în apropierea unor substanțe ușor inflamabile, precum carburanții, substanțele chimice puternic combustibile și explozivii.
- Nu puneți în funcțiune instrumentul în apropierea gazelor, vaporilor sau pulberii combustibile.
- Nu vibrați sau zdruncinați instrumentul.
- Instrumentul poate provoca interferențe în imediata apropiere a aparatelor TV și radio și a computerelor.
- Nu deschideți instrumentul.

Utilizarea neadecvată a instrumentului anulează garanția.

## Acumulatori

## PERICOL

Pericol de incendiu și de explozie.

Utilizați numai baterile reincărcabile NiMH (tip AA, 1,2 V / min. 2450 mAh) furnizate în instrumentul de măsurare și asigurați-vă că bateriile sunt corect introduse în compartimentul pentru baterii. Introducerea incorectă a bateriilor poate cauza deteriorarea instrumentului, incendii sau explozii.

Nu utilizați baterii nereîncărcabile sub nicio formă. Utilizarea bateriilor nereîncărcabile poate cauza deteriorarea instrumentului, incendii sau explozii.

## Obiectul livrării

Obiectul livrării LOC 100 include următoarele articole:

- Dispozitiv de citire/scriere RFID al LOC 100
- Cablu USB
- Două baterii NiMH AA
- Manualul de utilizare LOC 100

**Notă:** Dacă unul din aceste elemente lipsește sau este defect, contactați imediat producătorul sau un reprezentant de vânzări responsabil.

## **Descrierea produsului**

Dispozitiv de citire scriere RFID al LOC 100 poate fi utilizat pentru scrierea ID-ului operatorului și a ID-ului locului pe eticheta unui recipient cu probă, împreună cu data și ora.

Fiecare recipient cu probă are apoi asociate în mod clar următoarele informații:

- Locație — unde a fost prelevată proba?
- Timp — când a fost prelevată proba?
- Operator — cine a prelevat proba?

Aceste informații (ID-ul probei) pot fi citite ulterior de un fotometru compatibil cu tehnologia RFID pentru a fi salvate împreună cu rezultatele testelor. Acest lucru permite înregistrarea consecventă a locației probei, timpului de prelevare și a operatorului.


Setul inițial RFID pentru identificarea probelor cuprinde:

- Dispozitiv de citire scriere RFID al LOC 100
- Două etichete RFID pentru operator
- Cinci etichete RFID pentru loc
- Cinci seturi de etichete RFID pentru probă, în culorile roșu (3×), albastru (3×), galben (3×), verde (3×) și negru (3×).

Toate etichetele RFID pot fi scrise și citite de căte ori este necesar utilizând instrumentul LOC 100 sau modulul RFID din fotometru.


Paragraful de mai jos descrie în detaliu procesul de scriere și citire a componentelor individuale.

**Figura 1 Vedere din față a LOC 100**



1. Tasta din stânga (Citire)	4. Port Mini-USB
2. Tasta Pornit/Oprit	
3. Tasta din dreapta (Scriere)	5. Afisaj

**Figura 2 Vedere din spate a LOC 100**



1. Șurub	3. Modul RFID
2. Capac compartiment baterii	4. Baterie reîncărcabilă AA (2×)

# Punerea în funcțiune

## Pregătirea dispozitivului de citire/scriere RFID al LOC 100


### PERICOL

Pericol de incendiu și de explozie.

Utilizați numai bateriile reîncărcabile NiMH (tip AA, 1,2V / min. 2450mAh) furnizate în instrumentul de măsurare și asigurați-vă că bateriile sunt corect introduse în compartimentul pentru baterii. Introducerea incorectă a bateriilor poate cauza deteriorarea instrumentului, incendii sau explozii.

Nu utilizați baterii nereîncărcabile sub nicio formă. Utilizarea bateriilor nereîncărcabile poate cauza deteriorarea instrumentului, incendii sau explozii.

1. Deschideți compartimentul bateriilor prin deșurubarea celor patru șuruburi din partea posterioară.
2. Introduceți două baterii de tip AA în compartimentul pentru baterii; respectați polaritatea.
3. Închideți compartimentul bateriilor și fixați-l cu ajutorul celor patru șuruburi.
4. Porniți instrumentul LOC 100 utilizând tasta Pornit/Oprit.
  - a. Pentru a încărca bateriile, conectați instrumentul LOC 100 la fotometru printr-un cablu USB. Alternativ, bateriile pot fi încărcate printr-un cablu USB utilizând un PC sau un laptop standard.
  - b. Puteți de asemenea încărca bateriile într-un încărcător extern standard pentru baterii reîncărcabile NiMH.
  - c. Nivelul de încărcare al bateriei este indicat pe un afișaj de stare pe ecranul LOC 100. Capacitatea normală a bateriilor nu este atinsă până la finalizarea unor cicluri complete de încărcare/descărcare repetitive.
5. Apăsați și mențineți apăsată tasta Pornire/Orire pentru a deschide meniul Configurare. Utilizați aceste taste pentru a regla luminositatea, contrastul, data, ora, tonul și citorul ID-ului operatorului.



**Notă:** Dacă instrumentul LOC 100 este conectat la fotometru printr-un cablu USB, bateriile reîncărcabile sunt încărcate și data și ora sunt transferate de la fotometru la instrumentul LOC 100.

**Notă:** Toate setările se pot efectua și de la PC. În acest scop, conectați instrumentul LOC 100 la PC utilizând un cablu USB. Instrumentul LOC 100 este afișat ca un dispozitiv de stocare în masă RFID; setările pentru luminositate, contrast, dată, oră și ton pot fi modificate în fișierul *RFID.exe*.

## Pregătirea recipientelor pentru probe

Figura 3 Etichetă de identificare a probei pe un recipient pentru probă



Lipiți eticheta de identificare a probei pe recipientul pentru probă astfel încât marginea inferioară a etichetei să fie la cca 2 cm deasupra fundului recipientului.

## Inițializarea etichetei RFID pentru operator și loc pe fotometru


1. Specificați ID-ul operatorului (consultați instrucțiunile de utilizare ale fotometrului).

2. Selectați Inițializare Etichetă RFID.




3. Urmați instrucțiunile afisate și țineți eticheta RFID pentru operator în fața modulului RFID al fotometrului.

Un semnal sonor confirmă că procesul de scriere s-a încheiat cu succes.



4. Eticheta RFID pentru operator poate fi rescrisă oricând. În acest scop, confirmați mesajul "Overwrite Operator ID" (Suprascriere ID operator) cu OK și introduceți parola dacă ID-ul vechi este protejat cu parolă.
5. Specificați un ID pentru probă (consultați instrucțiunile de utilizare ale fotometrului).

6. Apăsați Initialize RFID Tag (Inițializare etichetă RFID).



7. Urmați instrucțiunile afisate și țineți eticheta RFID în fața modulului RFID al fotometrului.

Un semnal sonor confirmă că procesul de scriere s-a încheiat cu succes.




8. Eticheta RFID pentru loc poate fi rescrisă oricând. În acest scop, confirmați mesajul "Overwrite location RFID tag" (Suprascriere etichetă RFID pentru loc) cu OK.

## Citirea datelor și scrierea pe etichetă

- Porniți instrumentul LOC 100.
- Citiți ID-ul de operator inițializat pe fotometru prin ținerea instrumentului LOC 100 deasupra etichetei RFID pentru operator și apăsarea scurtă a tastei din stânga. LOC 100 încarcă să citească eticheta timp de cinci secunde. Imediat după citirea cu succes a acestei etichete, pe ecran se afișează ID-ul operatorului. (Această etapă este optională. Optiunea de citire a ID-ului operatorului poate fi dezactivată din meniu Configurare).



- Citiți ID-ul de probă inițializat pe fotometru prin ținerea instrumentului LOC 100 deasupra etichetei RFID pentru probă și apăsarea scurtă a tastei din stânga. LOC 100 încarcă să citească eticheta timp de cinci secunde. Odată ce eticheta a fost citită cu succes, ID-ul locului este indicat pe afișaj.



- Scripti pe eticheta goală de identificare RFID pentru probă prin ținerea instrumentului LOC 100 deasupra etichetei și apăsarea tastei din dreapta. Un transfer realizat cu succes este indicat pe afișaj.




**Notă:** Această metodă poate fi utilizată pentru a scrie etichetele RFID ale probelor de către ori este necesar. Etichetele RFID ale probelor pot fi spălate la mașina de spălat vase. Totuși, curățarea repetată, în special la temperaturi înalte, poate deteriora funcționarea etichetei. Citiți eticheta RFID utilizând fotometrul ([Citirea etichetei RFID pentru probă de pe fotometru](#)) pentru a verifica eticheta RFID a probei.

**Notă:** Un singur ton lung indică faptul că eticheta a fost citită sau scrisă cu succes. O eroare, de ex. deoarece distanța de la etichetă este prea mare, este indicată prin cinci tonuri scurte și un mesaj de eroare.



**Figura 4 Citirea și scrierea datelor utilizând instrumentul LOC 100**



- |    |  |
|----|--|
| 1. | Tasta din stânga (Citire)                                  |
| 2. | Tasta din dreapta (Scriere)                                |
| 3. | Etichetă RFID pentru operator sau etichetă RFID pentru loc |

## Citirea etichetei RFID pentru probă de pe fotometru

1. Tineți eticheta recipientului pentru probă în fața modulului RFID al fotometrului.  
ID-ul probei este citit și afișat ca buton pe bara de instrumente a fotometrului.
  2. Pentru a determina parametrii probei, pregătiți proba în conformitate cu specificațiile procesului pentru testele relevante. Introduceți celula pregătită în compartimentul pentru celulă al fotometrului.
  3. Această acțiune va începe procesul de măsurare și rezultatele vor fi afișate.
  4. Apăsați tastă ID probă din bara de instrumente.  
ID-ul citit al probei este asociat măsurătorii.
  5. Scoateți celula.  
Rezultatul măsurătorii este salvat împreună cu ID-ul probei în fotometru.
- Notă:** ID-ul probei va fi afișat ca tastă în bara de instrumente până când fotometrul este oprit.

## Mesaje de eroare

Erorile afișate	Descrierea erorii	Depanare
<b>E-01</b>	Eroare de comunicare RFID: Eticheta nu trimite niciun răspuns. Distanță prea mare sau etichetă defectă.	Positionați eticheta RFID mai aproape de instrumente sau înlocuiți eticheta.
<b>E-02</b>	Eroare de coliziune RFID: Mai multe etichete în rază.	Eliminați toate etichetele, cu excepția celei care trebuie citite.
<b>E-03</b>	Etichetă necunoscută sau incorectă: Încearcă să scrie pe o etichetă concepută pentru citire sau vice versa. Citește ID-ul operatorului, deși această funcție a fost dezactivată.	Verificați dacă eticheta incorectă este utilizată pentru procedură.
<b>E-04</b>	Eroare de format date: Structura datelor de pe etichetă este incorectă.	Eticheta este deteriorată și trebuie înlocuită.

## Piese de schimb

Descriere	Nr. cat.
Set RFID pentru identificarea probei, inclusiv dispozitiv de citire/scriere RFID al LOC 100, etichete pentru operator, probă și locație	LQV156.99.10001
Dispozitiv de citire/scriere RFID al LOC 100	LQV156.99.20001
2 etichete RFID pentru operator	LZQ086
3 etichete RFID pentru probă, negre	LZQ067
3 etichete RFID pentru probă, galbene	LZQ068
3 etichete RFID pentru probă, roșii	LZQ069
3 etichete RFID pentru probă, albastre	LZQ070
3 etichete RFID pentru probă, verzi	LZQ071
5 etichete RFID pentru locație, negre	LZQ072
2 baterii AA Ni-MH reîncărcabile	LZQ073

## Технические характеристики

Могут быть внесены изменения без предварительного уведомления.

Технические характеристики		
Экран		128 × 64 пикселей
Вход		3 сенсорные кнопки
Энергоснабжение		2 перезаряжаемых никель-металлгидридных аккумулятора размера АА (включается в объем поставки)
	Часов в работе	1000 циклов перезарядки, около 2 месяцев
	Время полной зарядки	18 часов
Интерфейс		Мини-USB
Таймер реального времени	Погрешность	1 секунда/метка
Габариты		74 × 30 × 168 мм
Масса		150 г
Класс защиты корпуса		IP 54
Класс защиты		III класс защиты

## Указания по безопасности

Внимательно прочтите все руководство пользователя, прежде чем распаковывать изделие, устанавливать его и вводить в эксплуатацию. Соблюдайте все указания и предупреждения относительно безопасности. Их несоблюдение может привести к серьезному травмированию обслуживающего персонала или повреждению прибора.

Чтобы гарантировать, что обеспечиваемая прибором защита не нарушена, не используйте и не устанавливайте данный прибор никаким иным способом, кроме указанного в данном руководстве.

### ▲ ОПАСНОСТЬ

Указывает на возможную или неизбежную опасную ситуацию, которая, если не удастся ее избежать, приведет к смерти или серьезной травме.

### ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указывает на возможную или неизбежную опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к смерти или серьезной травме.

### ▲ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к травмам малой и средней тяжести.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Указывает на ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к повреждению оборудования. Информация, на которую следует обратить особое внимание.

**Примечание:** Информация, дополняющая некоторые аспекты основного текста.

## Предупреждающие знаки

Прочтите все бирки и этикетки на корпусе прибора. В противном случае возможно травмирование персонала или повреждение оборудования. Если указано на приборе, данные знаки приведены в соответствующей информации по технике безопасности в руководстве пользователя.



Данный знак, который может быть нанесен на прибор, относится к информации по эксплуатации и/или безопасности в руководстве пользователя.



Начиная с 12 августа 2005 г. электрооборудование, отмеченное данным знаком, не может быть утилизировано в системах обработки обычных городских отходов в странах Европы. В соответствии с настоящими нормативами (директива ЕС 2002/96/EC), пользователи в ЕС должны возвращать старое электрооборудование производителю для утилизации. Пользователь не несет расходы по данному процессу.

**Примечание:** Обратитесь к производителю или поставщику за информацией о порядке возврата оборудования с завершенным сроком эксплуатации, предоставленных производителем электроприборов и всех дополнительных элементов для правильной утилизации или переработки.

## Модуль RFID

Технология RFID основана на применении радиоволн. Использование радиотехнических изделий регулируется соответствующими государственными правилами. Использование LOC 100 в настоящее время допускается в следующих странах: ЕС, Норвегия, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн, Хорватия, Турция, США, Канада, ОАЭ, Австралия и Новая Зеландия. Производитель предупреждает, что использование модели LOC 100 за пределами указанных регионов может противоречить государственным законам. Производитель также оставляет за собой право на получение разрешения в других странах. В случае сомнений следует обратиться к дистрибутору.

Модель LOC 100 содержит модуль RFID для приема и передачи информации и данных. Модуль RFID работает на частоте 13,56 МГц.

## ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не допускается эксплуатация прибора в опасной среде.

Производитель и его поставщики отказываются от любых прямых и косвенных гарантий при использовании прибора на объектах высокой степени риска.

В дополнение ко всем местным действующим правилам, необходимо руководствоваться следующей информацией по безопасности:

Информация по правильному и безопасному использованию прибора:

- Не использовать устройство в больницах и подобных учреждениях вблизи медицинского оборудования, такого как кардиостимуляторы и слуховые аппараты.
- Не использовать прибор вблизи легковоспламеняющихся веществ, например, топлива, горючих химикатов и взрывчатых веществ.
- Не использовать прибор вблизи горючих газов, паров или пыли.
- Не подвергать прибор вибрации и ударам.
- Прибор может создавать помехи в непосредственной близости от телевизоров, радиоприемников и компьютеров.
- Не открывайте прибор.

Неправильное использование прибора приводит к прекращению действия гарантии.

## Батареи

### ⚠ ОПАСНОСТЬ

Риск пожара и взрыва.

Использовать только аккумуляторы NiMH (тип AA, 1,2 В / мин. 2450 мАч), поставляемые с измерительным устройством. Также следует убедиться, что аккумуляторы правильно установлены в отсек для аккумуляторов.

Некорректная установка элементов питания может стать причиной повреждения прибора, пожара или взрыва.

Использование неперезаряжаемых элементов питания не допускается ни при каких условиях. Использование неперезаряжаемых элементов питания может стать причиной повреждения прибора, пожара или взрыва.

## Комплект поставки

Объем поставки LOC 100 включает следующие элементы:

- Устройство чтения/записи RFID-меток LOC 100
- Кабель USB
- Два NiMH-аккумулятора AA
- Руководство пользователя LOC 100

**Примечание:** Если какие-либо из этих элементов отсутствуют или повреждены, немедленно обратитесь к производителю или ответственному торговому представителю.

## **Описание устройства**

Устройство чтения/записи LOC 100 RFID может использоваться для записи кода оператора и кода места, а также даты и времени на бутылке с пробой.

Благодаря этой функции для каждой бутылки с пробой доступна следующая информация:

- Место — где была взята проба.
- Время — когда была взята проба.
- Оператор — кем была взята проба.

Эти сведения (код пробы) могут затем считываться фотометром, снабженным функцией RFID, и сохраняться вместе с результатами измерения. Это позволяет согласованно документировать расположение пробы, время взятия пробы и оператора.


Начальный комплект RFID для идентификации пробы содержит следующие элементы:

- Устройство чтения/записи RFID-меток LOC 100
- 2 RFID-метки оператора
- 5 RFID-меток местоположения
- 5 наборов этикеток для бутылок с RFID-метками проб: красные (3×), синие (3×), желтые (3×), зеленые (3×) и черные (3×).

Все RFID-метки можно записывать и считывать при помощи прибора LOC 100 или модуля RFID фотометра неограниченное число раз.


Далее следует подробное описание процесса чтения-записи для индивидуальных компонентов.

Рисунок 1 Вид спереди прибора LOC 100



1. Левая кнопка (чтение)	4. Разъем мини-USB
2. Кнопка вкл./выкл.	
3. Правая кнопка (запись)	5. Экран

Рисунок 2 Вид сзади прибора LOC 100



1. Винт	3. Модуль RFID
2. Крышка отсека батареи	4. Аккумуляторы АА (2×)

# Ввод в эксплуатацию

## Подготовка устройства чтения/записи RFID LOC 100


### ОПАСНОСТЬ

Риск пожара и взрыва.

Использовать только аккумуляторы NiMH (тип АА, 1,2В / мин. 2450 мАч), поставляемые с измерительным устройством. Так же следует убедиться, что аккумуляторы правильно установлены в отсек для аккумуляторов. Некорректная установка элементов питания может стать причиной повреждения прибора, пожара или взрыва.

Использование неперезаряжаемых элементов питания не допускается ни при каких условиях. Использование неперезаряжаемых элементов питания может стать причиной повреждения прибора, пожара или взрыва.

1. Откройте аккумуляторный отсек, отвернув четыре винта на задней стенке прибора.
2. Вставьте в отсек два элемента размера AA, соблюдая полярность.
3. Закройте аккумуляторный отсек и заверните четыре винта.
4. Включите прибор LOC 100 с помощью кнопки вкл./выкл.
  - a. Для зарядки аккумуляторов подключите LOC 100 к фотометру с помощью USB-кабеля. Альтернативно, аккумуляторы могут заряжаться по USB-кабелю с помощью стандартного компьютера или ноутбука
  - b. Также возможна зарядка аккумуляторов в стандартном внешнем зарядном устройстве для NiMH-аккумуляторов.
  - c. Заряд аккумулятора отображается на экране состояния на дисплее LOC 100.  
Номинальная емкость аккумуляторов не достигается пока не выполнены повторные циклы зарядки/ разрядки.
5. Чтобы открыть меню "Configuration" (конфигурация) нажмите и удерживайте нажатой кнопку "On/Off" (вкл./выкл.). С помощью этих трех кнопок настраивается яркость, контрастность, дата, время, звук и считыватель кода оператора.




**Примечание:** Если прибор LOC 100 подключен к фотометру при помощи кабеля USB, то перезаряжаемые аккумуляторы заряжаются, а дата и время передаются с фотометра на прибор LOC 100.

**Примечание:** Все настройки можно также выполнить с ПК. Для этого подсоедините прибор LOC 100 к ПК при помощи кабеля USB. Прибор LOC 100 будет отображаться как запоминающее устройство RFID; причем настройки яркости, контрастности, даты, времени и звука можно выполнить при помощи программы RFID.exe. .

## Подготовка бутылей для проб

Рисунок 3 Этикетка на бутыли с пробой




Наклейте этикетку пробы на бутыль, так чтобы нижний край этикетки был приблизительно на 2 см выше низа бутыли.


## Инициализация оператора и RFID-метки места при помощи фотометра.

- Укажите код оператора (см. руководство по эксплуатации фотометра).

- Выберите **Инициализируйте метку RFID**.




- Следуйте указаниям на экране, расположив RFID-метку оператора перед модулем RFID фотометра.  
Успешное завершение процесса записи будет подтверждено звуковым сигналом.




- RFID-метка оператора может быть перезаписана в любое время. Для этого подтвердите сообщение "Переписать код оператора", нажав кнопку **OK** и введя пароль, если прежний код оператора защищен паролем.
- Укажите код пробы (см. руководство по эксплуатации фотометра).

6. Нажмите Инициализируйте метку RFID.



7. Следуйте указаниям на экране, расположив RFID-метку места перед модулем RFID фотометра.


Успешное завершение процесса записи будет подтверждено звуковым сигналом.




8. RFID-метка места может быть перезаписана в любое время. Для этого подтвердите сообщение "Переписать RFID-метку места", нажав кнопку OK.

## Считывание данных и запись на метку

- Включите прибор LOC 100.
- Считайте код оператора, инициализированный на фотометре, держа прибор LOC 100 над RFID-меткой оператора и кратковременно нажав левую кнопку. Прибор LOC 100 выполнит попытку считать метку в течение пяти секунд. После успешного считывания метки код оператора будет выведен на экран. (Данный шаг не обязателен. Возможность считывания ИД оператора может быть отключена в меню "Configuration" (конфигурация)).



- Считайте код пробы, инициализированный на фотометре, держа прибор LOC 100 над RFID-меткой места и нажав на короткое время левую кнопку. Прибор LOC 100 выполнит попытку считать метку в течение пяти секунд. После успешного считывания метки код места будет выведен на экран.



- Запишите пустую RFID-метку кода пробы, держа прибор LOC 100 над меткой и нажав правую кнопку. После успешной передачи данных результат будет отображен на экране.




**Примечание:** Данный метод может использоваться для записи меток RFID с пробами сколько угодно раз. Метки RFID с пробами можно мыть в посудомоечной машине. Но постоянная чистка, особенно при высокой температуре, может нарушить функциональность устройства. Считайте RFID-метку фотометром ([Считывание RFID-метки пробы на фотометре](#)), чтобы проверить RFID-метку с пробой.

**Примечание:** Одинарный длительный звуковой сигнал указывает на успешное считывание метки. Ошибка, например, из-за большого расстояния до метки, сообщается пятью короткими звуковыми сигналами и отображением сообщения об ошибке.



**Рисунок 4 Чтение и запись данных при помощи прибора LOC 100**



- |    |   |
|----|---|
| 1. | Левая кнопка (чтение)                               |
| 2. | Правая кнопка (запись)                              |
| 3. | RFID-метка оператора или RFID-метка местоположения. |

## Считывание RFID-метки пробы на фотометре.

1. Расположите метку пробы на бутыли перед модулем RFID фотометра.  
Код пробы считывается и выводится в виде кнопки на панели инструментов фотометра
2. Для определения параметров пробы следует подготовить пробу в соответствии со спецификацией процесса для соответствующих испытаний. Вставить подготовленную кювету в кюветное отделение фотометра.
3. Данное действие запускает процесс измерения и отображаются результаты.
4. Нажать кнопку кода пробы на панели инструментов.  
Измерению будет присвоен считываемый код пробы.
5. Удалите кювету.  
Результат измерений сохраняется с ИД пробы в фотометре.

*Примечание: код пробы отображается в виде кнопки на панели инструментов, пока фотометр не будет выключен.*

## Сообщения об ошибках

Индикация ошибок	Описание ошибки	Поиск и устранение неполадок
E-01	Ошибка обмена данными RFID: Метка не отправляет ответ. Слишком большое расстояние или неисправная метка.	Разместите RFID-метку ближе к устройству или замените ее.
E-02	Ошибка перекрывания RFID: Несколько меток в пределах доступа.	Удалите все метки из области считывания, кроме той, которую требуется считать.
E-03	Неизвестная или неправильная метка: Попытка записи в метку, предназначенную для чтения или наоборот. Считывание ИД оператора, даже если эта функция отключена.	Убедитесь, что для этой процедуры используется корректная метка.
E-04	Ошибка формата данных: Некорректная структура данных в метке.	Метка повреждена и должна быть заменена.

## Запасные части

Описание	Кат. Кол-во
Комплект RFID для идентификации проб, в который входят устройство чтения/записи RFID-меток LOC 100, а также метки оператора, пробы и места	LQV156.99.10001
Устройство чтения/записи RFID-меток LOC 100	LQV156.99.20001
2 RFID-метки оператора	LZQ086
3 RFID-метки с пробами, черные	LZQ067
3 RFID-метки с пробами, желтые	LZQ068
3 RFID-метки с пробами, красные	LZQ069
3 RFID-метки с пробами, синие	LZQ070
3 RFID-метки с пробами, зеленые	LZQ071
5 RFID-меток с расположениями, черные	LZQ072
2 перезаряжаемых аккумулятора Ni-MH размера AA	LZQ073

## Technické údaje

Podlieha zmenám bez upozornenia.

Prevádzkové špecifikácie	
Displej	128 × 64 pixlov
Vstup	3 dotykové tlačidlá
Zdroj napájania	2 dobíjateľné batérie typu AA Ni-MH (súčasťou dodávky)
	Prevádzkový čas
	1 000 hod. pracovný cyklus, pribl. 2 mesiace
	Doba nabíjania potrebná na úplné nabítie
	18 hodín
Rozhranie	Mini USB
Hodiny s presným časom	Rýchlosť rozpoznania
	1 sekunda na značku
Rozmery	74 × 30 × 168 mm
Hmotnosť	150 g
Krytie obalu	IP 54
Trieda ochrany	Trieda III

## Bezpečnostné informácie

Pred vybalením, nastavením alebo prevádzkou tohto zariadenia si prečítajte celý tento návod. Venujte pozornosť všetkým upozorneniam na nebezpečenstvo a výstrahám. Pri ich nedodržaní hrozí nebezpečenstvo vážneho poranenia operátora alebo poškodenia zariadenia.

Ak chcete zaručiť, aby sa ochrana zabezpečovaná týmto prístrojom neoslabila, prístroj nepoužívajte ani neinštalujte iným spôsobom, ako je určené v tomto návode na použitie.

### ⚠ NEBEZPEČENSTVO

Označuje potenciálne alebo bezprostredne hroziacu nebezpečnú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, spôsobí smrteľné alebo ťažké zranenie.

### ⚠ VÝSTRAHA

Označuje potenciálne alebo bezprostredne nebezpečnú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, by mohla spôsobiť smrť alebo vážne zranenie.

### ⚠ UPOZORNENIE

Označuje potenciálne hroziace nebezpečenstvo, ktoré môže viesť k úrazu s ľahkým alebo stredne ťažkým poranením.

### POZNAMKA

Označuje situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, môže viesť k poškodeniu prístroja. Informácia, ktorej treba venovať zvýšenú pozornosť.

**Poznámka:** Doplnková informácia k hlavnému textu.

## Výstražné symboly

Preštudujte si všetky štítky a značky, ktoré sa nachádzajú na prístroji. Ak to neurobíte, môže to mať za následok zranenie osoby alebo poškodenie prístroja. V prípade, že sa nachádzajú na prístroji, zodpovedajúce symboly budú obsiahnuté v príslušných bezpečnostných informáciách v návode na použitie.



Tento symbol sa môže nachádzať na prístroji a odkazuje na informáciu týkajúcu sa prevádzky a/alebo bezpečnosti v návode na použitie.



Elektrické zariadenie označené týmto symbolom sa po 12. auguste 2005 nesmie likvidovať prostredníctvom európskych systémov likvidácie odpadov pre domácnosti alebo verejnosť. V súlade s aktuálnymi nariadeniami (Smernica EÚ 2002/96/ES) musia v súčasnosti používateľia v rámci EÚ vrátiť staré elektrické zariadenie na likvidáciu výrobcovi. Používateľovi nevznikajú v súvislosti s týmto procesom žiadne náklady.

**Poznámka:** Kontaktujte výrobcu alebo dodávateľa, aby vám poskytol pokyny, ako vrátiť zariadenie, dodané elektrické príslušenstvo a všetky pomocné súčasti na ich správnu likvidáciu alebo recykláciu.

## Modul RFID

Technológia RFID je rádiová aplikácia. Rádiové aplikácie podliehajú národným podmienkam schválenia. Používanie zariadenia LOC 100 je v súčasnosti povolené v týchto krajinách: členské štaty EÚ, Nórsko, Švajčiarsko, Island, Lichtenštajnsko, Chorvátsky, Turecko, USA, Kanada, SAE, Austrália a Nový Zéland. Výrobca upozorňuje, že používanie zariadenia LOC 100 mimo vyššie uvedených krajín môže byť v rozporze s vnútroštátnou legislatívou. Výrobca si vyhradzuje právo na získanie schválenia aj v ďalších krajinách. V prípade pochybností kontaktujte distribútoru.

Zariadenie LOC 100 obsahuje modul RFID na prijímanie a vysielanie informácií a údajov. Modul RFID pracuje s frekvenciou 13.56 MHz.

## VÝSTRAHA

Prístroj sa nesmie používať v nebezpečných prostrediah.

Výrobca a jeho dodávateľia odmietajú akúkoľvek výslovnú alebo nepriamu záruku na používanie pri vysoko nebezpečných činnostach.

Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné informácie ako aj všetky platné miestne pravidilá.

Bezpečnostné informácie na správne používanie prístroja:

- Nepoužívajte prístroj v nemocniach ani iných porovnatelných objektoch v blízkosti zdravotníckych zariadení, ako napr. kardiostimulátorov alebo načúvacích pomôcok.
- Nepoužívajte prístroj v blízkosti vysoko horľavých látok, ako sú napr. palivá, vysoko horľavé chemikálie a výbušniny.
- Nepoužívajte prístroj v blízkosti horľavých plynov, výparov ani prachu.
- Prístrojom netraste ani nevykonávajte trhavé pohyby.
- Prístroj môže v priamej blízkosti televízií, rádií a počítačov spôsobovať rušenie.
- Prístroj neotvárajte.

Nesprávne používanie prístroja ruší záruku.

## Batérie

## NEBEZPEČENSTVO

Riziko vzniku požiaru a výbuchu.

Používajte iba nabíjateľné batérie NiMH (typ AA, 1.2 1.2 V / min. 2450 mAh) dodávané s meracím prístrojom a zabezpečte ich správne vloženie do priestoru pre batérie. Nesprávne vloženie batérií môže spôsobiť poškodenie prístroja, požiar alebo výbuch.

Za žiadnych okolností nepoužívajte jednorazové batérie. Použitie jednorazových batérií by mohlo spôsobiť poškodenie prístroja, požiar alebo výbuch.

## Rozsah dodávky

Rozsah dodávky zariadenia LOC 100 pozostáva z nasledujúcich položiek:

- Zariadenie LOC 100 RFID na čítanie/zápis
- USB kábel
- Dve NiMH batérie typu AA
- Návod na používanie k zariadeniu LOC 100

**Poznámka:** Ak niektorá z uvedených súčasti chýba alebo je poškodená, okamžite sa obráťte na výrobcu alebo zodpovedného obchodného zástupcu.

## **Popis produktu**

Zariadenie LOC 100 RFID na načítanie/zápis sa môže používať na zapisanie ID operátora a ID odberového miesta na štítok vzorkovnice spolu s časom a dátumom.

Každej vzorkovnici budú potom jasne priradené informácie:

- Miesto – kde bola vzorka odobratá?
- Čas – kedy bola vzorka odobratá?
- Operátor – kto vzorku odobral?

Túto informáciu (ID vzorky) možno potom načítať RFID kompatibilným fotometrom, takže môže byť uložená spolu s výsledkami analýzy.

Umožňuje to konzistentnú dokumentáciu miesta odberu vzorky, času odberu vzorky a operátora.


Štartovacia súprava RFID na identifikáciu vzorky obsahuje:

- Zariadenie LOC 100 RFID na načítanie/zápis
- Dve značky operátora RFID
- Päť značiek RFID odberového miesta
- Päť súprav štítkov na vzorkovnice so značkami na RFID vzorky:  
červené (3x), modré (3x), žlté (3x), zelené (3x) a čierne (3x).

Všetky značky RFID sa dajú zapísť a načítať toľkokrát, kol'kokrát sa po vyžaduje pri použití LOC 100 alebo modulu RFID vo fotometri.


V nasledujúcom texte je podrobne opísaný postup zápisu a načítania jednotlivých komponentov.

Obr. 1 Predný pohľad na LOC 100



1. Ľavé tlačidlo (Načítať)	4. Port mini USB
2. Vypínač	
3. Pravé tlačidlo (Zapísat)	5. Displej

Obr. 2 Zadný pohľad na LOC 100



1. Skrutka	3. Modul RFID
2. Kryt priehradky na batériu	4. Nabíjateľné batérie typu AA (2×)

# Uvedenie do prevádzky

## Pripravte zariadenie na načítanie/zápis LOC 100 RFID


### NEBEZPEČENSTVO

Rizíkovo vzniku požiaru a výbuchu.

Používajte iba nabíjateľné batérie NiMH (typ AA, 1.21.2 V / min. 2450 mAh) dodávané s meracím prístrojom a zabezpečte ich správne vloženie do priestoru pre batérie. Nesprávne vloženie batérií môže spôsobiť poškodenie prístroja, požiar alebo výbuch.

Za žiadnych okolností nepoužívajte jednorazové batérie. Použitie jednorazových batérií by mohlo spôsobiť poškodenie prístroja, požiar alebo výbuch.

1. Uvoľnite štyri skrutky na zadnej stene a otvorte priestor pre batérie.
2. Do priestoru vložte dve batérie typu AA, dávajte pozor na polarizáciu.
3. Zavorte priestor pre batérie a kryt zaistite štyrmi skrutkami.
4. Zariadenie LOC 100 zapnite vypínačom On/Off.
  - a. Ak chcete batérie nabití, pripojte zariadenie LOC 100 k fotometru pomocou USB kábla. Prípadne je možné batérie nabití cez USB kábel pomocou bežného PC alebo laptopu.
  - b. Batérie je tiež možné nabití v bežnej externej nabíjačke na NiMH nabíjateľné batérie.
  - c. Úroveň nabitia batérií sa znázorňuje prostredníctvom zobrazenia stavu na displeji zariadenia LOC 100. Menovitá kapacita batérií sa dosiahne až po vykonaní niekoľkých opakovaných cyklov nabitia/vybitia.
5. Stlačením a podržaním vypínača otvorite menu Configuration (Konfigurácia). Pomocou troch tlačidiel nastavte jas, kontrast, dátum, čas, tón a čítačku ID operátora.




**Poznámka:** Ak je zariadenie LOC 100 pripojené k fotometru USB káblom, nabíjateľné batérie sa nabijajú a dátum a čas sa prenesú z fotometra na LOC 100.

**Poznámka:** Všetky nastavenia sa dajú urobiť aj prostredníctvom PC. Aby sa to dalo urobiť, pripojte zariadenie LOC 100 k PC použitím USB kábla. Zariadenie LOC 100 sa zobrazí ako úložné zariadenie RFID; nastavenia jasu, kontrastu, dátumu, času a tónu je možné zmeniť v rámci súboru RFID.exe.

## Príprava vzorkovníč

Obr. 3 ID štítok vzorky na vzorkovnici



Nalepte ID štítok vzorky na vzorkovnicu tak, aby bol jeho spodný okraj približne 2 cm nad dnom fláše.

## Inicializácia značky RFID operátora a odberového miesta na fotometri

1. Špecifikujte ID operátora (pozrite si pokyny na obsluhu fotometra).

2. Zvoľte položku Initialize RFID Tag (Inicializácia RFID značky).



3. Postupujte podla pokynov na displeji a podržte značku RFID operátora pred moduľom RFID fotometra.

Zvukový signál potvrdí, že zápis bol úspešný.




4. Značka RFID operátora sa dá kedykoľvek prepísať. Aby ste to mohli urobiť, potvrďte hlásenie „Overwrite Operator ID“ (Prepísat ID operátora) pomocou OK a zadajte heslo, ak bolo staré ID operátora chránené heslom.
5. Špecifikujte ID vzorky (pozrite si pokyny na obsluhu fotometra).

6. Stlačte Initialize RFID Tag (Inicializácia značky RFID).



7. Postupujte podľa pokynov na displeji a podržte značku RFID odberového miesta pred modulom RFID fotometra.


Zvukový signál potvrdí, že zápis bol úspešný.



8. Značka RFID odberového miesta sa dá kedykoľvek prepísáť. Aby ste to mohli urobiť, potvrďte hlásenie „Overwrite location RFID tag“ (Prepísat značku RFID odberového miesta) pomocou OK.

## Načítanie údajov a zápis

- Zapnite zariadenie LOC 100.
- Načítajte ID operátora, ktoré je inicializované na fotometri podržaním LOC 100 nad značkou RFID operátora a krátkym stlačením ľavého tlačidla. Zariadenie LOC 100 sa pokúsi načítať značku počas piatich sekúnd. Po úspešnom načítaní značky sa na obrazovke zobrazí ID operátora. (Tento krok je voliteľný. Možnosť načítania ID operátora je možné deaktivovať v menu Configuration (Konfigurácia)).



- Načítajte ID vzorky inicializovanú na fotometri podržaním LOC 100 nad značkou RFID odberového miesta a krátkym stlačením ľavého tlačidla. Zariadenie LOC 100 sa pokúsi načítať značku počas piatich sekúnd. Po úspešnom načítaní značky sa ID odberového miesta zobrazí na displeji.



- Zapište údaje na prázdnu značku RFID ID vzorky podržaním zariadenia LOC 100 nad štítkom a stlačením pravého tlačidla. Úspešný prenos sa zobrazí na displeji.




**Poznámka:** Túto metódu je možné použiť pri viacnásobnom zápisе značky RFID vzorky. Značky RFID vzorky sú odolné voči zmytiu v umývačke riadu. Opakovane čistenie, obzvlášť pri vysokých teplotách, však môže narušiť funkciu značky. Pomocou fotometra ([Načítanie značky RFID vzorky na fotometri](#)) načítajte značku RFID a skontrolujte značku RFID vzorky.

**Poznámka:** Jeden dlhý tón indikuje úspešné načítanie alebo zápis značky. Chyba, napr. v dôsledku príliš veľkej vzdialenosť od značky, je indikovaná piatimi krátkymi tónmi a chybovým hlásením.



Obr. 4 Načítanie a zápis údajov použitím zariadenia LOC 100



- |    |   |
|----|---|
| 1. | Ľavé tlačidlo (Načítať)                                   |
| 2. | Pravé tlačidlo (Zapísat)                                  |
| 3. | Značka RFID operátora alebo značka RFID odberového miesta |

## Načítanie značky RFID vzorky na fotometri

- Podržte štítok vzorkovnice pred modulom RFID fotometra. ID vzorky sa načíta a zobrazí ako tlačidlo na nástrojovej lište na fotometri.
- Na určenie analytov vo vzorke ju spracujte podľa pracovných postupov pre príslušné testy. Vložte pripravenú kyvetu do kyvetového priestoru fotometra.
- Týmto spustíte proces merania a zobrazia sa výsledky.
- Stlačte tlačidlo ID vzorky na nástrojovej lište. Načítané ID vzorky sa priradí k meraniu.
- Vyberte kyvetu.

Výsledok merania sa uloží vo fotometri s ID vzorky.

**Poznámka:** ID vzorky sa bude na nástrojovej lište zobrazovať ako tlačidlo, až kým sa fotometer nevypne.

## Chybové hlásenia

Zobrazené chyby	Popis chyby	Riešenie problémov
E-01	Chyba komunikácie RFID: Značka neodosielala žiadnu odpoved'. Príliš veľká vzdialenosť alebo poškodená značka.	Umiestnite značku RFID bližšie k prístroju alebo vymeňte značku.
E-02	Chyba v dôsledku kolízie RFID: Viacero značiek v dosahu.	Odstráňte z čítacej oblasti všetky značky okrem tej, ktorú chcete načítať.
E-03	Neznáma alebo nesprávna značka: Prístroj sa pokúša o zápis na značku určenú na načítanie alebo naopak. Prístroj načítava ID operátora aj keď bola táto funkcia deaktivovaná.	Skontrolujte, či sa pri danej procedúre používa správna značka.
E-04	Chyba formátu dát: Štruktúra dát na značke je nesprávna.	Značka je poškodená a je treba ju vymeniť.

## Náhradné diely

Popis	Kat. č.
Súprava RFID na identifikáciu vzorky vrátane RFID zariadenia LOC 100 na čítanie/zápis a značky operátora, vzorky a miesta odberu	LQV156.99.10001
Zariadenie LOC 100 RFID na čítanie/zápis	LQV156.99.20001
Dve značky obsluhy modulu RFID	LZQ086
Tri značky vzorky RFID, čierne	LZQ067
Tri značky vzorky RFID, žlté	LZQ068
Tri značky vzorky RFID, červené	LZQ069
Tri značky vzorky RFID, modré	LZQ070
Tri značky vzorky RFID, zelené	LZQ071
Päť značiek miesta odberu RFID, čierne	LZQ072
2 dobíjateľné batérie typu AA Ni-MH	LZQ073

## Specifikacije

Podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Specifikacije učinkovitosti	
Zaslon	128 × 64 slikovnih pik
Vhod	3 tipke
Napajanje	2 akumulatorski bateriji Ni-MH tipa AA (priloženo paketu)
	Čas delovanja
	1000 delovnih ciklov, približno 2 meseca
	Čas, da se baterije povsem napolnijo
	18 ur
Vmesnik	Mini USB
Ura v realnem času	Natančnost
	1 sekunda/oznako
Velikost	74 × 30 × 168 mm
Teža	150 g
Zaščita ohišja	IP 54
Razred zaščite	Razred III

## Varnostne informacije

Še pred razpakiranjem, namestitvijo ali upravljanjem te naprave, v celoti preberite ta priročnik. Upoštevajte vsa opozorila o nevarnostih in tveganjih. V nasprotnem primeru lahko pride do hudih poškodb upravljalca ali poškodb instrumenta.

Če želite zagotoviti varno uporabo te naprave, jo uporabljajte ali nameščajte samo v skladu z navodili v tem priročniku.

### ⚠ NEVARNOST

Označuje morebitno ali neposredno nevarno situacijo, ki lahko, če se ji ne izognete, povzroči hude poškodbe ali smrt.

### ⚠ OPOROZILO

Označuje potencialno ali neposredno nevarno stanje, ki lahko, če se mu ne izognete, privede do hude poškodbe ali smrti.

### ⚠ POZOR

Označuje morebitno nevarno stanje, ki lahko povzroči manjše ali zmerne poškodbe.

### OPOMBA

Označuje situacijo, ki lahko, če se ji ne izognete, poškoduje napravo. Informacije, ki jih je treba poudariti.

**Opomba:** Informacije, ki dopolnjujejo podatke v glavnem besedilu.

## Opozorila

Preberite vse nalepke in oznake naprave. V nasprotnem primeru lahko pride do telesnih poškodb ter poškodb instrumenta. Če se instrumentu pojavijo simboli, so navedeni tudi v uporabniškem priročniku poleg ustreznih varnostnih informacij.



Simbol se lahko pojavi na instrumentu in uporabnika opozarja na pomembne informacije o delovanju in/ali varnosti v uporabniškem priročniku.



Električne opreme, označene s tem simboliom, od 12. avgusta 2005 ni več dovoljeno odlagati v evropskih domačih ali javnih sistemih za odstranjevanje odpadkov. V skladu z veljavnimi predpisi (evropska direktiva 2002/96/ES) morajo uporabniki znotraj EU staro električno opremo vrniti proizvajalcu, ki odstrani brez stroškov za uporabnika.

**Opomba:** Za navodila o vračilu izrabljene opreme, električnih dodatkov, ki jih je priložil proizvajalec, in vseh pomožnih delov in reciklažo in pravilno odstranitev se obrnite na proizvajalca ali dobavitelja opreme.

## Modul RFID

Tehnologija RFID je radijska aplikacija Radijske aplikacije so predmet nacionalnih pogojev za registracijo. Uporaba enote LOC 100 je trenutno dovoljena v naslednjih državah: EU, Norveška, Švica, Islandija, Lichtenštajn, Hrvaška, Turčija, ZDA, Kanada, ZAE, Avstralija in Nova Zelandija. Proizvajalec opozarja, da lahko uporaba enote LOC 100 zunaj zgoraj navedenih regij predstavlja kršitev nacionalne zakonodaje.

Proizvajalec si pridržuje pravico pridobivanja dovoljenj tudi za druge države. V primeru vprašanj se obrnite na distributerja.

V enoto LOC 100 je vgrajen RFID-modul za prejemanje in oddajanje informacij in podatkov. RFID-modul deluje pri frekvenci 13,56 MHz.

## **⚠ OPOZORILO**

Instrumenta ni dovoljeno uporabljati v nevarnih okoljih.

Proizvajalec in dobavitelji ne zagotavljajo neposrednega ali posrednega jamstva za uporabo v tveganjih pogojih.

Poleg vseh veljavnih lokalnih predpisov upoštevajte tudi naslednje varnostne napotke.

Varnostni napotki za pravilno uporabo instrumenta:

- Instrumenta ne uporabljajte v bolnišnicah ali podobnih ustanovah bližini medicinske opreme, kot so srčni spodbujevalniki ali slušni aparati.
- Instrumenta ne uporabljajte v bližini lahko vnetljivih snovi, kot so goriva, lahko vnetljivih kemikalij in eksplozivov.
- Instrumenta ne uporabljajte v bližini gorljivih plinov, hlapov ali prahu.
- Instrumenta ne izpostavljamte tresljajem ali udarcem.
- Instrument lahko v neposredni bližini televizorjev, radijskih sprejemnikov ali računalnikov povzroča motnje.
- Ne odprite instrumenta.

Nepravilna uporaba instrumenta iznči garancijo.

## **Baterije**

## **⚠ NEVARNOST**

Nevarnost požara in eksplozije

Uporabljajte samo akumulatorske baterije NiMH (tip AA, 1,2 V; najmanj 2450 mAh) priložene merilnemu instrumentu, in pazite, da so baterije pravilno vložene v ležišče za baterije. Nepravilno vstavljeni bateriji bi lahko poškodovale instrument ali povzročile požar oziroma eksplozijo.

Pod nobenim pogojem ne uporabljajte baterij, ki niso akumulatorske. Z uporabo neakumulatorskih baterij lahko poškodujete instrument ali tvegate požar oziroma eksplozijo.

## **Obseg dobave**

V obsegu dobave LOC 100 morajo biti naslednji elementi:

- naprava za branje/zapisovanje RFID LOC 100
- USB-kabel
- dve bateriji Ni-MH AA
- uporabniški priročnik za LOC 100

**Opomba:** Če kateri izmed delov manjka ali je poškodovan, se takoj obrnite na proizvajalca ali pooblaščenega prodajnega zastopnika.

## Opis izdelka

Napravo za branje/zapisovanje RFID LOC 100 lahko uporabljate, da na nalepko za stekleničko z vzorcem zapišete ID upravljalca, ID lokacije ter datum in čas.

Na vsaki steklenički z vzorcem so tako jasno zabeležene naslednje informacije:

- Lokacija – kje je bil vzorec odvzet?
- Čas – kdaj je bil vzorec odvzet?
- Upravljalec – kdo je vzel vzorec?

Te informacije (ID vzorca) je nato mogoče prebrati s fotometrom, ki podpira tehnologijo RFID, in jih shraniti skupaj z rezultati testa. Tako so informacije o lokaciji vzorca, času odvzema in upravljalcu vedno skladno zabeležene.


Osnovni komplet z enoto RFID za identifikacijo vzorcev vključuje:

- napravo za branje/zapisovanje RFID LOC 100
- dve RFID-oznaki za upravljalca
- pet RFID-oznak za lokacijo
- pet kompletov nalepk za stekleničke z vzorci, in sicer v rdeči (3×), modri (3×), rumeni (3×), zeleni (3×) in črni barvi (3×).

Z enoto LOC 100 oziroma RFID-modulom v fotometru lahko vse RFID-oznake zapišete ali preberete tolikokrat, kot želite.


V nadaljevanju je podrobno opisan postopek zapisovanja in branja posameznih delov.

Slika 1 LOC 100 – pogled od spredaj



1. Leva tipka (branje)	4. Vrata mini USB
2. Tipka za vklop/izklop	
3. Desna tipka (zapisovanje)	5. Zaslon

Slika 2 LOC 100 – pogled od zadaj



1. Vijak	3. RFID-modul
2. Pokrov ležišča za baterije	4. Akumulatorska baterija AA (2×)

# Komisioniranje

## Pripravite napravo za branje/zapisovanje RFID LOC 100


### NEVARNOST

Nevarnost požara in eksplozije

Uporabljajte samo akumulatorske baterije NiMH (tip AA, 1,2V; najmanj 2450 mAh) priložene merilnemu instrumentu, in pazite, da so baterije pravilno vložene v ležišče za baterije. Nepravilno vstavljenje baterije bi lahko poškodovale instrument ali povzročile požar oziroma eksplozijo.

Pod nobenim pogojem ne uporabljajte baterij, ki niso akumulatorske. Z uporabo neakumulatorskih baterij lahko poškodujete instrument ali tvegat požar oziroma eksplozijo.

1. Odvijte štiri vijke na hrbtni strani, da odprete ležišče za baterije.
2. V ležišče vstavite dve bateriji AA; pri tem bodite pozorni na pravilno polarnost.
3. Zaprite ležišče za baterije in privijte s štirimi vijaki.
4. S tipko za vklop/izklop vklopite enoto LOC 100.
  - a. Za polnjenje baterij z USB-kablom povežite instrument LOC 100 s fotometrom. Baterije lahko polnite tudi s običajnim osebnim ali prenosnim računalnikom prek USB-kabla.
  - b. Baterije lahko polnite tudi v standardnem zunanjem polnilniku za akumulatorske baterije NiMH.
  - c. Polnjenje baterij je razvidno tudi iz prikaza stanja na zaslonu instrumenta LOC 100.  
Baterije nazivno zmogljivost dosežejo še po nekaj polnjenjih in praznjenjih.
5. Pridržite tipko za vklop/izklop, da odprete meni za konfiguracijo. S tremi tipkami prilagodite svetlost, kontrast, datum, uro, ton in branje ID-ja upravljalca.



**Opomba:** Če je enota LOC 100 s fotometrom povezana z USB-kablom, bo potekalo polnjenje baterij, datum in čas pa bosta iz fotometra prenesena v LOC 100.

**Opomba:** Vse nastavitev lahko prilagodite tudi prek računalnika. To storite tako, da enoto LOC 100 povežete z računalnikom prek USB-kabla. Enota LOC 100 je prikazana kot masovni pomnilnik RFID, nastavitev za svetlost, kontrast, datum in uro ter ton pa lahko prilagodite v datoteki RFID.exe.

## Priprava stekleničk z vzorcem

Slika 3 Nalepka z ID-jem vzorca na steklenički



Nalepko za ID-vzorca prilepite na stekleničko za vzorec tako, da bo spodnji del nalepke približno 2 cm nad dnom stekleničke.

## Na fotometru inicializirajte RFID-oznako upravljalca in lokacije


- Določite ID upravljalca (glejte navodila za uporabo fotometra)

- Izberite možnost Začni RFID oznako.



- Sledite navodilom na zaslonu in držite RFID-oznako upravljalca pred RFID-modulom fotometra.

Zasišali boste zvočni signal, ki potrjuje, da je bil postopek zapisovanja uspešen.



- RFID-oznako upravljalca lahko kadarkoli prepišete. To storite tako, da s tipko OK (v redu) potrdite sporočilo "Overwrite Operator ID" (prepis ID-ja upravljalca) in vnesete geslo, če je bil stari ID upravljalca zaščiten z gesлом.


- Določite ID vzorca (glejte navodila za uporabo fotometra)

6. Izberite možnost **Initialize RFID Tag** (inicijalizacija RFID-oznake).



7. Sledite navodilom na zaslonu in držite RFID-oznako lokacije pred RFID-modulom fotometra.


Zaslišali boste zvočni signal, ki potrjuje, da je bil postopek zapisovanja uspešen.




8. RFID-oznako lokacije lahko kadarkoli prepišete. To storite tako, da s tipko **OK** (v redu) potrdite sporočilo "Overwrite Location RFID tag" (prepis RFID-oznake lokacije).

## Branje podatkov in zapisovanje na nalepko

- Vklopite enoto LOC 100.
- ID upravljalca, ki je inicializiran na fotometru, preberete tako, da enoto LOC 100 držite nad RFID-oznako upravljalca in na kratko pritisnete levo tipko. Enota LOC 100 približno pet sekund bere oznako. Ko je oznaka pravilno prebrana, se zaslon prikaže ID upravljalca (Ta korak ni obvezen. Možnost branja ID-ja upravljalca lahko onemogočite v meniju za konfiguracijo).



- ID vzorca, ki je inicializiran na fotometru, preberete tako, da enoto LOC 100 držite nad RFID-oznako lokacije in na kratko pritisnete levo tipko. Enota LOC 100 približno pet sekund bere oznako. Ko je oznaka pravilno prebrana, se na zaslonu prikaže ID lokacije.



- Zapisovanje na prazno RFID-oznako za ID opravite tako, da enoto LOC 100 držite nad nalepko in pritisnete desno tipko. Na zaslonu je prikazano, da je bil prenos uspešen.




**Opomba:** Na ta način lahko RFID-oznako vzorca zapisete, toljokrat, kot je potrebno. RFID-oznake vzorcev so odporne na pranje v pralnem stroju. Vendar je lahko funkcionalnost oznake slabša po nekaj čiščenjih, še zlasti pri visokih temperaturah. S fotometrom ([Branje RFID-oznake vzorca na fotometru](#)) preberete oznako RFID, da preverite RFID-oznako vzorca.

**Opomba:** En dolg ton označuje, da je bila oznaka uspešno prebrana ali zapisana. Napako, na primer zaradi prevelike razdalje od oznake, označuje pet kratkih tonov in sporočilo o napaki.



Slika 4 Branje in zapisovanje podatkov z enoto LOC 100



- |    |  |
|----|--|
| 1. | Leva tipka (branje)                              |
| 2. | Desna tipka (zapisovanje)                        |
| 3. | RFID-oznaka upravljalca ali RFID-oznaka lokacije |

## Branje RFID-oznake vzorca na fotometru

- Nalepko za steklenico z vzorcem pridržite pred RFID-modulom fotometra.  
ID vzorca je prebran in prikazan kot gumb na orodni vrstici fotometra.
- Če želite določiti parametre vzorca, pripravite vzorec v skladu s procesnimi specifikacijami za ustrezni preizkus. Pripravljeno kiveto vstavite v vložišče kivet v fotometru.
- S tem sprožite postopek merjenja in prikazani bodo rezultati.
- Pritisnite tipko ID vzorca v orodni vrstici.  
Prebrani ID vzorca je dodeljen meritvi.
- Odstranite kiveto.  
Rezultat meritve je shranjen v fotometer z ID-jem vzorca.

**Opomba:** ID vzorca je prikazan kot tipka v orodni vrstici, dokler fotometra ne izklopite.

## Sporočila o napakah

Prikazane napake	Opis napake	Odpravljanje težav
E-01	Napaka pri komunikaciji RFID: Iz oznake ni mogoče pridobiti odgovora. Razdalja je prevelika ali pa je oznaka poškodovana.	RFID-oznako približajte instrumentu ali jo zamenjajte.
E-02	Napaka zaradi spora RFID: V dosegu je več RFID-oznak.	Iz območja branja odstranite vse oznake, razen tiste, ki jo želite prebrati.
E-03	Neznan ali nepravilna oznaka. Poskušali ste zapisovati na oznako, ki je namenjena branju ali obratno. Branje ID-ja upravljalca, čeprav je bila ta funkcija onemogočena.	Preverite, ali uporabljate pravilno oznako za postopek.
E-04	Napaka v obliki podatkov: Struktura podatkov na oznaki ni pravilna.	Oznaka je poškodovana in jo je treba zamenjati.

## Nadomestni deli

Opis	Kat. št.
RFID-komplet za identifikacijo vzorcev z napravo za branje/zapisovanje RFID LOC 100 in oznakami upravljalca, vzorca in lokacije	LQV156.99.10001
Naprava za branje/zapisovanje RFID LOC100	LQV156.99.20001
2 RFID-oznaki za upravljalca	LZQ086
3 črne RFID-oznake za vzorec	LZQ067
3 rumene RFID-oznake za vzorec	LZQ068
3 rdeče RFID-oznake za vzorec	LZQ069
3 modre RFID-oznake za vzorec	LZQ070
3 zelene RFID-oznake za vzorec	LZQ071
5 črnih RFID-oznak za lokacijo	LZQ072
2 akumulatorski bateriji Ni-MH tipa AA	LZQ073

## Specifikationer

Kan ändras utan föregående meddelande.

Prestandaspecifikationer	
Display	128 × 64 pixlar
Tastatur	3 st knappar
Strömförsljning	2 laddningsbara Ni-MH-batterier i AA-storlek (medföljer leveransen)
Driftstid	1 000 arbetscykler, cirka 2 månader
Laddningstid för full laddning	18 timmar
Gränssnitt	Mini-USB
Realtidsklocka	Noggrannhet
Storlek	74 × 30 × 168 mm
Vikt	150 g
Höljets skyddsklassning	IP54
Skyddsklass	Klass III

## Säkerhetsinformation

Läs igenom hela handboken innan instrumentet packas upp, monteras eller startas. Beakta särskilt alla risk- och varningshänvisningar. Om dessa anvisningar inte följs kan operatören utsättas för fara eller instrumentet skadas.

Se till att skyddet som instrumentet ger inte skadas genom att inte använda eller installera instrumentet på något annat sätt än vad som anges i de här driftsanvisningarna.

### **⚠ FARA**

Indikerar en potentiellt eller överhängande riskfylld situation som leder till livsfarliga eller allvarliga skador om den ej undviks.

### **⚠ VARNING**

Indikerar en potentiellt eller överhängande riskfylld situation som kan leda till livsfarliga eller allvarliga skador om den ej undviks.

### **⚠ AIAKTTA FÖRSIKTIGHET**

Indikerar en potentiellt riskfylld situation som kan medföra mindre eller mätliga skador.

### **ANMÄRKNING:**

Betecknar en situation som om den inte undviks kan leda till skador på instrumentet. Information som användaren måste ta hänsyn till vid hantering av instrumentet.

*Obs! Övrig information för användaren.*

## Varningsmärkningar

Beakta samtliga märken och skyltar på instrumentet. I annat fall kan det leda till personskada eller skador på instrumentet. Om instrumentet är märkt finns motsvarande symboler i säkerhetsinformationen i användarhandboken.



Den här symbolen kan finnas på instrumentet och hänvisar till drifts- och/eller säkerhetsinformation i användarhandboken.



Elektrisk utrustning som är märkt med den här symbolen får inte kasseras med hushållsopor eller allmänna sopstation i Europa efter den 12 augusti 2005. I enlighet med det aktuella regelverket (EU-direktiv 2002/96/EG) måste användare inom EU nu returnera gammal elektrisk utrustning till tillverkaren för kassation. Den här processen är kostnadsfri för användaren.

*Obs! Kontakta tillverkaren eller leverantören för att få anvisningar om hur du returnerar utrustning, tillbehör som tillhandahålls av tillverkaren och all kringutrustning som nått slutet av sin användningstid och måste kasseras eller återanvändas på rätt sätt.*

## RFID-modul

RFID-teknik är en radiotillämpning. Radiotillämpningar lyder under nationella regelverk för auktorisering. Användning av LOC är för närvarande tillåten i följande länder: EU, Norge, Schweiz, Island, Liechtenstein, Kroatien, Turkiet, US, Kanada, Förenade Arabemiraten, Australien och Nya Zeeland. Tillverkaren vill påminna om att användning av LOC 100 i andra länder/regioner än de som nämns ovan kan vara i strid med lokal lagstiftning. Tillverkaren förbehåller sig rätten att söka auktorisering i andra länder. Kontakta distributören om du har frågor.

LOC 100 innehåller en RFID-modul som mottar och överför information och data. RFID-modulen drivs med en frekvens på 13,56 MHz.

## **⚠ VARNING**

Instrumentet får inte användas i farliga miljöer.

Tillverkaren och dess leverantörer fränsäger sig alla direkta eller indirekta garantier och ansvar i anslutning till högriskmoment.

Följ säkerhetsinformationen nedan och alla befintliga lokala riktlinjer.

Säkerhetsinformation för korrekt användning av instrumentet:

- Använd inte instrumentet på sjukhus eller i liknande miljöer i närheten av medicinsk utrustning som pacemakers eller hörapparater.
- Använd inte instrumentet i närheten av brandfarliga material, som bränslen, lättantändliga kemikalier och sprängmedel.
- Använd inte instrumentet i närheten av antändbara gaser, ångor eller damm.
- Se till att instrumentet inte utsätts för vibrationer eller skakningar.
- Instrumentet kan orsaka interferens i omedelbar närhet av tv- och radioapparater och datorer.
- Öppna inte instrumentet.

Felaktig användning av instrumentet gör att garantin upphör att gälla.

## Batterier

## **⚠ FARA**

Brand- och explosionsrisk.

Använd endast NiMH laddningsbara batterier (typ AA, 1,2 V / min. 2450 mAh) i mätningsinstrumentet och se till att batterierna är korrekt isatta i batterifacket. Om batterierna sätts i felaktigt kan det leda till att instrumentet skadas, brand eller explosion.

Använd under inga omständigheter engångsbatterier. Vid användning av engångsbatterier kan det leda till att instrumentet skadas, brand eller explosion.

## Levererade komponenter

LOC 100-leveransen innehåller följande material:

- LOC 100 RFID läs-/skriv enhet
- USB-kabel
- Två NiMH-batterier i AA-storlek
- Användarhandbok till LOC 100

*Obs! Om något av dessa material saknas eller är skadat kontaktar du omedelbart tillverkaren eller en ansvarig återförsäljare.*

## Produktbeskrivning

LOC 100 RFID är ett läs-/skrivenstrument som kan användas till att skriva operatörs-ID och provplats-ID på provflaskans etikett tillsammans med tidpunkt och datum.

Alla provflaskor kan därefter tydligt tilldelas följande information:

- Provläget – var är provet taget?
- Tidpunkt – när togs provet?
- Operatör – vem tog provet?

Den här informationen (prov-ID) kan därefter läsas av en valfri RFID-kompatibel fotometer så att den kan sparas tillsammans med testresultaten. Detta innebär att provplats, tidpunkt för provet och operatör kan dokumenteras på enkelt sätt.


RFID-startpaketet för providentifiering består av:

- LOC 100 RFID läs-/skrivenhet
- Två RFID-etiketter för operatör
- Fem RFID-etiketter för provplats
- Fem uppsättningar med provtagningsflaskor med RFID-etiketter för prover i rött (3x), blått (3x), gult (3x), grönt (3x) och svart (3x).

Samtliga RFID-etiketter kan skrivas och läsas ett obegränsat antal gånger med LOC 100 eller RFID-modulen i fotometern.


Följande beskriver skriv- och läsprocess i detalj för de enskilda komponenterna.

Bild 1 Framsidan på LOC 100



1. Vänster knapp (Läs)	4. Mini-USB-port
2. På/Av-knapp	
3. Höger knapp (Skriv)	5. Display

Bild 2 Baksidan på LOC 100



1. Skruv	3. RFID-modul
2. Lock till batterifack	4. Laddningsbart AA-batteri (2)

# Driftsättning

## Förbereda LOC 100 RFID läs-/skrivenheten




Brand- och explosionsrisk.

Använd endast NiMH laddningsbara batterier (typ AA, 1,2V/min. 2450mAh) i mätningssinstrumentet och se till att batterierna är korrekt isatta i batterifacket. Om batterierna sätts i felaktigt kan det leda till att instrumentet skadas, brand eller explosion.

Använd under inga omständigheter engångsbatterier. Vid användning av engångsbatterier kan det leda till att instrumentet skadas, brand eller explosion.

1. Öppna batterifacket genom att lossa på de fyra skruvarna på baksidan.
2. Sätt i två AA-batterier i batterifacket. Observera polernas riktning.
3. Stäng batterifacket och fäst det med de fyra skruvarna.
4. Sätt på LOC 100 med På/Av-knappen.
  - a. Ladda batterierna genom att ansluta LOC 100 till fotometern via en USB-kabel. Alternativt kan batterierna laddas via en USB-kabel som är anslutet till en PC eller bärbar dator.
  - b. Det går även att ladda batterierna i en extern standardladdare för laddningsbara NiMH-batterier.
  - c. Batteriets laddning visas i statusdisplayen på LOC 100-skärmen. Batteriernas nominella kapacitet uppnås först efter att upprepade laddnings-/urladdningscykler har utförts.
5. Tryck på och håll ned På/Av-knappen för att öppna konfigurationsmenyn. Använd de tre knapparna till att justera ljusstyrka, kontrast, datum, tidpunkt, ljud och användar-ID.




**Obs!** Om LOC 100 är ansluten till fotometern via en USB-kabel laddas de laddningsbara batterierna och data och tidpunkt överförs från fotometern till LOC 100.

**Obs!** Samtliga inställningar kan även göras från datorn. Det gör du genom att ansluta LOC 100 till datorn med en USB-kabel. LOC 100 visas som en RFID-masslagringssenhets. Inställningarna för ljusstyrka, kontrast, datum, tidpunkt och ljud kan ändras i filen RFID.exe.

## Förbereda provflaskorna

Bild 3 Prov-ID-etikett för en provflaska



Klistra fast prov-ID-etiketten på provflaskan så att den nedre kanten på etiketten är ungefär 2 cm ovanför flaskans botten.

## Aktivera RFID-etiketterna för operatör och provplats på fotometern

1. Ange operatörs-ID (se bruksanvisningen till fotometern).

2. Välj Initiera RFID-tag.



3. Följ instruktionerna på skärmen och håll RFID-etiketten för operatör framför fotometerns RFID-modul.

Ett ljud bekräftar att skrivprocessen slutförts.



4. RFID-etiketten för operatör kan skrivas över vid valfritt tillfälle. Det gör du genom att bekräfta meddelandet "Overwrite Operator ID" (Skriv över operatörs-ID) med OK och ange lösenordet, om det tidigare operatörs-ID:t är lösenordsskyddat.

5. Ange prov-ID (se bruksanvisningen till fotometern).

6. Tryck på Initiera RFID-tag.



7. Följ instruktionerna på skärmen och håll RFID-etiketten för provplats framför fotometerns RFID-modul.


Ett ljud bekräftar att skrivprocessen slutförts.




8. RFID-etiketten för provplats kan skrivas över vid valfritt tillfälle. Det gör du genom att bekräfta meddelandet "Overwrite location RFID tag" (Skriv över RFID-etikett för provplats) med **OK**.

## Läsa data och skriv på etiketten

- Sätt på LOC 100.
- Läs in operatörs-ID som initialiseras på fotometern genom att hålla LOC 100 ovanför RFID-etiketten för operatör och snabbt trycka på den vänstra knappen. LOC 100 försöker läsa etiketten i fem sekunder. När etiketten har lästs in utan fel visas användar-ID på skärmen. (Det här steget är valfritt. Alternativet att visa användar-ID kan avaktiveras i konfigurationsmenyn).



- Läs in prov-ID som initialiseras på fotometern genom att hålla LOC 100 ovanför RFID-etiketten för provplats och snabbt trycka på den vänstra knappen. LOC 100 försöker läsa etiketten i fem sekunder. När etiketten har lästs in utan fel visas provplats-ID i displayen.



- Skriv på en tom RFID-etikett för prov-ID genom att hålla LOC 100 över etiketten och trycka på den högra knappen. Ett meddelande om lyckad överföring visas i displayen.




**Obs!** Den här metoden kan användas till att skriva över RFID-provetiketter så många gånger det behövs. RFID-provetiketter kan diskas i diskmaskin. Dock kan upprepade rengöringar, särskilt vid höga temperaturer, påverka etikettens funktion. Avläsning av RFID-etiketter med fotometern ([Läsa RFID-etiketten för prover på fotometern](#)) för att kontrollera RFID-etiketten för prover.

**Obs!** En lång ljudsignal indikerar att information på etiketten har lästs in eller skrivits utan fel. Ett fel, t.ex. att avståndet är för stort till etiketten, anges med fem korta ljudstötar och ett felmeddelande.



**Bild 4 Läsa och skriva data med LOC 100**



- |    |  |
|----|--|
| 1. | Vänster knapp (Läs)  |
| 2. | Höger knapp (Skriv)  |
| 3. | RFID-etikett för operatör eller RFID-etikett för provplats |

## Läsa RFID-etiketten för prover på fotometern

1. Håll provflaskans etikett framför fotometerns RFID-modul.  
Prov-ID läses in och visas som en knapp i verktygsfältet i fotometern
2. Bestäm provparametrarna genom att förbereda provet i enlighet med processspecifikationerna för de relevanta testerna. Sätt i den förberedda cellen i fotometerns cellfack.
3. Den här åtgärden startar mätprocessen och resultatet visas.
4. Tryck på knappen Prov-ID i verktygsfältet.  
Inläst prov-ID tilldelas mätningen.
5. Ta bort kryetten.  
Mätresultatet sparas med prov-ID i fotometern.

*Obs! Prov-ID visas som en knapp i verktygsfältet tills fotometern stängs av.*

## Felmeddelanden

Visade fel	Felbeskrivning	Felsökning
E-01	RFID-kommunikationsfel: Etiketten skickar inga svar. Avståndet är för stort eller är etiketten skadad.	Placerar RFID-etiketten närmare instrumentet eller byt ut etiketten.
E-02	RFID-kollisionsfel: Flera etiketter inom området.	Ta bort alla etiketter från inläsningsområdet, utom den som ska läsas in.
E-03	Okänd eller felaktig etikett: Försöker skriva på en etikett avsedd för läsning eller tvärt om. Läser in användar-ID, även om den funktionen är inaktiverades.	Kontrollera om rätt etikett används för proceduren.
E-04	Dataformatfel: Datastrukturen på etiketten är fel.	Etiketten är skadad och måste bytas ut.

## Reservdelar

Beskrivning	Kat. nr.
RFID-sats för identifiering av provtagning, inklusive LOC 100 RFID läs-/skrivenhet och etiketter för operatör, prov och provplats	LQV156.99.10001
LOC 100 RFID läs-/skrivenhet	LQV156.99.20001
2 RFID-etiketter för operatör	LZQ086
3 RFID-etiketter för prover, svarta	LZQ067
3 RFID-etiketter för prover, gula	LZQ068
3 RFID-etiketter för prover, röda	LZQ069
3 RFID-etiketter för prover, blå	LZQ070
3 RFID-etiketter för prover, gröna	LZQ071
5 RFID-etiketter för provplats, svarta	LZQ072
2 laddningsbara Ni-MH-batterier i AA-storlek	LZQ073

## Teknik Özellikler

Bildirilmeksızın değiştirilebilir.

Performans özellikleri		
<b>Ekran</b>		128 × 64 piksel
<b>Giriş</b>		3 dokunmatik tuş
<b>Güç kaynağı</b>		2 şarj edilebilir AA Ni-MH pil (teslimata dahildir)
	<b>Çalışma saati</b>	1.000 çalışma döngüsü, yaklaşık 2 ay
	<b>Tam şarj için gerekli şarj süresi</b>	18 saat
<b>Arayüz</b>		
<b>Gerçek zamanlı saat</b>	<b>Doğruluk</b>	1 saniye
<b>Boyut</b>		74 × 30 × 168 mm
<b>Ağırlık</b>		150 g
<b>Muhafaza oranı</b>		IP54
<b>Koruma sınıfı</b>		Sınıf III

## Güvenlik bilgisi

Bu cihazı paketinden çıkarmadan, kurmadan veya çalıştırmadan önce lütfen bu kılavuzun tümünü okuyun. Tehlike ve uyarılarla ilgili tüm ifadeleri dikkate alın. Aksi halde, operatörün ciddi şekilde yaralanması ya da cihazın hasar görmesi söz konusu olabilir.

Bu cihazın sağladığı korumaya zarar verilmemişinden emin olmak için, cihazı bu çalışma talimatlarında belirtilenin dışında hiçbir şekilde kullanmayın veya kurmayın.

### ! TEHLIKE

Kaçınılmaması durumunda ölüm veya ciddi yaralanmalarla sonuçlanacak potansiyel ya da tehlike oluşturabilecek bir durumu belirtir.

### ! UYARI

Olması muhtemel ya da olmasından korkulan ve ölenmediği takdirde ölümle ya da ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilecek tehlikeli bir duruma işaret eder.

### ! DİKKAT

Daha küçük veya orta derecede yaralanmalarla sonuçlanabilecek, tehlike oluşturması olası bir durumu gösterir.

### BILGI

Engellenmediği takdirde cihazda hasara neden olabilecek bir durumu belirtir. Özel olarak önem gösterilmesi gereken bilgiler.

**Not:** Ana metine ilave olarak verilen bilgiler.

## Uyarı işaretleri

Cihazın üzerindeki tüm etiketleri okuyun. Aksi halde, kişisel yaralanmalar ya da ekipmanın hasar görmesi söz konusu olabilir. Cihazın üzerinde varsa, uygun semboller kullanıcı kılavuzunda bulunan ilgili güvenlik bilgisine dahildir.



Cihazın üzerinde varsa bu simbol kullanıcı kılavuzundaki çalışma ve veya güvenlik bilgisine işaret eder.



Bu simboli taşıyan elektrikli cihazlar, 12 Ağustos 2005 tarihinden itibaren Avrupa evsel ya da kamu atık toplama sistemlerine atılamaz. Geçerli düzenlemelere göre (AB Direktifi 2002/96/AT), AB içindeki kullanıcılar eski elektrikli cihazlarını imha için hemen üreticiye götürmelidirler. Bu işlem için kullanıcı hiçbir masraf yapmaz.

**Not:** Kullanım süresi dolmuş cihazın, üretici tarafından verilen elektrikli aksesuarlarını ve tüm yardımcı bileşenlerini uygun şekilde bertaraf edilebilmesi ve geri dönüştürülebilmesi için nasıl iade edilmesi gerektiği konusunda gerekli talimatları almak üzere üretici veya tedarikçi ile irtibata geçiniz.

## RFID modülü

RFID teknolojisi bir radyo uygulamasıdır. Radyo uygulamaları için yerel yetki mercilerinden izin alınması gereklidir. LOC 100'ün kullanımına mevcut konumda şu ülkelerde izin verilmektedir: AB, Norveç, İsviçre, İzlanda, Lihtenstayn, Hırvatistan, Türkiye, ABD, Kanada, BAE, Avustralya ve Yeni Zelanda. Üretici, LOC 100'ün yukarıda adı geçen bölgelerin dışında kullanılmasının yerel yasaları ihlal edebileceğini konusunda uyarır. Üretici, ayrıca diğer ülkelerden izin alma hakkını saklı tutar. Tereddüt halinde distribütörle iletişim kurun.

LOC 100 bilgi ve verileri almak ve iletmek için RFID modülü içerir. RFID modülü 13.56 MHz frekansla çalışır.

## Piller

### UYARI

Cihaz tehlikeli ortamlarda kullanılmamalıdır.

Üretici ve tedarikçileri, yüksek risk taşıyan işlemlerde kullanımından kaynaklanacak herhangi bir doğrudan ya da dolaylı garantiyi reddetmektedir.

Geçerli olan yerel talimatlara ek olarak, aşağıdaki güvenlik bilgilerini uygulayın.

Cihazın doğru kullanımı için güvenlik bilgileri:

- Cihazı kalp pili veya işitme cihazı gibi tıbbi cihazların yakınında, hastane ve benzeri kuruluşlarda kullanmayın.
- Cihazı benzin, yanıcı kimyasal maddeler ve patlayıcılar gibi çabuk alev alabilen maddelerin yakınında kullanmayın.
- Cihazı yanıcı gaz, buhar veya toz gibi maddelerin yakınında kullanmayın.
- Cihazı sallamayın ve sarsmayın.
- Cihaz televizyon, radyo ve bilgisayarların yakınında olduğunda parazit oluşabilir.
- Cihazı açmayın.

Cihazın yanlış kullanımı garantiyi geçersiz kılar.

### TEHLIKE

Yangın ve patlama riski.

Sadece ölçüm cihazı içinde gelen NiMH yeniden şarj edilebilir pilleri (AA Tipi, 1.2 V/dk. 2450 mAh) kullanım ve pillerin, pil bölmesine doğru şekilde takıldıklarından emin olun. Pillerin yanlış takılması cihazın hasar görmesine, yangına veya patlamalara neden olabilir.

Hiçbir koşul altında şarj edilebilir özelliğe sahip olmayan pil kullanmayın. Şarj edilebilir özelliğe sahip olmayan pil kullanılması, cihazın hasar görmesine, yangına veya patlamalara neden olabilir.

## Teslimat kapsamı

LOC 100 teslimat kapsamı şu öğeleri kapsar:

- LOC 100 RFID okuma/yazma cihazı
- USB kablosu
- İki adet AA NiMH pil
- LOC 100 kullanıcı kılavuzu

***Not:** Eğer herhangi bir parça eksikse veya hasar görmüşse, hemen üretici ya da sorumlu bir satış temsilcisi ile iletişime geçin.*

## Ürün açıklaması

LOC 100 RFID okuma/yazma cihazı, numune şişesi etiketine saat ve tarihle birlikte kullanıcı ismi ve numune noktası yazmak için kullanılabilir.

LOC 100 ile her numune şişesinde kendine atanan şu bilgiler net bir şekilde bulunur:

- Yer — numune nerede alındı?
- Zaman — numune ne zaman alındı?
- Kullanıcı — numuneyi kim aldı?

Daha sonra bu bilgiler (numune ismi) RFID uyumlu fotometreyle okunabilir; böylece, test sonuçlarıyla birlikte kaydedilebilir. Bu sayede numune konumu, numune zamanı ve kullanıcı tutarlı bir şekilde belgelenebilir.


Numune tanımlaması için RFID başlangıç setinde bulunanlar:

- LOC 100 RFID okuma/yazma cihazı
- İki kullanıcı RFID etiketi
- Beş konum RFID etiketi
- Kırmızı (3×), mavi (3×), sarı (3×), yeşil (3×) ve siyah (3×) renklerinde numune RFID etiketli beş set numune şişesi etiketi.

Tüm RFID etiketleri her gerekiğinde LOC 100 veya fotometredeki RFID modülü kullanılarak yazılabılır veya okunabilir.


Aşağıda, her bir parçanın ayrıntılı bir şekilde yazma ve okuma işlemleri açıklanmaktadır.

**Şekil 1 LOC 100'ün önden görünümü**



1. Sol tuş (Okuma)	4. Mini USB portu
2. Açıma/Kapatma tuşu	
3. Sağ tuş (Yazma)	5. Ekran

**Şekil 2 LOC 100'ün arkadan görünümü**



<b>1.</b> Vida	<b>3.</b> RFID modülü
<b>2.</b> Pil yuvası kapağı	<b>4.</b> AA şarj edilebilir pil (2×)

## Devreye alma

### LOC 100 RFID okuma/yazma cihazının hazırlanması


#### ! TEHLIKE

Yangın ve patlama riski.

Sadece ölçüm cihazı içinde gelen NiMH yeniden şarj edilebilir pillerini (AA tipi, 1.2 V/dk. 2450 mAh) kullanın ve pillerin, pil bölmesine doğru şekilde takıldıklarından emin olun. Pillerin yanlış takılması cihazın hasar görmesine, yanına veya patlamalara neden olabilir.

Hibrit koşul altında şarj edilebilir özelliğe sahip olmayan pil kullanmayın. Şarj edilebilir özelliğe sahip olmayan pil kullanılması, cihazın hasar görmesine, yanına veya patlamalara neden olabilir.

1. Arka taraftaki dört vidayı sökerek pil bölmesini açın.
2. İki adet AA pil'i pil bölmesine takın; kutuplara dikkat edin.
3. Pil bölmesini kapatıp dört vidaya sıkın.
4. Açıma/Kapatma tuşunu kullanarak LOC 100'ü açın.
  - a. Pilleri şarj etmek için LOC 100'ü bir USB kablosuyla fotometreye bağlayın. Ya da, standart bilgisayar veya dizüstü bilgisayar kullanarak pilleri USB kablosu aracılığıyla şarj edebilirsiniz.
  - b. NiMH şarj edilebilir pillere uygun standart bir harici şarj cihazında da pilleri şarj etmek mümkündür.
  - c. Pil şarjı, LOC 100 ekranındaki durum göstergesiyle gösterilir. Tekrarlanan şarj etme/şarj boşaltma döngüleri tamamlanmadan pillerin nominal kapasitelere ulaşılmaz.
5. Yapılandırma menüsünü açmak için Açık/Kapalı tuşunu basılı tutun. Parlaklığa, kontrasti, tarih, saat, tonu ve kullanıcı kimliği okuyucusunu ayarlamak için tuşu kullanın.



**Not:** LOC 100 fotometreye USB kablosuyla bağlıysa şarj edilebilir piller şarj olur, tarih ve saat de fotometreden LOC 100'e aktarılır.

**Not:** Ayarların tümü bilgisayardan da yapılabılır. Bunun için, USB kablosu kullanarak LOC 100'ü bilgisayara bağlayın. LOC 100, RFID depolama cihazı olarak görüntülenir; parlaklık, kontrast, tarih, saat ve ses ayarları RFID.exe dosyasında değiştirilebilir.

## Numune şişelerinin hazırlanması

**Şekil 3 Numune şişesinde numune ismi etiketi**



Numune İsmi etiketini numune şişesine, etiketin alt kenarı şisenin dibinden yaklaşık 2 cm yukarıda olacak şekilde yapıştırın.

## Fotometrede kullanıcı ve konum RFID etiketinin başlatılması

1. Kullanıcı ismini belirtin (fotometre çalışma talimatlarına bakın).

2. Başlat RFID Etiketi öğesini seçin.



3. Ekrandaki talimatları takip edin ve kullanıcı RFID etiketini fotometre RFID modülünün önündे tutun.

Yazma işleminin başarılı olduğu sesle onaylanır.



4. Kullanıcı RFID etiketi her istendiğinde yeniden yazılabilir. Bunun için, Tamam tuşıyla "Kullanıcı Adının Üzerine Yaz" mesajını onaylayın, eski kullanıcı isminin şifreyle korunması durumunda şifreyi girin.


5. Numune ismini belirtin (fotometre çalışma talimatlarına bakın).

**6. Başlat RFID Etiketi'ne basın.**



**7. Ekrandaki talimatları takip edin ve konum RFID etiketini fotometre RFID modülünün önündे tutun.**

Yazma işleminin başarılı olduğu sesle onaylanır.



**8. Konum RFID etiketi her istendiğinde yeniden yazılabilir. Bunun için, Tamam tuşıyla "konum RFID etiketinin üzerine yaz" mesajını onaylayın.**


## **Verilerin okunması ve etikete yazdırılması**

- LOC 100'u açın.
- LOC 100'ü kullanıcı RFID etiketinin üzerinde tutup sol tuşa hafifçe basarak fotometrede başlatılan kullanıcı ismini okuyun. LOC 100 beş saniye süreyle etiketi okumaya çalışır. Etiket başarıyla okunduğunda, kullanıcı kimliği ekranda gösterilir. (Bu adım, isteğe bağlıdır. Kullanıcı kimliğini okuma seçeneği Yapılandırma menüsünde devre dışı bırakılabilir).



XXXXXXXXXX  
XXXXXX

- LOC 100'ü konum RFID etiketinin üzerinde tutup sol tuşa hafifçe basarak fotometrede başlatılan numune ismini okuyun. LOC 100 beş saniye süreyle etiketi okumaya çalışır. Etiket başarılı bir şekilde okunduktan sonra ekranda yer ismi görüntülenir.



XXXXXXXXXX  
XXXXXX

- LOC 100'ü etiket üzerinde tutup sağ tuşa basarak boş numune RFID etiketine bilgileri yazın. Başarılı transfer ekranda görüntülenir.




**Not:** Bu yöntem, RFID etiketlerini istenildiği kadar yazmak için kullanılabilir. Numune RFID etiketleri, bulaşık makinesinde yıkanabilir. Ancak, özellikle yüksek sıcaklıklarda sürekli yapılan temizleme işlemi etiketin işlevini bozabilir. Numune RFID etiketini kontrol etmek için RFID etiketini, fotometreyi (**Numune RFID etiketlerinin fotometrede okutulması**) kullanarak okuyabilirsiniz.

**Not:** Tek bir uzun ses, etiketin başarıyla okunduğunu veya yazıldığını gösterir. Örneğin, etiketten çok uzak olunması gibi bir hata beş kısa ses ve bir hata mesajıyla belirtilir.



**Şekil 4 LOC 100 kullanılarak verilerin okunması ve yazılması**



- |   |
|---|
| 1. Sol tuş (Okuma)                                |
| 2. Sağ tuş (Yazma)                                |
| 3. Kullanıcı RFID etiketi veya konum RFID etiketi |

## Numune RFID etiketlerinin fotometrede okutulması

1. Numune şîsesi etiketini fotometre RFID modülünün önünde tutun.  
Numune ismi okunur ve fotometrenin araç çubuğuñda düğme olarak görüntülenir
2. Analiz edilecek parametreye göre ilgili prosedürde belirtilen şekilde numuneyi hazırlayın. Hazırlanmış hücreyi fotometrenin hücre kompartmanına yerleştirin. Hazırlanan hücreyi fotometre hücre taşıyıcısına takın.
3. Ölçüm başlar ve sonuçlar gösterilir.
4. Araç çubuğundaki Numune ismi düğmesine basın.  
Okunan numune ismi ölçüme atanır.
5. Hücreyi çıkarın.  
Ölçüm sonucu, fotometredeki numune ismiyle birlikte kaydedilir.

**Not:** Numune ismi, fotometre kapatılana kadar araç çubuğunda bir düğme olarak gösterilir.

## Hata mesajları

Gösterilen hatalar	Hata tanımı	Sorun Giderme
E-01	RFID iletişim hatası: Etiketler cevap göndermiyor. Mesafe çok fazla veya etikette sorun var.	RFID etiketini cihaza yaklaştırın veya etiketi değiştirin.
E-02	RFID çakışma hatası: Kapsama alanı içerisinde birçok etiket.	Okuma alanından, okunması gereken dışındaki tüm etiketleri kaldırın.
E-03	Bilinmeyen veya yanlış etiket: Okuma için tasarlanmış bir etikete yazmaya çalışılıyor veya tam tersi. Bu işlev devre dışı bırakılsa bile kullanıcı kimliğinde okunur.	Prosedür için doğru etiketin kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin.
E-04	Veri formatı hatası: Etiket üzerindeki veri yapısı yanlış.	Etiket hasar görmüş, değiştirilmesi gerekiyor.

## Yedek parçalar

Açıklama	Kat. no.
LOC 100 RFID okuma/yazma cihazı, kullanıcı ve numune ve konum etiketlerinden oluşan RFID numune tanımlama seti	LQV156.99.10001
LOC 100 RFID okuma/yazma cihazı	LQV156.99.20001
2 RFID operatör etiketi	LZQ086
3 RFID numune etiketi, siyah	LZQ067
3 RFID numune etiketi, sarı	LZQ068
3 RFID numune etiketi, kırmızı	LZQ069
3 RFID numune etiketi, mavi	LZQ070
3 RFID numune etiketi, yeşil	LZQ071
5 RFID konum etiketi, siyah	LZQ072
2 şarj edilebilir AA Ni-MH pil	LZQ073

**HACH Company  
World Headquarters**

P.O. Box 389  
Loveland, Colorado  
80539-0389 U.S.A.  
Tel (800) 227-HACH  
(800) -227-4224  
(U.S.A. only)  
Fax (970) 669-2932  
[orders@hach.com](mailto:orders@hach.com)  
[www.hach.com](http://www.hach.com)

**HACH LANGE GMBH**

Willstätterstraße 11  
D-40549 Düsseldorf  
Tel. +49 (0)2 11 52 88-320  
Fax +49 (0)2 11 52 88-210  
[info@hach-lange.de](mailto:info@hach-lange.de)  
[www.hach-lange.de](http://www.hach-lange.de)

